



NASTAVENÍ OCHRAN

Parametr	Max. vypínací čas (s)	Nastavení pro vypnutí	zhotovitel	Daniel Mejstřík				
nadpětí 1. stupeň	ŘEŠÍ MĚNIČ		realizace	Jan Vojík				
nadpětí 2. stupeň			Kreslil	Kontroloval	Schválil			
nadpětí 3. stupeň			Jan Vojík	Daniel Mejstřík	Jan Vojík			
podpětí			FULLBACKUP ROZVODNICE pro GW střídače do 10 kWp				Pinst	do 10 kWp
nadfrekvence							xx_SoP_xx	xxx
podfrekvence							DATUM	2/2022
AUTOMATICKÉ OPĚTOVNÉ PŘIPOJENÍ VÝROBNY K DS		Nastavení	URČENO PRO TNC-S			ÚČEL		
dle PPDS 2021; příloha č. 4			SCHÉMA ZAPOJENÍ ROZVODNICE			ZAK. ČÍSLO		
obnova po ztrátě napětí v DS a nedojde-li k přetížení výstupního výkonu střídače.		> 50 ms				FORMÁT	ČÍSLO VÝKRESU	
						A3		