04 Montáž měniče

Zvedněte měniče, pověste ho za hák na zadní straně, na konzoli upevněnou na zdi. Na očko upevněte PE kabel a řádným nástrojem jej utáhněte k zemnícímu šroubu na pravé spodní straně měniče.



05 Elktrické schéma zapojení



06 / Postup montáže PV konektoru



07 Montáž batriového konektoru měniče



① oholte plášť kabelu





08 zapojení AC výstupu

Model	STH-4KTL-HT	STH-5KTL-HT	STH-6KTL-HT	STH-8KTL-HT	STH-10KTL-HT	STH-12KTL-HT
Vnější průměr (mm)	12-18	12-18	12-18	12-18	12-18	12-18
Jádro vodiče section (mm²)	2.5-10	2.5-10	2.5-10	3.2-10	4-10	6-10
Jistič (A)	20	20	20	32	32	40



1 Oholte vnější plášť



③ Stlačte svorku na svorkovnici a upevněte drát



prostrčte kabely skrz kryt



④ Připojte svorkovnici do měniče



Instalační manuál

STH 4~12kW-HT Series Třífázový měnič s uložištěm

Sunways Technologies Co.,Ltd. Hotline: +86 400-9922-958 Website: www.sunways-tech.com Address: No. 1, Second Road, Green Industrial Zone, Chongshou Town Cixi City, ZheJiang Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA Part 1 Instalace a připojení



02 Instalační umístění a úhel



03 správna instalace držáku





09 CT a Metr zapojení

číslo	označení	funkce	číslo	označení	funkce
1	L1		1	L1	
2	L2	L1/L2/L3/N Připojení k síti	2	L2	L1/L2/L3/N Připojení k síti
3	L3	pro měření napětí	3	L3	pro měření napětí
4	N		4	N	
5	L1-S1		5	L1-S1	
6 L1-S2			6	L1-S2	
7	L2-S1	 Připojení CT pro měření proudu 	7	L2-S1	Džia sisa (CT and an žžaní anovalu
8	L2-S2		8	L2-S2	Pripojeni Ci pro mereni proudu
9	L3-S1		9	L3-S1	
10	L3-S2		10	L3-S2	
12	/	1	12	L	Výkon dodaný zo sítě
13	/	1	13	N	vykon dodany ze site
RS485-2	RS485	Komunikace se střídačem	RS485	RS485	Komunikace se střídačem
4		RS45-2			rsuss Sunways Metr B



10 Zapojení modulu pro monitoring

Připojte WIFI, LAN, 4G or GPRS module do COM1 portu na spodní straně střídače. Při správném propojení uslyšíte slabé zacvaknutí.





poznámka

🕦 Modul s WiFi musí být při první instalaci propojen s routrem domácnosti. Při změně hesla nebo routeru musí být modul znovu nakonfigurován. Pro detailní návod na připojení se podívejte na [WiFi module (onfigurace], na další stránce.

② Pokud je DHCP v routeru povoleno , LAN verse modulu se nemusí konfigurovat. Pokud ne podívejte se na [průvodce nastavení LAN modulu] na další stránce.

11 Spuštění měniče

1. Nahoďte jistič AC (otevřete AC okruh pro měnič).

2. Otočte DC vypínač na spodu měniče. Pokud je napětí na PV stringu větší než startovací napětí (180 Vdc pro 8 a 10Kw) měnič se spustí.

3. Pokud je AC i DC napájeni v pořádku, měnič je připraven ke startu. Střídač zahájí vnitřní kontrolu parametrů sítě a DC napájení, pokud je vše v pořádku, zelené světýlko na levé straně se rozbliká a zobrazí se "Waiting" zpráva na displeji. 4.Po kontrole všech parametrů, začne strídač generovat elektřinu, zelená kontrolka zůstane konstantně svítit a na displeji se zobrazí informace o výrobě v realném čase.

Part 2 Manuál nastavení měřícího zařízení

01 Konfigurace WiFi modulu.

1. Konfigurace WiFi modulu

< 1/	LAN WLAN Direct Advanced	< 14	/LAN	WLAN Direct	Advance
	•	On			e C
	is networks	Carren	t netword		
6	Sumways-5G Auto reconnect turned off	*	SUIW	ays-WiFi0010 et may not be available	1015
÷	sunways-WiF900101015 Auto reconnect turned off			ecurity detection	
<u>,</u>	Sunways-2,4G	Availab	se netvo	rka ·····	
6	ChinaNet-f59s	1	Sunv Anto r	rays=5G econnect turned off	
6	DIRECT-a8-HP M132 Las	1	Sunv	ays=2,4G	
3	SFCE-504	1	DIRE	ст-а8-нр мі	32 Las
6	jay		Xiao	ni_CC69	
+	Add network		YL.00	000	
		+	Add	network	

A. Vložte WiFi modul do COM portu na spodní straně měniče a zapněte měnič, indicator přípojení bude off. B. Vezměte si laptop nebo Smartphone zapněte WLAN connection.

C. Najděte WiFi jménem "sunways-WiFi****" kterou vysílá wifi modul (*heslo wifi je posledních 8 číslc SN. měniče) a otevřete tuto wifi.

D. wifi se připojí jak je ukázáno na obrázku vlevo.

Figure 1

2. Do prohlížeče napište 10.10.100.254, zobrazí se následující menu, do username a password napište "admin" a klikněte na "Sign in".



Sign in

3. Vstoupíte do rozhraní "System". Note: Klikněte na "Chinese/English v pravém horním rohu pro změnu jazyka.

ystern		
lork Mode	WIFI Work Mode	
STA Setting	AP mode	
AP Setting		
Other Setting	IP Address	10.10.100.254
Surier octaing		
ACCOUNT		
Jpgrade SW	Router SSID	HF-LPT230-AP
Restart	Signal Strength	
Restore		

Figure 5

5. Označte WiFi ke které se chcete připojit a click "OK".

Poznámka: nyní podporuje pouze 2.412GHz-2.484GHz.



Figure 7

6. vložte heslo a click "Save". Poznámka: pozor na velká písmena.

Network Name (SSID) Note: case sensitive	Sunways-2.4G	Scan
Encryption Method	WPA2PSK *	
Encryption Algorithm	AES 🔻	
Password		
	Show passwords	
	Enable 🔹	
IP Address	0.0.0.0	
Subnet Mask	0.0.0.0	
Gateway Address	0.0.0.0	
DNS Server Address	10.10.100.254	
		Save
		0410

4.Klikněte na "STA Setting pro vstup do nastavení WiFi .klikněte na "Scan" a list s WiFi připojeními se otevře.



Figure 6

6. objeví se menu kde zadáte heslo wifi připojen, click" OK".



Figure 8

8. system ukáže "Saved Successfully!", click "Restart" pro dokončení WiFi nastavení.



9. Po správném nastavení bude kontrolka wifi svítit neustále.

		Rebooting Successful!
	System	
	Work Mode	
	STA Setting	
	AP Setting	
	Other Setting	You can choose to manually close the page or reconnect the WIFI module of network and then login to the configuration
	Account	
	Upgrade SW	
1	Restart	
	Restore	
		E' 11

02 LAN modul nastavení

Pokud bude DHCP na routeru odpdojeno, musíte LAN modul nastavit na displeji střídače.

1. Najděte "General Settings" krátkým stisknutím tlačítka pod displejem střídače. 2. Vstupte do "General Settings" dlouhým stisknutím tlačítka pod displejem. 3. Najdete "DHCP set" krátkým stiskem tlačítka , pak vypněte DHCP krátkým stiskem a pak dlouhým stiskem tlačítka pod displejem.

4. Nastavte "IP Address", "Gateway Address", "Subnet Mask" a "DNS Address" krátkým stiskem pak....dlouhým...stiskem..tlačítka..pod...diplejem.



Figure 9