

Operating Instructions

Fronius Symo Advanced

10.0-3-M 12.5-3-M 15.0-3-M 17.5-3-M 20.0-3-M



CS Návod k obsluze



Obsah

Bezpečnostní předpisy

Bezpečnostní předpisy	
Vysvětlení bezpečnostních pokynů	
Všeobecné informace	
Okolní podmínky	
Kvalifikovaný personál	
Údaje k hodnotám hlučnosti	
Opatření EMC	
Zálohování dat	
Autorské právo	
Kompatibilita systémových komponent	
Všeobecné informace	13
Všeobecné informace	15
Koncepce přístroje	
Předpisové použití	
Varovná upozornění na přístroji	
AFCI – detekce oblouku (Arc Guard)	
Datová komunikace a Fronius Solar Net	
Fronius Solar Net a datové připojení	
Část pro datovou komunikaci	
Popis kontrolky LED "Fronius Solar Net"	
Příklad	
Vysvětlení multifunkčního proudového rozhraní	
Dynamické omezení výkonu prostřednictvím střídače	22
Fail-Safe	23
Fronius Datamanager 2.0	
Ovládací prvky, přípojky a kontrolky na kartě Fronius Datamanager 2.0	
Fronius Datamanager 2.0 v noci nebo při nedostatečném napětí DC	
První uvedení do provozu	
Podrobnější informace o kartě Fronius Datamanager 2.0	
Ovládací prvky a kontrolky	
Ovládací prvky a indikace	
Displej	
Odpojení střídače od napájení a jeho nové zapnutí	
Odpojení střídače od napájení	
Instalace	35
Volha umístění a montážní polohy	77
Vysvětlení bezpečnostních pokynů	
Bezpečnost	
Předpisové použití	
Výběr místa	
Montážní poloha	
Místo instalace – obecně	·····································
Montáž montážní konzoly	
Bezpečnost	
Výběr hmoždinek a šroubů	
Doporučení pro šrouby	
Otevření střídače	
Instalace montážní konzoly na stěnu	
Instalace montážní konzoly na sloupek nebo nosník	
Instalace montážní konzoly na kovový nosník	
	······ 40

Montážní konzolu neprohýbejte ani nedeformujte Připojení střídače k veřejné síti (strana AC)

Bezpečnost

7

46 47

47

Monitorování sítě	47
Typy kabelů AC	47
Příprava hliníkových kabelů k připojení	47
Přípojné svorky AC	48
Průřez kabelu AC	48
Připojení přístroje střídače k veřejné síti (AC)	49
Maximální jištění na straně střídavého proudu	50
Varianty připojení ke střídačům Multi-MPP Tracker	52
Všeobecné informace	52
Multi MPP Tracker	52
Připojení větví solárních panelů ke střídači	55
Bezpečnost	55
Všeobecné informace o solárních panelech	56
Přípojné svorky DC	56
Připojení hliníkových kabelů	57
Kontrola polarity a napětí větví solárních panelů	57
Připojení větví solárních panelů ke střídači	58
Datová komunikace	60
Přípustné kabely pro část pro datovou komunikaci	60
Vedení kabelů datové komunikace	60
Instalace zařízení Datamanager do střídače	61
Zavěšení střídače na montážní držák	63
Zavěšení střídače na montážní konzolu	63
První uvedení do provozu	66
První uvedení střídače do provozu	66
Upozornění týkající se údržby	69
Udržba	69
Cisténi	69
Kabelove ochranne hadice – Australie	70
Kabelove ochranne hadice tesne uzavrete	70
	70
Stitek se seriovym cislem K použití pro zakaznika	/1
Sulek se senovym cislem k pouziti pro zakaznika (Serial Number Sticker for Customer	71
000/	

Nastavení

Navigace v úrovni nabídky	75
Aktivace podsvícení displeje	75
Automatická deaktivace podsvícení displeje / přechod do položky nabídky "NYNÍ"	75
Vyvolání úrovně nabídky	75
Hodnoty zobrazené v položce nabídky NYNÍ	76
Hodnoty zobrazené v položce nabídky ZÁZNAM	76
Položka nabídky SETUP	78
Přednastavení	78
Aktualizace softwaru	78
Navigace v položce nabídky SETUP	78
Obecné nastavení položek nabídky	79
Příklad použití: Nastavení času	79
Položky nabídky Setup	81
Pohotovostní režim	81
DATCOM	81
USB	82
Relé (beznapěťový spínací kontakt)	83
Energy manager(v položce nabídky Relé)	85
Čas/datum	85
Nastavení displeje	86
Energetický výnos	87
Ventilátor	88
Položka nabídky INFO	89
Naměřené hodnoty	89
Stav výkon. dílu	89

Stav sítě	89
Informace o přístroji	89
Verze	91
Zapnutí a vypnutí zámku tlačítek (Key Lock)	92
Všeobecné informace	92
Zapnutí a vypnutí zámku tlačítek	92
Karta USB jako datalogger a pro aktualizaci softwaru střídače	93
USB flash disk jako datalogger	93
Data na USB flash disku	93
Objem dat a kapacita paměti	94
Vyrovnávací paměť	95
Vhodné USB flash disky	95
USB flash disk pro aktualizaci softwaru střídače	96
Odpojení USB flash disku	96
Nabídka Basic	98
Vstup do nabídky Basic	98
Položky nabídky Basic	98
Nastavení v případě rozšířené výbavy "DC SPD"	99

Příloha

Diagnostika stavu a odstranění závad	103
Zobrazení stavových zpráv	103
Úplný výpadek displeje	103
Stavové zprávy - třída 1	103
Stavové zprávy - třída 2	103
Stavové zprávy - třída 3	104
Stavové zprávy - třída 4	105
Stavové zprávy - třída 5	108
Stavové zprávy - třída 6	109
Stavové zprávy - třída 7	110
Stavové zprávy - třída 10 - 12	112
Služba zákazníkům	112
Provoz ve velmi prašných prostorách	112
Technické údaie	113
Fronius Symo Advanced 10.0-3-M	113
Fronius Symo Advanced 12.5-3-M	115
Fronius Symo Advanced 15.0-3-M	117
Fronius Symo Advanced 17 5-3-M	110
Fronius Symo Advanced 20.0-3-M	121
Vysvětlivky	123
WIAN	123
Integrovaný odpojovač DC Eronius Symo Advanced 10 0-12 5	123
Integrovaný odpojovač DC Fronius Symo Advanced 15.0 - 20.0	12/
Příslušné normy a směrnice	125
Záruční podmínky a likvidace	126
Záruka společnosti Fronius	126
Likvidace	126

101

Bezpečnostní předpisy

Bezpečnostní předpisy

Vysvětlení bezpečnostních pokynů

NEBEZPEČÍ!

Označuje bezprostředně hrozící nebezpečí,

 které by mělo za následek smrt nebo velmi těžká zranění, pokud by nebylo odstraněno.

/ VAROVÁNÍ!

Označuje případnou nebezpečnou situaci,

 která by mohla mít za následek smrt nebo velmi těžká zranění, pokud by nebyla odstraněna.

POZOR!

Označuje případnou závažnou situaci,

která by mohla mít za následek drobná poranění nebo lehká zranění a materiální škody, pokud by nebyla odstraněna.

UPOZORNĚNĹ!

Upozorňuje na možné ohrožení kvality pracovních výsledků a na případné poškození zařízení.

Všeobecné infor-Přístroj je vyroben podle současného stavu techniky a v souladu s uznávanými mace bezpečnostními předpisy. Přesto hrozí při neodborné obsluze nebo chybném používání nebezpečí, které se týká: ohrožení zdraví a života obsluhy nebo dalších osob, poškození přístroje a jiného majetku provozovatele. Všechny osoby, které se podílejí na uvedení do provozu, údržbě a opravách přístroje, musí: mít odpovídající kvalifikaci, mít znalosti v oboru elektroinstalací, v plném rozsahu přečíst a pečlivě dodržovat tento návod k obsluze. Návod k obsluze přechovávejte vždy na místě, kde se s přístrojem pracuje. Kromě tohoto návodu k obsluze je nezbytné dodržovat příslušné všeobecně platné i místní předpisy týkající se předcházení úrazům a ochrany životního prostředí. Všechny popisy na přístroji, které se týkají bezpečnosti provozu, je třeba udržovat v čitelném stavu nepoškozovat neodstraňovat nezakrývat, nepřelepovat ani nezabarvovat. Přípojné svorky mohou dosáhnout vysokých teplot. Používejte přístroj pouze tehdy, jsou-li všechna bezpečnostní zařízení plně funkční. Pokud tato bezpečnostní zařízení nejsou zcela funkční, existuje nebezpečí: ohrožení zdraví a života obsluhy nebo dalších osob, poškození přístroje a jiného majetku provozovatele,

	Bezpečnostní zařízení, která nejsou plně funkční, nechte před zapnutím přístroje opravit v autorizovaném servisu.
	Bezpečnostní zařízení nikdy neobcházejte ani nevyřazujte z funkce.
	Umístění bezpečnostních upozornění na přístroji najdete v kapitole "Všeobecné informace" návodu k obsluze vašeho přístroje.
	Závady, které by mohly narušit bezpečný provoz, musí být odstraněny před za- pnutím přístroje.
	Jde o vaši bezpečnost!
Okolní podmínky	Provozování nebo uložení přístroje v podmínkách, které vybočují z dále uvedených mezí, se považuje za nepředpisové. Za takto vzniklé škody výrobce neručí.
Kvalifikovaný personál	Servisní informace v tomto návodu k obsluze jsou určeny pouze pro kvalifikovaný odborný personál. Úraz elektrickým proudem může být smrtelný. Neprovádějte jiné činnosti, než které jsou popsané v dokumentaci. To platí i v případě, že máte odpovídající kvalifikaci.
	Všechny kabely a vedení musí být pevné, nepoškozené, izolované a dostatečně di- menzované. Uvolněné spoje, spálené nebo jinak poškozené či poddimenzované kabely a vedení ihned nechte opravit nebo vyměnit autorizovaným servisem.
	Údržbu a opravy smí provádět výhradně autorizovaný odborný servis.
	U dílů pocházejících od jiných výrobců nelze zaručit, že jsou navrženy a vyrobeny tak, aby vyhověly bezpečnostním a provozním nárokům. Používejte pouze ori- ginální náhradní díly (platí i pro normalizované součásti).
	Bez svolení výrobce neprovádějte na přístroji žádné změny, vestavby ani přestav- by.
	Součásti, které vykazují nějakou vadu, ihned vyměňte.
Údaje k hod-	Maximální hladinu akustického výkonu střídače je uvedena v technických údajích.
notam niuchosti	Přístroj je ochlazován prostřednictvím elektronické regulace teploty tak potichu, jak jen je to možné. Ochlazování nezávisí na realizovaném výkonu, okolní teplotě, znečištění přístroje apod.
	Hodnotu emisí vztaženou na pracoviště pro tento přístroj nelze uvést, protože skutečná hladina akustického tlaku je vysoce závislá na montážní situaci, kvalitě sítě, okolních stěnách a obecných vlastnostech prostoru.
Opatření EMC	Ve zvláštních případech může i přes dodržení normovaných mezních hodnot emisí dojít k ovlivnění ve vyhrazené oblasti použití (např. v případě, že jsou v pro- storu umístění přístroje citlivé na rušení nebo se v blízkosti nachází rozhlasové a televizní přijímače). V tomto případě je provozovatel povinen přijmout opatření, která rušení odstraní.

Zálohování dat	Uživatel je odpovědný za zálohování dat při změně nastavení oproti továrnímu na- stavení přístroje. Výrobce neručí za ztrátu či vymazání vašich uživatelských nasta- vení uložených v tomto zařízení.
Autorské právo	Autorské právo na tento návod k obsluze zůstává výrobci.
	Text a vyobrazení odpovídají technickému stavu v době zadání do tisku. Změny vy- hrazeny. Obsah tohoto návodu k obsluze nezakládá žádné nároky ze strany ku- pujícího. Uvítáme jakékoliv návrhy týkající se zlepšení dokumentace a upozornění na případné chyby v návodu k obsluze.
Kompatibilita systémových komponent	Všechny komponenty instalované ve fotovoltaickém systému musí být kompati- bilní a mít potřebné možnosti konfigurace. Instalované komponenty nesmí ome- zovat ani negativně ovlivňovat fungování fotovoltaického systému.
	UPOZORNĚNĹ!
	 Riziko způsobené nekompatibilními a/nebo omezeně kompatibilními komponentami fotovoltaického systému. Nekompatibilní komponenty mohou omezit a/nebo negativně ovlivnit provoz a/ nebo fungování fotovoltaického systému. Do fotovoltaického systému instalujte pouze komponenty doporučené výrobcem. Před instalací si ujasněte kompatibilitu komponent, které nejsou výslovně doporučené kompatibilitu komponent, které nejsou výslovně doporučené kompatibilitu komponent.

t, I ejsou vý: ۱p ۱p poručeny výrobcem.

Všeobecné informace

Všeobecné informace

Koncepce přístroje



Konstrukce přístroje:

- (1) Víko pláště
- (2) Střídač
- (3) Montážní konzola
- (4) Připojovací část včetně hlavního spínače DC
- (5) Část pro datovou komunikaci
- (6) Kryt datové komunikace

Střídač převádí stejnosměrný proud vyrobený solárními panely na střídavý proud. Tento střídavý proud je synchronně se síťovým napětím dodáván do veřejné elektrické sítě.

Střídač byl vyvinut výlučně pro použití v síťových fotovoltaických systémech, výroba elektrické energie nezávisle na veřejné elektrické síti není možná.

Díky své konstrukci a způsobu fungování nabízí střídač maximální bezpečnost při montáži i provozu.

Střídač automaticky monitoruje veřejnou elektrickou síť. Při abnormálních síťových podmínkách (např. při výpadku sítě, přerušení apod.) se střídač ihned vypne a přeruší dodávky do veřejné elektrické sítě.

Síť je sledována pomocí monitorování napětí, frekvence a situace ostrovních zařízení.

Provoz střídače je zcela automatický. Jakmile je po východu slunce k dispozici dostatek energie ze solárních panelů, střídač začne s monitorováním sítě. Při dostatečném slunečním záření střídač zahájí dodávku energie do sítě. Střídač přitom pracuje tak, že se ze solárních panelů odebírá maximální možný

výkon.

Jakmile nabídka energie nedostačuje pro dodávání energie do sítě, střídač zcela odpojí výkonovou elektroniku od sítě a zastaví provoz. Všechna nastavení a uložené údaje zůstanou zachovány.

Pokud se teplota střídače příliš zvýší, střídač pro vlastní ochranu automaticky omezí aktuální výstupní výkon.

Příčinou vysoké teploty přístroje může být vysoká okolní teplota nebo nedostatečný odvod tepla (např. při vestavbě do skříňového rozvaděče bez odpovídajícího odvodu tepla).

Předpisové použití	 Střídač je určen výlučně pro převádění stejnosměrného proudu ze solárních panelů na střídavý a jeho následné dodávání do veřejné elektrické sítě. Za nepředpisové použití se považuje: jakékoli jiné a tento rámec přesahující použití přestavby na střídači, které nebyly společností Fronius výslovně doporučeny vestavba součástek, které nebyly výslovně doporučeny nebo prodávány společností Fronius.
	Za škody vzniklé takovým používáním výrobce neručí.

Záruční nároky zanikají.

K předpisovému používání přístroje patří rovněž

- kompletní seznámení se všemi bezpečnostními a varovnými upozorněními v návodu k obsluze a v návodu k instalaci a jejich dodržování
- dodržování harmonogramu údržbářských prací
- montáž podle návodu k instalaci

Při sestavování fotovoltaického systému zajistěte, aby veškeré jeho součásti byly provozovány výhradně v povoleném provozním rozsahu.

V zájmu trvalého zachování vlastností solárních panelů dodržujte veškerá opatření doporučená výrobcem solárních panelů.

Dodržujte předpisy provozovatele distribuční soustavy týkající se dodávání energie do sítě a způsobů propojení.

Varovná upozornění na přístroji

Na střídači a v něm se nacházejí varovná upozornění a bezpečnostní symboly. Tato varovná upozornění a bezpečnostní symboly nesmějí být odstraněny ani zabarveny. Upozornění a symboly varují před chybnou obsluhou, jejímž následkem mohou být závažné škody na zdraví a majetku.



Bezpečnostní symboly:

Nebezpečí závažného ohrožení osob a poškození majetku chybnou obsluhou

Popsané funkce používejte teprve poté, co si přečtete následující dokumenty a porozumíte jejich obsahu:

- tento návod k obsluze
- všechny návody k obsluze systémových komponent fotovoltaického systému, zejména bezpečnostní předpisy



Nebezpečné elektrické napětí



Vyčkejte na vybití kondenzátorů!



Podle evropské směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a její implementace do národního práva se musí elektrická zařízení, která dosáhla konce své životnosti, shromažďovat odděleně a odevzdávat k ekologické recyklaci. Zajistěte, aby použitý přístroj byl předán zpět obchodníkovi, nebo se informujte o schváleném místním sběrném systému či systému likvidace odpadu. Nedodržování této evropské směrnice může mít negativní dopad na životní prostředí a vaše zdraví!

Texty varovných upozornění:

VAROVÁNÍ!

Úraz elektrickým proudem může být smrtelný. Před otevřením přístroje zajistěte, aby vstupní i výstupní strana byla odpojena od elektrického napájení. Počkejte na vybití kondenzátorů (délka vybíjení je uvedena na přístroji.).

Symboly na výkonovém štítku:



Označení CE – potvrzuje shodu s platnými směrnicemi a předpisy EU.



Označení UKCA – potvrzuje shodu s platnými směrnicemi a předpisy Spojeného království.



Označení WEEE – odpadní elektrická a elektronická zařízení musí být sbírána odděleně a recyklována způsobem šetrným k životnímu prostředí v souladu s evropskou směrnicí a vnitrostátními právními předpisy.



Označení RCM – testováno podle australských a novozélandských požadavků.



Označení ICASA – testováno v souladu s požadavky Nezávislého komunikačního úřadu Jihoafrické republiky.



Označení CMIM – testováno podle požadavků IMANOR na dovozní předpisy a soulad s marockými normami.

AFCI – detekce oblouku (Arc Guard)

AFCI (Arc Fault Circuit Interrupter) chrání před chybovým obloukem a v užším smyslu se jedná o bezpečnostní zařízení proti vadným kontaktům. AFCI prostřednictvím elektronického obvodu vyhodnocuje případné poruchy v rámci proudové a napěťové křivky stejnosměrného obvodu a při zjištění vadného kontaktu vypne elektrický obvod. Zabrání se tak přehřátí špatných kontaktních míst a v ideálním případě i vzniku požáru.

Chybné a neodborné instalace stejnosměrných obvodů představují nebezpečí. Hrozí tak možné poškození s následným nebezpečím požáru fotovoltaického systému kvůli nepřípustným tepelným zatížením, ke kterým dochází při oblouku.

- Je nutné zkontrolovat řádný stav konektorových spojů.
- Chybné izolace je třeba řádně uvést do správného stavu.
- Připojení je nutné provádět podle uvedených informací.

DŮLEŽITÉ!

Společnost Fronius nepřebírá žádnou odpovědnost za náklady na výpadky výroby, náklady na instalační firmy atd., které mohou vzniknout v důsledku zjištěného oblouku a jeho následků. Společnost Fronius nepřebírá záruku za škody, které mohou vzniknout navzdory integrovanému rozpoznání/přerušení oblouku (např. v důsledku paralelního elektrického oblouku).

DŮLEŽITÉ!

Aktivní elektronika solárního panelu (např. optimalizátor výkonu) může narušit funkci detekce oblouku. Společnost Fronius nezaručuje správnou funkci detekce oblouku v kombinaci s aktivní elektronikou solárního panelu.

Chování při opětovném připojení

Po detekci oblouku se dodávka energie do sítě přeruší alespoň na 5 minut. V závislosti na konfiguraci se pak dodávka energie do sítě znovu automaticky obnoví. Pokud se během 24 hodin detekuje více oblouků, může dojít k trvalému přerušení dodávky energie do sítě až do doby, než se znovu ručně zapne.

Datová komunikace a Fronius Solar Net

Fronius Solar Net a datové připojení	Pro individuální použití příslušných rozšíření systému vyvinula společnost Fro- nius systém Solar Net. Fronius Solar Net představuje datovou síť, která umožňuje propojení více střídačů s rozšířeními systému.
	Fronius Solar Net je sběrnicový systém s kruhovou topologií. Pro komunikaci jednoho či několika střídačů zapojených v síti Fronius Solar Net s rozšířením systému stačí jeden vhodný kabel.
	Za účelem jednoznačné definice každého střídače v síti Fronius Solar Net je nutné jednotlivým střídačům přiřadit také individuální číslo. Přiřazení individuálního čísla proveďte podle odstavce Položka nabídky SETUP .
	Fronius Solar Net automaticky rozpozná jednotlivá rozšíření systému.

Aby bylo možné rozlišovat mezi několika stejnými rozšířeními systému, je nutné u jednotlivých rozšíření systému nastavit individuální číslo.

Bližší informace k jednotlivým rozšířením systému se nacházejí v příslušných návodech k obsluze nebo na internetu na stránce http://www.fronius.com.



 \rightarrow http://www.fronius.com/QR-link/4204101938

Část pro datovou komunikaci



V závislosti na provedení může být střídač vybaven zásuvnou kartou Fronius Datamanager (8).

Poz.	Označení
(1)	Přepínatelné multifunkční proudové rozhraní. Podrobnější vysvětlení najdete v následujícím odstavci Vysvětlení multi- funkčního proudového rozhraní .

Pro připojení k multifunkčnímu proudovému rozhraní použijte 2pólový protikonektor, který je součástí balení střídače.

Poz.	Označení
(2) / (3)	Přípojka vstupu Solar Net / protokol rozhraní Přípojka výstupu Solar Net / protokol rozhraní Vstup a výstup sítě "Fronius Solar Net" / protokolu rozhraní pro prop jení s jinými komponentami DATCOM (např. střídačem, modulem Fro nius Sensor Box…).
	Při propojení více komponent DATCOM musí být každá volná přípojka pro vstup a výstup komponenty DATCOM opatřena koncovým konek rem. U střídačů se zásuvnou kartou Fronius Datamanager jsou součástí ba
	střídače 2 přípojné konektory.
(4)	Kontrolka LED "Fronius Solar Net" indikuje, zda je k dispozici napájení sítě Solar Net.
(5)	Kontrolka LED "Přenos dat" bliká při přístupu k USB flash disku. Během této doby se USB flash c nesmí vyjmout.
(6)	Zásuvka USB A pro připojení USB flash disku maximálních rozměrů 65 x 30 mm (2.6 x 2.1 in.)
	USB flash disk může fungovat jako datalogger pro střídač, ke kterém připojen. USB flash disk není součástí dodávky střídače.
(7)	Beznapěťový spínací kontakt (relé) s protikonektorem
	max. 250 V AC / 4 A AC
	max. 30 V DC / 1 A DC
	max. průřez kabelu 1,5 mm² (AWG 16)
	pin 1 = spínací kontakt (Normally Open)
	pin 2 = společný kontakt (Common)
	pin 3 = rozpínací kontakt (Normally Closed)
	Podrobnější vysvětlení najdete v odstavci Relé (beznapěťový spínací kontakt) .
	Pro připojení k beznapěťovému spínacímu kontaktu použijte protikor tor, který je součástí balení střídače.
(8)	Fronius Datamanager 2.0 s anténou WLAN
	nebo kryt prostoru pro volitelné karty
	Upozornění: Fronius Datamanager 2.0 je k dispozici pouze jako volite doplněk.

Popis kontrolky	Kontrolka LED "Fronius Solar Net" svítí:
LED "Fronius	Napájení datové komunikace v rámci sítě Fronius Solar Net / protokolu rozhraní je
Solar Net"	v pořádku
Solar Net"	v pořádku

Kontrolka LED "Fronius Solar Net" každých 5 sekund krátce blikne: Chyba datové komunikace v síti Fronius Solar Net

- Příliš vysoký proud (průtok proudu > 3 A, např. kvůli zkratu v okruhu Fronius Solar Net)
- Podpětí (žádný zkrat, napětí v síti Fronius Solar Net < 6,5 V, např. při příliš vysokém počtu komponent DATCOM v síti Fronius Solar Net a nedostatečném elektrickém napájení)

V takovém případě je nutné dodatečné napájení komponent Fronius DAT-COM pomocí externího síťového zdroje (43,0001,1194) na jedné z komponent Fronius DATCOM.

Za účelem rozpoznání existujícího podpětí popřípadě zjistěte výskyt chyb u ostatních komponent Fronius DATCOM.

Po odpojení z důvodu příliš vysokého proudu nebo podpětí se komponenta střídač každých 5 sekund pokouší o obnovení napájení v síti Fronius Solar Net, dokud chyba přetrvává.

Po odstranění chyby je síť Fronius Solar Net během 5 sekund opět napájena proudem.

Příklad

Záznam a archivace údajů střídače a senzorů pomocí zařízení Fronius Datamanager a Fronius Sensor Box:



Datová síť se 3 střídači a modulem Fronius Sensor Box: - střídač 1 s kartou Fronius Datamanager 2.0

- střídač 2 a 3 bez karty Fronius Datamanager 2.0!

= koncový konektor

Externí komunikace (Fronius Solar Net) na střídači probíhá přes oblast datové komunikace. Oblast datové komunikace obsahuje dvě rozhraní RS 422 jako vstup a výstup. Propojení je realizováno pomocí konektorů RJ45.

DŮLEŽITÉ! Karta Fronius Datamanager 2.0 funguje jako datalogger, a proto nesmí být v okruhu Fronius Solar Net žádný další datalogger nebo Datamanager. V každém okruhu Fronius Solar Net tak smí být jen jedna karta Fronius Datamanager / datalogger!

Všechny ostatní karty Fronius Datamanager / dataloggery odinstalujte a volný prostor pro volitelné karty uzavřete novým krytem (číslo položky 42,0405,2094), nebo použijte střídač bez karty Fronius Datamanager (verzi light).

Vysvětlení multifunkčního proudového rozhraní U multifunkčního proudového rozhraní jsou možné různé varianty zapojení. Ty však nelze provozovat současně. Pokud je například k multifunkčnímu proudovému rozhraní připojen elektroměr SO, nelze již připojit signální kontakt pro přepěťovou ochranu (a naopak). pin 1 = vstup měření: max. 20 mA, měřicí odpor (zátěž) 100 ohmů pin 2 = max. zkratový proud 15 mA, max. napětí naprázdno 16 V DC nebo GND

Varianta zapojení 1: Signální kontakt pro přepěťovou ochranu

Rozšířená výbava DC SPD (přepěťová ochrana) vydá, v závislosti na nastavení v nabídce Basic (podnabídka Vstup signálu), varování nebo chybu na displeji. Bližší informace týkající se volitelné výbavy DC SPD naleznete v návodu k instalaci.

Varianta zapojení 2: Elektroměr SO

Elektroměr pro záznam vlastní spotřeby pomocí rozhraní SO je možné připojit přímo ke střídači. Tento elektroměr SO je možné umístit do místa dodávky nebo do větve spotřeby.

DŮLEŽITÉ! Připojení elektroměru SO ke střídači může vyžadovat aktualizaci firmwaru střídače.



Elektroměr SO musí odpovídat normě IEC62053-31 třída B.

Doporučená maximální četnost impulzů elektroměru SO:		
FV výkon kWp [kW]	max. četnost impulzů na kWp	
30	1000	
20	2000	
10	5000	
≤ 5,5	10000	

Pomocí tohoto elektroměru lze dynamické omezení výkonu provádět dvěma způsoby:

- Dynamické omezení výkonu prostřednictvím střídače bližší informace viz kapitolu Dynamické omezení výkonu prostřednictvím střídače na str. 22
- Dynamické omezení výkonu prostřednictvím zařízení Fronius Datamanager
 2.0

bližší informace viz: **manuals.fronius.com/html/4204260191/ #0_m_0000017472**

Dynamické ome-	Energetický závod nebo provozovatel sítě mohou pro střídač předepsat omezení	
zení výkonu	onu dodávky do sítě. Dynamické omezení výkonu přitom zohledňuje vlastní spotřek	
prostřednictvím střídače	domácnosti, dříve než dojde k omezení výkonu střídače.	
	Elektroměr pro zjištění vlastní spotřeby pomocí rozhraní S0 je možné připojit	

Elektroměr pro zjištění vlastní spotřeby pomocí rozhraní SO je možné připojit přímo ke střídači – viz kapitolu **Vysvětlení multifunkčního proudového rozhraní** na str. **21**

V nabídce Basic v části Vstup signálu – Elektroměr SO lze nastavit omezení dodávky – viz kapitolu **Položky nabídky Basic** na str. **98**.

Možnosti nastavení elektroměru SO:

- Omezení dodávky energie do sítě Pole pro zadání maximálního výkonu dodávaného do sítě ve W. Při překročení této hodnoty provede střídač v čase požadovaném národními normami a předpisy regulaci směrem dolů na nastavenou hodnotu.
- Impulsy na kWh
 Pole pro zadání impulsů na kWh elektroměru SO.

V této konfiguraci je možná nulová dodávka energie do sítě.

Při použití elektroměru SO a omezení výkonu prostřednictvím střídače musí být elektroměr SO instalovaný ve spotřebitelské větvi.



Elektroměr S0 ve spotřebitelské větvi

Pokud je dynamické omezení výkonu dodatečně nakonfigurováno prostřednictvím zařízení Datamanager 2.0 (uživatelské rozhraní střídače – nabídka editoru provozovatele sítě – dynamické omezení výkonu), musí být dynamické omezení výkonu prostřednictvím střídače (displej střídače – nabídka Basic – Vstup signálu – Elektroměr S0) deaktivované.

Fail-Safe

V okruhu Fronius Solar Net (propojení několika střídačů) zabraňuje funkce Fail-Safe nepřípustnému napájení připojených střídačů ve fázi spouštění nebo během provozu. Za tímto účelem je signál z primárního střídače s vestavěným Datamanagerem přenášen do sekundárních střídačů (zařízení Lite).

Funkce se aktivuje, jakmile dojde k výpadku Datamanagera nebo přerušení připojení k síti Fronius Solar Net. V tomto případě se signál do sekundárních střídačů nepřenáší. Všechny přístroje se vypínají se stavem 710.

Aby funkce Fail-Safe fungovala správně, musí být splněny následující předpoklady:

- U všech střídačů v okruhu Fronius Solar Net musí být Fail-Safe Mode (Režim fail-safe) nastaven na možnost Permanent (Permanentní) a Fail-Safe Behaviour (Chování fail-safe) na možnost Disconnect (Odpojeno).
- Střídač s Datamanagerem musí být umístěn na posledním místě v rámci okruhu.

Správná kabeláž



Funkce v případě chyby



Chyby se vyskytují na začátku a na konci okruhu Fronius Solar Net, primární střídač přestane vysílat signál, sekundární střídače se vypnou se stavem 710.



Chyby se vyskytují na začátku a na konci okruhu Fronius Solar Net nebo mezi připojenými střídači, primární střídač přestane vysílat signál, sekundární střídače se vypnou se stavem 710.

Fronius Datamanager 2.0

Ovládací prvky, přípojky a kontrolky na kartě Fronius Datamanager 2.0



Č. Funkce

(1) Přepínač IP

pro přepínání IP adresy:

Poloha přepínače**A**

zadaná IP adresa a otevření přístupového bodu WLAN Access Point

Pro přímé spojení s počítačem PC prostřednictvím sítě LAN pracuje karta Fronius Datamanager 2.0 s pevnou IP adresou 169.254.0.180.

Pokud se přepínač IP nachází v poloze A, otevře se dodatečně jeden přístupový bod pro přímé spojení WLAN s kartou Fronius Datamanager 2.0.

Přístupové údaje pro tento přístupové bod: Název sítě: FRONIUS_240.XXXXXX Klíč: 12345678

Přístup k zařízení Fronius Datamanager 2.0 je možný:

- prostřednictvím názvu DNS "http://datamanager"
- prostřednictvím IP adresy 169.254.0.180 pro rozhraní LAN
- prostřednictvím IP adresy 192.168.250.181 pro WLAN Access Point

Poloha přepínače **B** přiřazená IP adresa

Karta Fronius Datamanager 2.0 funguje s jednou přiřazenou dynamickou IP adresou (DHCP) – tovární nastavení IP adresu je možné nastavit na webové stránce karty Fronius Datamanager 2.0.

Č.	Funkce	
(2)	 Kontrolka LED WLAN bliká zeleně: karta Fronius Datamanager 2.0 je v servisním režimu (přepínač IP na zásuvné kartě Fronius Datamanager 2.0 je v poloze A nebo byl servisní režim aktivován na displeji střídače, přístupový bod WLAN je otevřený) svítí zeleně: spojení WLAN je vytvořeno bliká střídavě zeleně a červeně: překročení doby otevření přístu- pového bodu WLAN Access Point po aktivaci (1 hodina) svítí červeně: spojení WLAN není vytvořeno bliká červeně: chybné spojení WLAN nesvítí, pokud se karta Fronius Datamanager 2.0 nachází v režimu Slave 	
(3)	 Kontrolka LED spojení s portálem Solar.web svítí zeleně: v případě vytvořeného spojení s portálem Fronius Solar.web svítí červeně: v případě potřebného, ale nevytvořeného spojení s portálem Fronius Solar.web nesvítí: v případě, že spojení s portálem Fronius Solar.web není nutné 	
(4)	 Kontrolka LED napájení svítí zeleně: při dostatečném napájení pomocí sítě Fronius Solar Net; karta Fronius Datamanager 2.0 je připravena k provozu. nesvítí: při nedostatečném nebo chybějícím napájení prostřednic- tvím sítě Fronius Solar Net – nutno použít externí napájení nebo pokud se karta Fronius Datamanager 2.0 nachází v režimu Slave bliká červeně: během procesu aktualizace DŮLEŽITÉ! Během aktualizace nepřerušujte napájení elektrickým proudem. svítí červeně: během procesu aktualizace došlo k chybě 	
(5)	 Kontrolka LED spojení svítí zeleně: při správném propojení uvnitř sítě Fronius Solar Net svítí červeně: při přerušeném spojení uvnitř sítě Fronius Solar Net nesvítí, pokud se karta Fronius Datamanager 2.0 nachází v režimu Slave 	
(6)	Přípojka LAN rozhraní Ethernet s modrým označením, pro připojení kabelu Ethernetu	
(7)	I/O digitální vstupy a výstupy $\sqrt{\sqrt{10} (1 + \frac{1}{2})}$ $\sqrt{\sqrt{10} (1 + \frac{1}{2})}$ $\sqrt{\sqrt{10} (1 + \frac{1}{2})}$ $\sqrt{10} (1 + \frac{1}{2})$ $\sqrt{10} $	

Č. Funkce

Sběrnice Modbus RTU 2drátová (RS485):

- D- Modbus data -
- D+ Modbus data +

Int./ext. napájení

- GND
- + U_{int} / U_{ext}
 výstup interního napětí 12,8 V
 nebo
 vstup pro externí napájecí napětí
 >12,8 24 V DC (+ 20 %)

Digitální vstupy: 0 - 3, 4 - 9

Úroveň napětí: low = min. 0 V - max. 1,8 V; high = min. 3 V - max. 24 V DC (+ 20 %)

Vstupní proudy: v závislosti na vstupním napětí; vstupní odpor = 46 k Ω

Digitální výstupy: 0 - 3

Schopnost spínání při napájení prostřednictvím zásuvné karty Fronius Datamanager 2.0: 3,2 W v souhrnu pro všechny 4 digitální výstupy

Schopnost spínání při napájení přes externí síťový zdroj s min. 12,8 max. 24 V DC (+ 20 %), připojený k Uint / Uext a GND: 1 A, 12,8 - 24 V DC (v závislosti na externím síťovém zdroji) na digitální výstup

Připojení ke vstupům a výstupům se provádí pomocí dodaného protikonektoru.

- (8) Anténní patka pro přišroubování antény WLAN
- (9) Přepínač zakončení sběrnice Modbus (pro Modbus RTU) interní zakončení sběrnice odporem 120 Ω (ano/ne)

Přepínač v poloze "ON": zakončovací odpor 120 Ω je aktivní přepínač v poloze "OFF": žádný zakončovací odpor není aktivní



DŮLEŽITÉ! Ve sběrnici RS485 musí být zakončovací odpor prvního a posledního přístroje aktivní.

(10) Přepínač Fronius Solar Net Master/Slave pro přepnutí z režimu Master do režimu Slave v okruhu Fronius Solar Net

DŮLEŽITÉ! V režimu Slave jsou všechny kontrolky LED na zásuvné kartě Fronius Datamanager 2.0 vypnuté.

Fronius Datama-
nager 2.0 v noci
nebo při nedo-
statečném
napětí DCParametr Noční režim v položce nabídky Nastavení displeje je ve výrobním závodu
nastaven na OFF (vypnuto).
Z tohoto důvodu není karta Fronius Datamanager 2.0 dostupná v noci nebo při
nedostatečném napětí DC.Pokud přesto chcete kartu Fronius Datamanager 2.0 aktivovat. vvpněte a znovu

Pokud přesto chcete kartu Fronius Datamanager 2.0 aktivovat, vypněte a znovu zapněte střídač na straně AC a během 90 sekund stiskněte kterékoli funkční tlačítko na displeji střídače.

Viz také kapitolu "Položky nabídky Setup", "Nastavení displeje" (Noční režim).

První uvedení doDíky aplikaci Fronius Solar.start bude první uvedení karty Fronius Datamanagerprovozu2.0 do provozu podstatně snazší. Aplikace Fronius Solar.start je k dispoziciv příslušném obchodě s aplikacemi.





Při prvním uvedení karty Fronius Datamanager 2.0 do provozu

- musí být zásuvná karta Fronius Datamanager 2.0 instalovaná ve střídači nebo
- musí být v okruhu Fronius Solar Net zapojený modul Fronius Datamanager Box 2.0.

DŮLEŽITÉ! Sestavení spojení s kartou Fronius Datamanager 2.0 vyžaduje, aby příslušné koncové zařízení (např. laptop, tablet apod.) mělo aktivovanou možnost "Získat adresu IP automaticky (DHCP)".

UPOZORNĚNĹ!

Pokud je ve fotovoltaickém systému zapojený jen jeden střídač, je možné pracovní kroky 1 a 2 přeskočit.

První uvedení do provozu začíná v tomto případě pracovním krokem 3.

Pomocí kabelů propojte střídač s kartou Fronius Datamanager 2.0 nebo modulem Fronius Datamanager Box 2.0 v síti Fronius Solar Net

2 Při propojení více střídačů v síti Fronius SolarNet:

Nastavte správně přepínač Fronius Solar Net Master / Slave na zásuvné kartě nebo boxu Fronius Datamanager 2.0

- jeden střídač s kartou Fronius Datamanager 2.0 = Master
- všechny ostatní střídače s kartou Fronius Datamanager 2.0 = Slave (kontrolky LED na zásuvných kartách a boxech Fronius Datamanager 2.0 nesvítí)

3 Přepněte přístroj do servisního režimu

Aktivujte přístupový bod WLAN prostřednictvím nabídky Setup střídače



Střídač vytvoří přístupový bod WLAN. Přístupový bod WLAN zůstane otevřený 1 hodinu. Přepínač IP na kartě Fronius Datamanager 2.0 může v důsledku aktivace přístupového bodu WLAN zůstat v poloze B.

Instalace pomocí aplikace Solar.start

4 Stáhněte si aplikaci Fronius Solar.start



5 Spustte aplikaci Fronius Solar.start

Instalace pomocí webového prohlížeče

4 Spojte koncové zařízení s přístupovým bodem WLAN

> SSID = FRONIUS_240.xxxxx (5-8místné)

- Vyhledejte síť s názvem "FRONIUS_240.xxxxx"
- Vytvořte připojení k této síti
- Zadejte heslo z displeje střídače

(nebo propojte koncové zařízení a střídač pomocí ethernetového kabelu)

 V prohlížeči zadejte: http://datamanager nebo
 192.168.250.181 (IP adresa pro spojení WLAN)
 nebo
 169.254.0.180 (IP adresa pro spojení LAN)

Zobrazí se úvodní stránka asistenta uvedení do provozu.

Vítá vás asistent u	ivedení do provozu.
Pohodlná kontrola a monitori	ng systému v několika krocích.
ASISTENT SOLAR WEB	ASISTENT TECHNIKA
Propojte systém s portálem Fronius Solar.web a vyžijte naši aplikaci pro mobilní zařízení.	DALŠÍ NASTAVENÍ
	! Pouze pro vyškolené nebo odborné pracovníky!

Asistent technika je určen instalační firmě a zahrnuje specifická nastavení odpovídající normám. Použití asistenta technika je volitelné. Pokud chcete asistenta technika použít, bezpodmínečně si poznamenejte přidělené servisní heslo. Toto servisní heslo je nutné pro nastavení položky nabídky Editor provozovatele sítě.

Pokud asistenta technika nepoužijete, nebudou přednastaveny žádné hodnoty pro snížení výkonu.

Použití asistenta Fronius Solar.web je povinné!

6 Použijte asistenta Fronius Solar.web a dodržujte uvedené pokyny

Zobrazí se úvodní stránka portálu Fronius Solar.web nebo

výbavě pro uvedení do provozu naleznete na adrese:

Zobrazí se webová stránka karty Fronius Datamanager 2.0.

7 V případě potřeby spusťte asistenta technika a postupujte podle pokynů

Podrobnější informace o kartě Fronius Datamanager 2.0



Podrobnější informace o kartě Fronius Datamanager 2.0 a další rozšířené

 \rightarrow http://www.fronius.com/QR-link/4204260191CS

Ovládací prvky a kontrolky

Ovládací prvky a indikace



Poz.	Popis
(1)	Displej pro zobrazení hodnot, nastavení a nabídek

Kontrolní a stavové kontrolky LED

	-
(2)	Inicializační kontrolka LED (červená) svítí - během inicializační fáze při spouštění střídače - pokud při spouštění střídače v inicializační fázi dojte k trvalému poškození hardwaru
(3)	 Stavová kontrolka LED (oranžová) svítí, pokud se střídač po inicializační fázi nachází v automatické fázi spouštění nebo ve fázi vlastního testu (jakmile solární panely začaly po východu slunce poskytovat dostatečný výkon) se na displeji střídače zobrazují stavové zprávy (STAVOVÉ kódy) střídač byl v nabídce Setup přepnut do pohotovostního režimu Standby (= manuální vypnutí dodávek energie do sítě) software střídače se aktualizuje
(4)	 Provozní kontrolka LED (zelená) svítí, pokud fotovoltaický systém po automatické fázi spouštění střídače pracuje bezchybně dokud probíhá dodávka energie do sítě
Funkčr	ní tlačítka — v závislosti na výběru obsazena různými funkcemi:
(5)	Tlačítko "doleva/nahoru" pro navigaci doleva a nahoru
(6)	Tlačítko "dolů/doprava" pro navigaci dolů a doprava
(7)	Tlačítko "Menu/Esc" pro přechod do úrovně nabídky pro opuštění nabídky Setup
(8)	Tlačítko "Enter"

pro potvrzení výběru

Tlačítka jsou kapacitní. Postříkání vodou může narušit jejich funkci. Aby tlačítka optimálně fungovala, osušte je případně hadříkem.

Displej

Displej se napájí síťovým napětím AC. V závislosti na nastavení v nabídce Setup může být displej k dispozici po celý den. (Informace o nočním režimu najdete v odstavci **Nastavení displeje**)

DŮLEŽITÉ! Displej střídače není kalibrovaný měřicí přístroj.

Mírná odchylka od elektroměru energetické společnosti je způsobena systémem. Přesný odpočet údajů pro potřeby elektrorozvodného závodu proto vyžaduje použití kalibrovaného měřicího přístroje.

Položka nabídky
Vysvětlení parametrů
Zobrazení hodnot, jednotek a stavových kódů
Přiřazení funkčních tlačítek

Oblasti zobrazení na displeji, režim zobrazení



Oblasti zobrazení na displeji, režim Setup

- (*) Posuvník
- (**) Symbol funkce Energy manager

se zobrazí po aktivaci funkce "Energy manager".

Další informace najdete v odstavci Relé (beznapěťový spínací kontakt)

(***) Č. střídače = číslo střídače DATCOM, symbol paměti – zobrazí se krátkodobě během ukládání nastavených hodnot,

spojení USB – zobrazí se po připojení USB flash disku

Odpojení střídače od napájení a jeho nové zapnutí

Odpojení střídače od napájení



- 1. Vypněte jistič.
- 2. Přepněte odpojovač DC do polohy "OFF".

Opětovné zapnutí střídače

- 1. Přepněte odpojovač DC do polohy "ON".
- 2. Zapněte jistič.

Instalace
Volba umístění a montážní polohy

Vysvětlení bezpečnostních pokynů

NEBEZPEČÍ!

Označuje bezprostředně hrozící nebezpečí,

 které by mělo za následek smrt nebo velmi těžká zranění, pokud by nebylo odstraněno.

\land VAROVÁNÍ!

Označuje případnou nebezpečnou situaci,

 která by mohla mít za následek smrt nebo velmi těžká zranění, pokud by nebyla odstraněna.

A POZOR!

Označuje případnou závažnou situaci,

která by mohla mít za následek drobná poranění nebo lehká zranění a materiální škody, pokud by nebyla odstraněna.

UPOZORNĚNĹ!

Upozorňuje na možné ohrožení kvality pracovních výsledků a na případné poškození zařízení.

Bezpečnost

/ VAROVÁNÍ!

Nebezpečí v důsledku nesprávné obsluhy a nesprávně provedených prací.

Následkem mohou být vážná poranění a materiální škody.

- Uvedení střídače do provozu smí provádět pouze vyškolená obsluha a jen v rámci technických předpisů.
- Před instalací a uvedením do provozu si přečtěte návod k instalaci a návod k obsluze.

VAROVÁNÍ!

Nebezpečí v důsledku nesprávně provedených prací.

Následkem mohou být těžká poranění a materiální škody.

- Vestavbu a připojení ochrany proti přepětí smí provádět pouze elektroinstalatér s příslušným oprávněním!
- Dodržujte bezpečnostní předpisy!
- Před veškerými pracemi na instalaci a připojení zajistěte, aby strany AC a DC střídače byly odpojeny od proudu.

POZOR!

Chybné a neodborné instalace představují nebezpečí.

Důsledkem může být poškození střídačů a dalších vodivých součástí fotovoltaického systému v důsledku nesprávné nebo neodborné instalace. Chybná nebo neodborná instalace může vést k přehřátí kabelů a připojovacích svorek a ke vzniku oblouků. Může dojít k tepelnému poškození a následnému požáru.

Při připojení kabelů AC a DC dodržujte následující pokyny:

- Všechny přípojné svorky řádně dotáhněte s utahovacím momentem uvedeným v návodu k obsluze
- Všechny zemnicí svorky (PE/GND) řádně dotáhněte s utahovacím momentem uvedeným v návodu k obsluze, stejně tak volné zemnicí svorky
- Kabely nepřetěžujte
- Kabely prohlédněte, zda nejsou poškozené a zda jsou správně vedené
- Dodržujte bezpečnostní pokyny, návod k obsluze i místní předpisy pro připoiení
- Střídač vždy pevně přišroubujte k montážní konzole pomocí fixačních šroubů a utahovacím momentem uvedeným v návodu k obsluze.
- Střídač uvádějte do provozu výhradně s pevně dotaženými fixačními šrouby!

DŮLEŽITÉ! Společnost Fronius nepřebírá náklady za výpadky ve výrobě, náklady na instalaci apod., které mohou vzniknout na základě zjištěného oblouku a jeho následků. Společnost Fronius nepřebírá záruku za oheň a požáry, které mohou vzniknout navzdory integrovanému rozpoznání/přerušení oblouku (např. v důsledku paralelního elektrického oblouku).

DŮLEŽITÉ! Před resetováním střídače po rozpoznaném oblouku zkontrolujte celý dotčený fotovoltaický systém a ověřte, zda nedošlo k jeho poškození.

Bezpodmínečně dodržujte pokyny výrobce pro připojení, instalaci a provoz. Pečlivě proveďte všechny instalace a spojení podle pokynů a předpisů, abyste omezili riziko na minimum.

Utahovací momenty pro jednotlivé připojovací svorky najdete v příslušném návodu k instalaci zařízení.

Předpisové použití	 Střídač je určen výlučně pro převádění stejnosměrného proudu ze solárních panelů na střídavý a jeho následné dodávání do veřejné elektrické sítě. Za nepředpisové použití se považuje: jakékoli jiné a tento rámec přesahující použití přestavby na střídači, které nebyly společností Fronius výslovně doporučeny vestavba součástek, které nebyly výslovně doporučeny nebo prodávány společností Fronius.
	Za škody vzniklé takovým používáním výrobce neručí. Záruční nároky zanikají.
	 K předpisovému používání přístroje patří rovněž kompletní seznámení se všemi bezpečnostními a varovnými upozorněními v návodu k obsluze a v návodu k instalaci a jejich dodržování dodržování harmonogramu údržbářských prací montéž podla pévodu k instalaci

montáž podle návodu k instalaci

Při sestavování fotovoltaického systému zajistěte, aby veškeré jeho součásti byly provozovány výhradně v povoleném provozním rozsahu.

V zájmu trvalého zachování vlastností solárních panelů dodržujte veškerá opatření doporučená výrobcem solárních panelů.

Dodržujte předpisy provozovatele distribuční soustavy týkající se dodávání energie do sítě a způsobů propojení.

Výběr místa



Střídač je určen pro montáž ve vnitřních prostorách.



Střídač je určen pro montáž ve venkovních prostorách.

Střídač je díky svému stupni krytí IP 66 odolný vůči vodě tryskající ze všech směrů, lze jej tedy provozovat i ve vlhkém prostředí.





Aby se střídač co nejméně zahříval, nevystavujte jej přímému slunečnímu záření. Namontujte střídač do chráněné polohy, např. v oblasti solárních panelů nebo pod přesahem střechy.



U_{DCmax} v nadmořské výšce: 0 až 2000 m = 1000 V 2001 až 2500 m = 950 V 2501 až 3000 m = 900 V 3001 až 3400 m = 850 V

DŮLEŽITÉ! Je zakázáno instalovat a provozovat střídač v nadmořské výšce nad 3400 m.



3000 m UDCmax 900 V 2501 m

Střídač neinstalujte v těchto místech:

oblasti výskytu čpavku, leptavých par, kyselin nebo solí (např. sklady hnojiv, ventilátory stájí, chemická zařízení, koželužné dílny atd.)



Vzhledem ke vzniku mírného hluku během určitých provozních stavů neumísťujte střídač do bezprostřední blízkosti obydlí.





Střídač neinstalujte v těchto místech:

- prostory se zvýšeným rizikem nehod způsobených chovnými zvířaty (koně, dobytek, ovce, prasata atd.)
- stáje a přilehlé prostory
- sklady a zásobárny slámy, sena, řezanky, jadrných krmiv, hnojiv atd.



Střídač je standardně prachotěsný. V oblastech s vysokým nahromaděním prachu se však mohou chladicí plochy zaprášit a tím snížit tepelnou výkonnost. V takovém případě je nutné pravidelné čištění. Instalace v prostorách a okolí s vysokou tvorbou prachu se proto nedoporučuje.



Střídač neinstalujte v těchto místech:

- skleníky
- sklady a místa zpracování ovoce, zeleniny a vinařských produktů
- prostory pro přípravu jadrných krmiv, zelených krmiv a krmných směsí

Montážní poloha



Střídač je určen ke svislé montáži na svislou stěnu nebo sloup.



Střídač je určen pro vodorovnou montážní polohu.



Střídač je vhodný pro montáž na šikmou plochu.



Střídač neinstalujte na šikmou plochu s přípojkami orientovanými nahoru.



Na svislou stěnu či sloup neinstalujte střídač do šikmé polohy.

Na svislou stěnu či sloup neinstalujte střídač do vodorovné polohy.



Na svislou stěnu či sloup neinstalujte střídač s přípojkami orientovanými nahoru.



Střídač neinstalujte převisle s přípojkami orientovanými nahoru.



Střídač neinstalujte převisle s přípojkami orientovanými dolů.



Střídač neinstalujte na strop.

Místo instalace – Při výběru místa pro střídač dodržujte následující kritéria:



Zařízení instalujte pouze na pevný, nehořlavý podklad

Max. okolní teplota: -25 °C / +60 °C

Relativní vlhkost vzduchu: 0 - 100 %

Vzduch proudí uvnitř střídače zprava nahoru (přívod studeného vzduchu vpravo, odvod teplého vzduchu nahoře).

Odváděný vzduch může dosahovat teploty až 70 °C.

V případě zabudování střídače do skříňového rozvaděče nebo podobného uzavřeného prostoru zajistěte dostatečný odvod tepla pomocí nuceného větrání.

Pokud chcete střídač instalovat na vnější zeď stájí, ponechejte mezi střídačem a větracími otvory či jinými otvory ve zdech vzdálenost alespoň 2 m ve všech směrech.

Místo instalace dále nesmí být kontaminováno čpavkem, leptavými parami, solemi ani kyselinami.

Montáž montážní konzoly

Bezpečnost

🕂 VAROVÁNÍ!

Nebezpečí poranění zbytkovým napětím kondenzátorů.

Následkem může být úraz elektrickým proudem.

Vyčkejte na vybití kondenzátorů. Délka vybíjení je uvedena na střídači.

A POZOR!

Nebezpečí poškození střídače znečištěnými nebo vodou potřísněnými přípojnými svorkami a kontakty připojovací části.

Následkem může být poškození střídače.

- Během vrtání zajistěte, aby nedošlo k navlhnutí nebo znečištění přípojných svorek a kontaktů připojovací části.
- Montážní konzola bez výkonového dílu neodpovídá krytí kompletního střídače, a proto nesmí být bez ochrany dlouhodobě vystavena vnějším povětrnostním vlivům. Montážní konzola je chráněna, pokud je v ní střídač zavěšen a je k ní pevně přišroubován.
- Při montáži chraňte montážní konzolu před znečištěním a vlhkostí.

DŮLEŽITÉ!

Krytí IP 66 platí jen tehdy, pokud

- střídač je zavěšen v montážní konzole a je k ní pevně přišroubovaný,
- kryt části pro datovou komunikaci je namontovaný na střídači a pevně přišroubovaný.

Pro montážní konzolu bez střídače platí stupeň krytí IP 20!

Výběr hmoždi- nek a šroubů	Důležité! V závislosti na podkladu je pro instalaci montážní konzoly vyžadován různý upevňovací materiál. Upevňovací materiál proto není součástí dodávky střídače. Za správný výběr upevňovacího materiálu je odpovědný montážní pra- covník.

Doporučení pro	Pro montáž střídače doporučujeme použití ocelových nebo hliníkových šroubů o
šrouby	průměru 6 až 8 mm.

Otevření střídače

\land VAROVÁNÍ!

Nebezpečí v důsledku nedostatečného propojení ochranného vodiče. Následkem mohou být těžká poranění a materiální škody.

Šrouby připevňující plášť jsou určeny k uzemnění pláště prostřednictvím ochranného vodiče, a proto nesmějí být v žádném případě nahrazeny jinými šrouby bez spolehlivého propojení s ochranným vodičem!





Instalace montážní konzoly na stěnu





Instalace montážní konzoly na sloupek nebo nosník



Při montáži střídače na sloup nebo na nosník doporučuje společnost Fronius použít připevňovací sadu na sloup "Pole clamp" (Obj. č. SZ 2584.000) od společnosti Rittal GmbH. Pomocí této sady lze namontovat střídač na kulatý nebo pravoúhlý sloup následujícího průměru: Æ 40 až 190 mm (kulatý sloup), ÿ 50 až 150 mm (hranatý sloup) Instalace montážní konzoly na kovový nosník

UPOZORNĚNĹ!

Při montáži na kovové nosníky nesmí být zadní strana střídače vystavena dešti ani stříkající vodě.

Použijte vhodnou ochranu proti dešti a stříkající vodě.

Montážní konzola musí být připevněna alespoň ve 4 bodech.



Montážní konzolu neprohýbejte ani nedeformujte

DŮLEŽITÉ! Při instalaci montážní konzoly na stěnu nebo sloup zajistěte, aby nedošlo k poškození nebo deformaci montážní konzoly.





Bezpečnost

🕂 VAROVÁNÍ!

Nebezpečí v důsledku nesprávné obsluhy a nesprávně provedených prací. Následkem mohou být těžká poranění a materiální škody.

- Uvedení střídače do provozu smí provádět pouze vyškolená obsluha při dodržení technických předpisů.
- Před instalací a uvedením do provozu si přečtěte návod k instalaci a návod k obsluze.

\land VAROVÁNÍ!

Nebezpečí poranění síťovým napětím a stejnosměrným napětím ze solárních panelů, které jsou vystaveny světlu.

Následkem může být úraz elektrickým proudem.

- Před veškerými pracemi na připojení zajistěte, aby strany AC a DC střídače byly odpojeny od proudu.
- Pevné připojení k veřejné elektrické síti smí provést pouze elektroinstalatér s příslušným oprávněním.

<u>∧</u> POZOR!

Nebezpečí v důsledku nesprávně dotažených přípojných svorek.

- Následkem může být tepelné poškození střídače, které může vést k požárům.
 Při připojování kabelů AC a DC dbejte, aby všechny přípojné svorky byly
 - správně dotažené uvedeným utahovacím momentem.

Monitorování sítě Pro optimální funkci monitorování sítě musí být odpor přívodů k přípojným svorkám AC co nejnižší.

Typy kabelů AC K přípojným sv

K přípojným svorkám AC střídače lze připojit kabely AC následujících typů:



- měděný nebo hliníkový: kulatý, jednožilový
- měděný: kulatý lankový

Příprava hliníkových ka- belů k připojení	Přípojné svorky na straně AC slouží k připojení kulatých jednodrátových hliníkových kabelů. Vzhledem k reakci hliníku se vzduchem, při které vzniká odolná, nevodivá oxidová vrstva, je při připojování hliníkových kabelů nutné do- držovat následující pokyny: - snížené jmenovité proudy pro hliníkové kabely - níže uvedené podmínky připojení
	Při použití hliníkových kabelů vždy věnujte pozornost informacím od výrobce ka- belů.
	Při volbě průřezu kabelů dodržujte místní předpisy.

Podmínky připojení:

I Z odizolovaného konce kabelu pečlivě oškrábejte zoxidovanou vrstvu, například pomocí nože.

DŮLEŽITÉ! Nepoužívejte kartáč, pilník nebo smirkový papír; hliníkové částice na nich ulpívají a mohou být přeneseny na jiné vodiče.

Po odstranění zoxidované vrstvy namažte konec kabelu neutrálním mazivem, například vazelínou bez obsahu kyselin a zásad.

[3] Ihned poté konec kabelu připojte do svorky.

DŮLEŽITÉ!V případě odpojení kabelu, který je třeba znovu připojit, proces zopakujte.

Přípojné svorky AC



Fronius Symo Advanced

PE Ochranný vodič / uzemnění L1–L3 Fázový vodič Nulový vodič Ν

Max. průřez každého kabelu: 16 mm²

Min. průřez každého kabelu: v závislosti na jištění na straně AC, minimálně však 2,5 mm²

Kabely AC lze připojit k přípojným svorkám AC bez kabelových zakončovacích dutinek.

M32 (Ø 18-25 mm) namontované M32 (Ø 7-15mm) přiložené

DŮLEŽITÉ! Při použití kabelových zakončovacích dutinek u kabelů AC o průřezu 16 mm² musí být kabelové zakončovací dutinky s pravoúhlým průřezem krimpované.

Použití kabelových zakončovacích dutinek s límcem je přípustné pouze do průměru kabelů max. 10 mm².

Ve výkonnostní třídě 15–17,5 kW je namontovaná kabelová průchodka M32 (ø 18–25 mm) a přiložená kabelová průchodka M32 (ø 7–15 mm).

Průřez kabelu AC	U metrického šroubového spojení M32 (s odstraněnou redukcí): průměr kabelu 11–21 mm (u kabelu o průměru 11 mm se snižuje síla odlehčení tahu ze 100 N na max. 80 N).
	V případě průměru kabelů většího než 21 mm je třeba vyměnit šroubové spojení

M32 za šroubové spojení M32 s rozšířenou upínací plochou – číslo položky: 42,0407,0780 - odlehčení tahu M32x1,5 upínací plocha 18-25.

DŮLEŽITÉ!

Připojení přístroje střídače k veřejné síti (AC)

- Při připojování kabelů AC ke svorkám AC vytvořte u kabelů AC smyčky!
- Při upevňování kabelů AC pomocí metrických šroubových spojení dbejte na to, aby smyčky nevyčnívaly z připojovací části.

Střídač jinak nebude možné znovu uzavřít.

DŮLEŽITÉ!

- Zajistěte, aby nulový síťový vodič byl uzemněný. U sítí IT (izolované sítě bez uzemnění) není toto uzemnění k dispozici a provoz střídače není možný.
- Připojení nulového vodiče je pro provoz střídače nezbytné. Nedostatečně dimenzovaný nulový vodič může negativně ovlivnit funkci střídače, a to dodávku energie do sítě. Nulový vodič musí být dimenzován pro velikost proudu alespoň 1 A.

DŮLEŽITÉ! Ochranný vodič (PE) kabelu AC musí být uložen tak, aby se v případě selhání odlehčení tahu odpojil jako poslední.

Můžete například odměřit delší ochranný vodič PE a vytvořit z něj smyčku.





Také při neobsazené přípojce ochranného vodiče (PE) musí být upevňovací šroub pevně dotažený.

DŮLEŽITÉ! Dodržujte údaje týkající se utahovacího momentu vytištěné po straně pod přípojnými svorkami!

Utahovací moment (Nm / lbf.in.) \rightarrow viz údaje vedle drátěné svorky



Pokud jsou kabely AC uloženy přes hřídel hlavního vypínače DC nebo křížem přes připojovací blok hlavního vypínače DC, mohou se při vyklopení střídače poškodit nebo mohou bránit úplnému vyklopení střídače.

DŮLEŽITÉ! Kabely AC nepokládejte přes hřídel hlavního vypínače DC! Nepokládejte kabel AC přes připojovací blok hlavního vypínače DC ani přes připojovací blok AC! Kabel AC nesmí vyčnívat přes okraj krytu.

Při ukládání velmi dlouhých stočených kabelů AC nebo DC do připojovací části připevněte kabely pomocí kabelových příchytek k připraveným očkům na horní a spodní straně připojovacího bloku.



Maximální jištění na straně střídavého proudu



Střídač	Fáze	AC výkon	Maximální výstupní nad- proudová ochrana
Symo Advanced 10.0-3-M	3	10 000 W	C 80 A
Symo Advanced 12.5-3-M	3	12 500 W	C 80 A
Symo Advanced 15.0-3-M	3	15 000 W	C 80 A
Symo Advanced 17.5-3-M	3	17 500 W	C 80 A
Symo Advanced 20.0-3-M	3	20 000 W	C 80 A



DŮLEŽITÉ!

Místní předpisy, energetická společnost nebo jiné okolnosti mohou vyžadovat proudový chránič v přípojném vedení AC.

Pro tento případ obecně stačí proudový chránič typu A s vybavovacím proudem minimálně 100 mA. V ojedinělých případech a v závislosti na místních podmínkách však může dojít k chybné funkci proudového chrániče typu A. Z tohoto důvodu společnost Fronius doporučuje použít proudový chránič, který je vhodný pro měnič frekvence.

Varianty připojení ke střídačům Multi-MPP Tracker

Všeobecné infor-U střídačů Multi MPP Tracker, např. Fronius Symo Advanced – M, jsou k dispozici 2 navzájem nezávislé vstupy DC (MPP Tracker). Tyto dva MPP Trackery mohou mace být obsazeny různým počtem panelů.

> DŮLEŽITÉ! Počet solárních panelů na MPP Tracker na přípojku každé větve by měl být stejný.

Na MPP Tracker jsou k dispozici vždy 3 přípojné svorky pro DC+. Pro DC- je k dispozici celkem 6 přípojných svorek.

U střídačů Single MPP Tracker, např. Fronius Eco, je k dispozici 1 vstup DC (MPP Tracker). Počet solárních panelů na přípojku každé větve má být stejný. Pro MPP Tracker je k dispozici 6 přípojných svorek pro DC+ a 6 přípojných svorek pro DC-.

Multi MPP Trac-Režim Multi MPP Tracker na obou vstupech MPP Trackeru

ker



Připojení dvou polí solárních panelů ke střídači Multi MPP Tracker

MPP Tracker	Vstupní proud		
Vstup DC	Symo Advanced ROW 10-12	Symo Advanced ROW 15-20	
Pokud je u vaší instalace předepsané podle normy IEC63027 použití AFCI (AFPE), je na každou větev povolen vstupní proud maximálně 12 A.			
MPP1	27 A (IDO IMEN)	33 A (IDO IMEN)	
DC+1		SS / (IDC JMEN/	
MPP2	16,5 A (I _{DC JMEN})		
DC+2	14 A (I _{DC JMEN}) při < 420 V _{DC}	27 A (I _{DC JMEN})	

Rozdělte větve solárních panelů mezi oba vstupy MPP Trackeru (DC+1 a DC+2). Přípojné svorky DC- je možné použít libovolně, protože jsou interně propojené. Jasně očíslovaná přípojka i svorka DC usnadní nalezení správné větve, např. při

kontrole. Při prvním uvedení do provozu nastavte MPP Tracker 2 do polohy "On". Lze to přirozeně udělat také dodatečně v základní nabídce střídače.

Režim Single MPP Tracker na obou vstupech MPP Trackeru

Pokud jsou větve solárních panelů propojené se sběrným modulem větví (připojovací skříň generátoru) a vzdálenost ke střídači se přemostí pomocí větve DC, může být tato větev DC připojena ke střídači níže popsaným způsobem.

Propojení



Při propojování lze vzájemně propojit MPP Tracker 1 a MPP Tracker 2. To se provádí podle obrázku připojením DC +1 (Pin2) k DC+2 (Pin1).

DŮLEŽITÉ! MPP Tracker 2 musí být nastaven na OFF. Toto nastavení lze ověřit v základní nabídce střídače.

DŮLEŽITÉ! Průměr kabelu přípojného vedení DC a propojení musí být stejné. Propojení přípojných svorek DC- není nutné, protože tyto svorky jsou propojené interně.

DC Con Kit 25

Pokud je u vaší instalace předepsané podle normy IEC63027 použití AFCI (AF-PE), nesmí se používat sada DC Con Kit.

Pomocí sady Fronius DC Con Kit 25 (4,251,015) je možné připojit ke střídači větev solárních panelů až do průřezu 25 mm².



Při prvním uvedení do provozu nastavte MPP Tracker 2 na "OFF". Lze to také udělat dodatečně v základní nabídce střídače. Použitím sady DC Con Kit 25 se větve DC připojených kabelů DC rovnoměrně rozdělí mezi oba vstupy.



Utahovací moment FV kabelové přípojky DC Con Kit 25: 5,5 Nm / 50 lb-in

DC Con Kit 35

Pokud je u vaší instalace předepsané podle normy IEC63027 použití AFCI (AF-PE), nesmí se používat sada DC Con Kit.

Pomocí sady Fronius DC Con Kit 35 (4,251,029) je možné připojit ke střídači FV větev až do průřezu 35 mm².



Bezpečnost

🕂 VAROVÁNÍ!

Nebezpečí v důsledku nesprávné obsluhy a nesprávně provedených prací. Následkem mohou být vážná poranění a materiální škody.

- Uvedení střídače do provozu smí provádět pouze vyškolená obsluha a jen v rámci technických předpisů.
- Před instalací a uvedením do provozu si přečtěte návod k instalaci a návod k obsluze.

\land VAROVÁNÍ!

Nebezpečí poranění síťovým napětím a stejnosměrným napětím ze solárních panelů, které jsou vystaveny světlu.

Následkem může být úraz elektrickým proudem.

- Před veškerými pracemi na připojení zajistěte, aby strany AC a DC střídače byly bez napětí.
- Pevné připojení k veřejné elektrické síti smí provést pouze elektroinstalatér s příslušným oprávněním.

\land VAROVÁNÍ!

Nebezpečí poranění síťovým napětím a stejnosměrným napětím ze solárních panelů.

Následkem může být úraz elektrickým proudem.

- Hlavní spínač DC slouží výlučně k bezproudovému spínání výkonového dílu. V případě vypnutí hlavního spínače DC je připojovací část stále pod napětím.
- Veškeré údržbářské a servisní práce se smějí provádět pouze tehdy, když jsou výkonový díl a připojovací část od sebe oddělené.
- Samostatnou část výkonového dílu lze od připojovací části odpojit pouze v beznapěťovém stavu.
- Údržbářské a servisní práce na výkonovém dílu střídače smějí provádět pouze servisní pracovníci proškolení společností Fronius.

A POZOR!

Nebezpečí v důsledku nesprávně dotažených přípojných svorek.

Následkem může být tepelné poškození střídače, které může vést k požárům.

Při připojování kabelů AC a DC dbejte, aby všechny přípojné svorky byly správně dotažené uvedeným utahovacím momentem.

A POZOR!

Nebezpečí z přetížení.

Následkem může být poškození střídače.

- K jedné přípojné svorce DC připojujte maximálně 33 A.
- Kabely DC+ a DC- připojte na přípojné svorky DC+ a DC- střídače se správnou polaritou.
- Dodržujte maximální vstupní napětí DC.

DŮLEŽITÉ! Solární panely připojené ke střídači musí odpovídat normě IEC 61730 třída A.

DŮLEŽITÉ! Fotovoltaické panely, které jsou vystavené světlu, dodávají proud do střídače.

Všeobecné infor-	Za účelem vhodného výběru solárních panelů a co nejhospodárnějšího využití
mace o solárních	střídače respektujte následující body:
panelech	- Napětí naprázdno u solárních panelů při konstantním slunečním záření a kle
	sající teplotě stoupá. Napětí naprázdno nesmí překročit max. přípustné

- sající teplote stoupa. Napeti naprazdno nesmí prekrocit max. pripustne systémové napětí. Napětí naprázdno vyšší než uvedené hodnoty vede ke zničení střídače a zániku veškerých nároků na záruku.
- Dodržujte teplotní koeficienty uvedené na datovém listu solárních panelů.
- Přesné hodnoty pro dimenzování solárních panelů poskytují vhodné výpočetní programy, jako je například Fronius Solar.creator (creator.fronius.com).

DŮLEŽITÉ! Před připojením solárních panelů zkontrolujte, zda hodnota napětí pro solární panely uvedená výrobcem odpovídá skutečné hodnotě.

Přípojné svorky DC



min. 70 °C / 167 °F D > 6 mm 15 mm 70 mm D1 D1D Max. průřez každého kabelu DC: 16 mm²

Min. průřez každého kabelu DC: 2,5 mm²

Kabely DC lze připojit k přípojným svorkám DC bez kabelových zakončovacích dutinek.

DŮLEŽITÉ! Při použití kabelových zakončovacích dutinek u kabelů DC o průřezu 16 mm² musí být kabelové zakončovací dutinky s pravoúhlým průřezem krimpované. Použití kabelových zakončovacích dutinek s límcem je přípustné pouze do průměru kabelů max. 10 mm².

U dvojnásobně izolovaného přípojného vedení DC s průměrem kabelu větším než 6 mm musí být vnější izolace vzdálená 70 mm, aby bylo možné připojit kabel k přípojné svorce DC.

DŮLEŽITÉ! Pro zajištění efektivního odlehčení tahu u větví solárních panelů použijte výhradně stejně velké průřezy kabelů. Přípojné svorky na straně DC slouží pro připojení kulatých jednodrátových hliníkových kabelů. Vzhledem k reakci hliníku se vzduchem, při které vzniká odolná, nevodivá zoxidovaná vrstva, je při připojování hliníkových kabelů nutné CS

- snížené jmenovité proudy pro hliníkové kabely,
- níže uvedené podmínky připojení.

dodržovat následující pokyny:

DŮLEŽITÉ! Při použití hliníkových kabelů vždy věnujte pozornost informacím od výrobce kabelů.

DŮLEŽITÉ! Při navrhování průřezů kabelů je nutné zohlednit místní předpisy.

Podmínky připojení:

I Z odizolovaného konce kabelu opatrně oškrábejte zoxidovanou vrstvu, například pomocí nože.

DŮLEŽITÉ! Nepoužívejte kartáč, pilník nebo smirkový papír; hliníkové částice na nich ulpívají a mohou být přeneseny na jiné vodiče.

Po odstranění zoxidované vrstvy namažte konec kabelu neutrálním mazivem, například vazelínou bez obsahu kyselin a zásad.

[3] Ihned poté konec kabelu připojte do svorky.

DŮLEŽITÉ! V případě odpojení kabelu, který je třeba znovu připojit, proces zopakujte.

Kontrola polarity a napětí větví solárních panelů

Připojení

belů

hliníkových ka-

A POZOR!

Nebezpečí v důsledku nesprávné polarity a napětí. Následkem mohou být škody na střídači.

- Před připojením zkontrolujte polaritu a napětí větví solárních panelů. Napětí nesmí překročit následující hodnoty:
- při instalaci v nadmořské výšce 0 až 2000 m: 1000 V
- při instalaci v nadmořské výšce 2001 až 2500 m: 950 V
- při instalaci v nadmořské výšce 2501 až 3000 m: 900 V
- při instalaci v nadmořské výšce 3001 až 3400 m: 850 V
- střídač Fronius Symo Advanced se nesmí instalovat v nadmořské výšce nad 3400 m



Připojení větví solárních panelů ke střídači

DŮLEŽITÉ! Vylamujte pouze tolik proříznutí, kolik je zapotřebí vést kabelů (např. pro 2 kabely DC vylomte 2 proříznutí).

DŮLEŽITÉ! Fronius Eco: Před připojením větví solárních panelů ke střídači zkontrolujte použité DC stringové pojistky (typ a hodnotu).





DŮLEŽITÉ! Dodržujte údaje týkající se utahovacího momentu vytištěné po straně pod přípojnými svorkami!





Pokud jsou kabely DC uloženy přes hřídel hlavního vypínače DC nebo křížem přes připojovací blok hlavního vypínače DC, mohou se při vyklopení střídače poškodit nebo mohou bránit vyklopení střídače.

DŮLEŽITÉ!

Kabely DC nepokládejte přes hřídel hlavního vypínače DC. Nepokládejte kabel DC přes připojovací blok AC ani přes připojovací blok hlavního vypínače DC! Kabel DC nesmí vyčnívat přes okraj krytu!

Datová komunikace

Přípustné kabely pro část pro datovou komunikaci



Vedení kabelů datové komunikace

DŮLEŽITÉ! Provoz střídače s jednou volitelnou kartou a dvěma vylomenými přihrádkami na volitelné karty není přípustný.

V takovém případě musí být vyměněn kryt (číslo položky 42,0405,2094).

DŮLEŽITÉ! Jsou-li do střídače zavedeny kabely datové komunikace, respektujte následující body:

- podle počtu a průřezu zavedených kabelů datové komunikace odstraňte záslepky z těsnicích vložek a nasaďte kabely datové komunikace,
- do volných otvorů v těsnicí vložce bezpodmínečně nasaďte příslušné záslepky.







Instalace zařízení Datamanager do střídače

VAROVÁNÍ!

Nebezpečí poranění zbytkovým napětím kondenzátorů. Následkem může být úraz elektrickým proudem.

Vyčkejte na vybití kondenzátorů. Doba vybití je 5 minut.

VAROVÁNÍ!

Nebezpečí v důsledku nedostatečného propojení ochranného vodiče. Následkem mohou být těžká poranění a materiální škody.

 Šrouby připevňující plášť jsou určeny k uzemnění pláště prostřednictvím ochranného vodiče, a proto nesmějí být v žádném případě nahrazeny jinými šrouby bez spolehlivého propojení s ochranným vodičem!

DŮLEŽITÉ! Při manipulaci s volitelnými kartami dodržujte všeobecné předpisy ESD.

DŮLEŽITÉ! Na jeden okruh Fronius Solar Net se smí použít jen jedno zařízení Fronius Datamanager v režimu Master. Další karty Fronius Datamanager přepněte do režimu Slave nebo je odinstalujte.

Volné přihrádky pro volitelné karty uzavřete výměnou krytu (číslo položky 42,0405,2094) nebo použijte střídač bez karty Fronius Datamanager (light verze).



DŮLEŽITÉ! Při instalaci karty Datamanager do střídače vylomte pouze jeden otvor pro PC-Board.



Zavěšení střídače na montážní konzolu

<u> VAROVÁNÍ</u>!

Nebezpečí v důsledku nedostatečného propojení ochranného vodiče. Následkem mohou být vážná poranění a materiální škody.

Šrouby připevňující plášť jsou určeny k uzemnění pláště prostřednictvím ochranného vodiče, a proto nesmějí být v žádném případě nahrazeny jinými šrouby bez spolehlivého propojení s ochranným vodičem!

Vzhledem k vysoké hmotnosti střídače by jej měly do montážní konzoly zavěšovat dvě osoby.

DŮLEŽITÉ! Střídač je z bezpečnostních důvodů opatřen pojistkou, která umožňuje nasunutí střídače do montážní konzoly pouze tehdy, je-li hlavní vypínač DC vypnutý.

- Střídač zavěšujte a nasunujte do montážní konzoly pouze při vypnutém hlavním vypínači DC.
- Střídač nezavěšujte ani nenasunujte násilím.

Připevňovací šrouby v části střídače pro datovou komunikaci slouží k upevnění střídače do montážní konzoly. Správně dotažené připevňovací šrouby jsou předpokladem řádného kontaktu mezi střídačem a montážní konzolou.

A POZOR!

Nebezpečí v důsledku nesprávně dotažených připevňovacích šroubů. Následkem mohou být oblouky vznikající při provozu střídače, které mohou vést k požárům.

Připevňovací šrouby vždy utahujte udávaným utahovacím momentem.



Pokud jsou šrouby utaženy nesprávným utahovacím momentem, zanikají nároky na záruku.

Proveďte vizuální kontrolu, zda utěsnění krytu montážní konzoly komponenty DATCOM není poškozené. Poškozený nebo vadný kryt komponenty DATCOM se nesmí na přístroj namontovat.





První uvedení do provozu

První uvedení střídače do provozu

\land VAROVÁNÍ!

Nebezpečí v důsledku nesprávné obsluhy a nesprávně provedených prací. Následkem mohou být těžká poranění a materiální škody.

- Uvedení střídače do provozu smí provádět pouze vyškolená obsluha a jen v rámci technických předpisů.
- Před instalací a uvedením do provozu si přečtěte návod k instalaci a návod k obsluze.

Při prvním uvedení střídače do provozu se musí zvolit různá nastavení.

Pokud je nastavování přerušeno před dokončením, lze jej znovu spustit resetováním AC. Resetování AC lze provést vypnutím a zapnutím jističe.

Nastavení země je možné provést pouze při prvním uvedení střídače do provozu. Pokud je nutné nastavení země dodatečně změnit, kontaktujte prosím pracovníky technické podpory.



Příklady nastavení země

Dostupná nastavení země se mohou při aktualizaci softwaru změnit. Níže uvedený seznam proto nemusí přesně souhlasit s displejem na střídači.

50Hz International 50 Hz 60Hz International 60 Hz AT1E Österreich cosphi = 1 AT2E Österreich cosphi P 0,9 AT₃E Österreich: Q(U) AUS1 Australia AUS1 - AS/ NZS4777.2 AUS2 Australia AUS2 - VIC AUS3 Australia AUS3 - NSW Ausgrid AUS4 Australia AUS4 - QLD AUS5 Australia AUS5 - SA AUS6 Australia AUS6 - WA -WP AUS7 Australia AUS7 - WA -HP AUA Australia Region A 2020 AUB Australia Region B 2020 AUC Australia Region C 2020 BE Belgique / België BR2 Brasil: $\leq 6 \text{ kVA}$ BR3 Brasil: > 6 kVAСН Schweiz / Suisse / Svizzera / Svizra CL Chile CY Κύπρος / Kıbrıs / Cyprus C7 Česko CZMV Ceske Vysoke Napeti DE1F Deutschland ($\leq 4,6$ kVA) - konst. cosPhi(1) DE1P Deutschland ($\leq 4,6$ kVA) - cosPhi(P) 0,95 DE2F Deutschland (> 4,6 kVA) - konst. cosPhi(1)

DE2P Deutschland (> 4,6 kVA) - cosPhi(P) 0,9 DE2U Deutschland (> 4,6 kVA) - Q(U) DEM2 Deutschland DE MS ext. NA-S DK B Danmark 50kW-1.5MW DKA1 West Denmark - 125kW DKA2 East Denmark - 125kW DU1 Dubai < 10 kW DU2 Dubai 10 kW - 400 kW DU3 Dubai > 400 kW ΕE Estonia ES España ESOS Territorios españoles en el extranjero (Spanish Oversea Islands) EULV EU - low voltage EUMV EU - medium voltage FT Finland FR France FRMV France MV FROS Territoire d'Outre-Mer (French Oversea Islands) G98 Great Britain GB - G98 G99 Great Britain GB - G99 Great Britain GB GR Ελλάδα HR Hrvatska HU Magyarország IE Éire / Ireland IL Israel / ישראל / إسرائيل IN India

IT6 Italia \leq 11,08 kVA 2019 IT7 Italia > 11,08 kVA 2019 ITM1 Italia IT - MT 2019 JO98 Jordan G98 JO99 Jordan G99 KR Republic of Korea Sri Lanka LK MG50 Microgrid 50 Hz MG60 Microgrid 60 Hz NI98 Northern Ireland G98 NI99 Northern Ireland G99 NIE1 Northern Ireland < 16 A NIE2 Northern Ireland > 16 A NL Nederland NO Norge ΝZ New Zealand PF1 Polynésie française (French Polynesia) ΡL Poland PΤ Portugal RO România SA Saudi Arabia SE Sverige ST Slovenija SK Slovensko TH M Thailand MEA TH P Thailand PFA TR Türkiye TRMV Türkiye orta g. UA Україна ΖA South Africa < 100kVA South Africa < 1 MVA ΖA







Upozornění týkající se údržby

Údržba	DŮLEŽITÉ! V případě vodorovné montážní polohy a montáže ve venkovních pro- storách: jednou ročně zkontrolujte pevné usazení všech šroubových spojů! Údržbářské a servisní práce smějí provádět pouze servisní pracovníci proškolení společností Fronius.
Čištění	S případě potřeby otřete střídač vlhkým hadříkem. K čištění střídače nepoužívejte žádné čisticí prostředky, prostředky pro mecha- nické čištění, rozpouštědla apod.

Kabelové ochranné hadice – Austrálie

Kabelové ochranné hadice těsně uzavřete Dbejte, aby kabelové ochranné hadice těsně přiléhaly!



Utěsnění vedení



UPOZORNĚNĹ!

Kondenzace uvnitř vedení může poškodit střídač nebo komponenty fotovoltaického systému.

Abyste předešli nežádoucí cirkulaci vzduchu a kondenzaci ve vedení,

- utěsněte všechna vedení pomocí permanentního elastického těsnicího materiálu,
- utěsněte všechna přívodní o odchozí vedení,
- utěsněte oba konce vedení.



Štítek se sériovým číslem k použití pro zákazníka

Štítek se sériovým číslem k použití pro zákazníka (Serial **Number Sticker** for Customer Use)



Sériové číslo střídače se nachází na výkonovém štítku na spodní straně střídače.

V závislosti na montážní poloze může být sériové číslo těžko přístupné nebo čitelné, např. pokud byl střídač namontován na tmavém nebo stinném místě.



Ser. 1

Application example only Australia Diff is a property of the second seco Fronius Inverte Operating Instructions

) Serial Number Sticker for Customer Use, 57 x 20 mm DRMs for Australia for Customer Use, 67 x 20 mm

K návodu k instalaci střídače jsou přiloženy 2 štítky se sériovým číslem:

- * 57 x 20 mm
- ** 67 x 20 mm

Tyto štítky může zákazník individuálně umístit tak, aby byly dobře viditelné, např. na přední stranu střídače nebo na návod k obsluze.

Příklad použití:

Štítek se sériovým číslem na návodu k obsluze nebo na přední straně střídače

Pouze pro Austrálii: Štítek pro DRM Austrálie nalepte do oblasti Datamanageru.
Nastavení

Navigace v úrovni nabídky

Aktivace pod- svícení displeje	1 Stiskněte libovolné tlačítko.		
	V položce nabídky SETUP je m svícení" nastavit trvale zapnut	nožné pod položkou "Nastavení displeje – pod- é nebo trvale vypnuté podsvícení displeje.	
Automatická de- aktivace pod- svícení displeje / přechod do po- ložky nabídky "NYNÍ"	Pokud během 2 minut nedojde ke automaticky zhasne a střídač přeja svícení displeje nastaveno na auto Automatický přechod do položky v rámci úrovně nabídky s výjimkou	stisknutí žádného tlačítka, podsvícení displeje de do položky nabídky "NYNÍ" (pokud je pod- matický provoz). nabídky "NYNÍ" je možný z libovolné pozice případu, kdy došlo k ručnímu přepnutí střídače	
	do provozního režimu. Po automatickém přechodu do po výkon dodávaný do sítě.	ložky nabídky "NYNÍ" je zobrazen aktuální	
Vyvolání úrovně nabídky	Vystupni Vykon 2871 W	1 Stiskněte tlačítko "Esc" 🕈 .	
		Displej přejde do úrovně nabídky. Pomocí tlačítek "doleva" nebo "doprava" vyberte požadovanou položku nabídky	
		3 Požadovanou položku nabídky vyvolejte	

Položky nabídky

- NÝNÍ

-

- Zobrazení aktuálních hodnot
- ZÁZNAM

Zaznamenaná data z dnešního dne, z aktuálního kalendářního roku a od prvního uvedení střídače do provozu

stisknutím tlačítka "Enter" 🚽 .

- **GRAF** Denní charakteristika představuje průběh výstupního výkonu během dne. Časová osa se upravuje automaticky. Zavřete zobrazení stisknutím tlačítka "Zpět"
- SETUP Nabídka Setup
- **INFO** Informace o přístroji a softwaru

Hodnoty zobrazené v položce nabídky NYNÍ

Výstupní výkon (W) – podle typu přístroje (MultiString) se po stisknutí tlačítka Enter 4 zobrazují jednotlivé výstupní výkony pro MPP Tracker 1 a MPP Tracker 2 (MPPT1 / MPPT2)

Jalový výkon AC (VAr)

Síťové napětí (V)

Výstupní proud (A)

Frekvence sítě (Hz)

Solární napětí (V) – U PV1 MPP Trackeru 1 a U PV2 MPP Trackeru 2 (MPPT1 / MPPT2), pokud MPP Tracker 2 je aktivovaný (viz "Nabídka Basic" – "Položky nabídky Basic")

Solární proud (A) – I PV1 MPP Trackeru 1 a I PV2 MPP Trackeru 2 (MPPT1 / MPPT2), pokud MPP Tracker 2 je aktivovaný (viz "Nabídka Basic" – "Položky nabídky Basic")

Fronius Eco: Zobrazí se celkový proud z obou měřicích kanálů. V aplikaci Solarweb se oba měřicí kanály zobrazují samostatně.

Čas a datum – Čas/datum na střídači nebo v okruhu Fronius Solar Net

Hodnoty zobra- zené v položce nabídky ZÁZNAM	Dodaná energie (kWh / MWh) energie dodaná do sítě během sledovaného období. Po stisknutí tlačítka Enter ↓ se zobrazí jednotlivé výstupní výkony pro MPP Tracker 1 a MPP Tracker 2 (MPPT1 / MPPT2), pokud MPP Tracker 2 je aktivo- vaný (viz "Nabídka Basic" – "Položky nabídky Basic")
	Na základě různých postupů měření může dojít k odchylkám oproti hodnotám naměřeným jinými měřicími přístroji. Pro vyúčtování dodané energie jsou závazné pouze kalibrované měřicí přístroje dodané elektrorozvodným závodem.
	Maximální výstupní výkon (W) nejvyšší výkon dodávaný do sítě během sledovaného období. Po stisknutí tlačítka Enter ◀ se zobrazí jednotlivé výstupní výkony pro MPP Tracker 1 a MPP Tracker 2 (MPPT1 / MPPT2), pokud MPP Tracker 2 je aktivo- vaný (viz "Nabídka Basic" – "Položky nabídky Basic")
	Výnos finanční částka získaná ve sledovaném období
	Stejně jako u dodané energie se mohou vyskytnout odchylky od ostatních naměřených hodnot také u výnosu.
	Nastavení měny a úhradové sazby je popsáno v odstavci "Položky nabídky Setup" v podpoložce "Energetický výnos". Tovární nastavení závisí na příslušném nastavení země.
	Úspora CO2 oxid uhličitý uspořený během sledovaného období
	Nastavení faktoru CO2 je popsáno v odstavci "Položky nabídky v nabídce Setup", podpoložka "Faktor CO2".
	Maximální síťové napětí (V) [zobrazení: fáze – neutrál nebo fáze – fáze] nejvyšší síťové napětí naměřené během sledovaného období. Po stisknutí tlačítka Enter ↓ budou uvedena jednotlivá síťová napětí
	Po stisknuti tlacitka Enter 🕈 budou uvedena jednotliva sitová napětí

Maximální solární napětí (V)

nejvyšší napětí solárních panelů naměřené během sledovaného období. Po stisknutí tlačítka Enter 4 se zobrazí hodnoty napětí pro MPP Tracker 1 a MPP Tracker 2 (MPPT1 / MPPT2), pokud MPP Tracker 2 je aktivovaný (viz "Nabídka Basic" – "Položky nabídky Basic")

Provozní hodiny

provozní doba střídače (HH:MM)

DŮLEŽITÉ! Pro správné zobrazení denních a ročních hodnot musí být správně nastaven čas.

Položka nabídky SETUP



Pokud po dobu 2 minut nedojde ke stisknutí žádného tlačítka,

	 střídač přejde z libovolné pozice v rámci úrovně nabídky do položky nabídky "NYNÍ" (výjimka: položka nabídky Setup "Standby" (Pohotovostní režim)), podsvícení displeje zhasne, pokud v nastavení displeje nebylo podsvícení nastaveno na ON (ZAP) (viz Nastavení displeje – Podsvícení). Zobrazí se výkon aktuálně dodávaný do sítě nebo se zobrazí aktuálně nevyřízený stavový kód. 		
Obecné nasta- vení položek nabídky	 Vstupte do požadované nabídky. Pomocí tlačítek "nahoru" a "dolů" zv Stiskněte tlačítko "Enter". 4 	rolte požadovanou položku. 🕈 🕈	
	Zobrazí se dostupná nastavení:	První pozice nastavované hodnoty bliká:	
	 4 Pomocí tlačítek "nahoru" a "dolů" zvolte požadované nastavení.▲ ◆ 5 Pokud chcete výběr přijmout a uložit, stiskněte tlačítko "Enter". 	 4 Pomocí tlačítek "nahoru" a "dolů" zvolte číslo pro první pozici. ▲ ◆ 5 Stiskněte tlačítko "Enter". ↓ Druhá pozice hodnoty bliká. 	
	Pokud nechcete výběr uložit, stiskněte tlačítko "Esc". 🕈	6 Opakujte pracovní kroky 4 a 5, do- kud	
		 nezačne blikat celá nastavovaná hodnota. 7 Stiskněte tlačítko "Enter". ⁴ 8 Popřípadě opakujte pracovní kroky 4–6 pro jednotky nebo jiné nastavované hodnoty do té doby, než jednotka nebo nastavovaná hodnota začne blikat. 9 Pokud chcete změny přijmout a uložit, stiskněte tlačítko "Enter". ⁴ Pokud nechcete změny uložit, stiskněte tlačítko "Esc". ⁴ 	
	Zobrazí se aktuálně zvolená položka nabídky.	Zobrazí se aktuálně zvolená položka nabídky.	
Příklad použití: Nastavení času	<mark>SETUP</mark> 1 1 √ USB c Rele Cas/datum Nastaveni displeje ★ ★ _ ↓ ↓	/yberte položku nabídky Setup "Čas/ latum" ♣ ♥ nabídku Stiskněte tlačítko "Enter" ᠳ .	

79

Setur 1	Zobrazí se přehled nastavitelných hodnot.
<mark>≜Nastaveni casu</mark> Nastaveni data Format zobraz. casu	3 Pomocí tlačítek "nahoru" a "dolů" ◆ ▼ Vyberte možnost "Nastavení času"
Format zobraz.data ▼Letni/zimni cas ★ ★ ♪ ↓	4 Stiskněte tlačítko "Enter" ◀ .
Senue 1 \ _ Cas	Zobrazí se čas. (HH:MM:SS, 24hodinové zobrazení), pozice desítek hodin bliká.
-10:55:43	5 Pomocí tlačítek "nahoru" a "dolů" + – zvolte hodnotu pro pozici desítek hodin
+ + - [→] +	6 Stiskněte tlačítko "Enter" ◀ .
Setup 1	Pozice jednotek hodin bliká.
1 <mark>0</mark> :55:43	Opakujte pracovní kroky 5 a 6 pro pozici jednotek hodin, pro minuty a sekundy, dokud
ч с '-' +	
<mark>SETUR</mark> 1	nastavený čas nezačne blikat.
-10:55:43- <u></u>	8 Stiskněte tlačítko "Enter" ↓ .
<u>SETUP</u> 1 ⊹Nastaveni casu	Čas bude převzat, zobrazí se přehled nasta- vitelných hodnot.
Nastaveni data Format zobraz. casu Format zobraz. data ▼Letni/zimni cas ▲ ◆ ♪ ↓	4 Stiskněte tlačítko "Esc" ♪ .
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
<mark>SETUP</mark> 1 ≁USB Rele	Zobrazí se položka nabídky Setup "Čas/ datum".
Cas/datum Nastaveni displeje ▼Energeticky vynos ★ ★ ♪ ↓	

Položky nabídky Setup

Pohotovostní režim	 Ruční aktivace/deaktivace pohotovostního režimu Standby Nedochází k dodávání energie do sítě. Kontrolka LED fáze spouštění svítí oranžově. Na displeji se střídavě zobrazuje "STANDBY" a "ENTER". V pohotovostním režimu Standby nelze zvolit nebo nastavit žádnou jinou položku úrovně nabídky. Není aktivní automatický přechod do položky nabídky "NYNÍ" po uplynutí 2 minut, během nichž nedojde ke stisknutí žádného tlačítka. Pohotovostní režim Standby lze ukončit pouze ručním stisknutím tlačítka "Enter". Dodávku energie do sítě lze kdykoli obnovit stisknutím tlačítka "Enter", pokud není aktivní žádná závada (kód stavu). 			
				1 Vyberte položku "Standby" (Pohotovostní režim).
	2 Stiskněte funkční tlačítko "Enter". 4 .			
	 Na displeji se střídavě zobrazuje "STANDBY" (POHOTOVOSTNÍ REŽIM) a "ENTER". Pohotovostní režim Standby je nyní aktivní. Kontrolka LED fáze spouštění svítí oranžově. Opětovné spuštění dodávky energie do sítě: V pohotovostním režimu se na displeji se střídavě zobrazuje "STANDBY" a "ENTER". I Dodávky energie do sítě znovu spustíte stisknutím funkčního tlačítka "Enter". ✓ Zobrazí se položka "Standby" (Pohotovostní režim). Současně proběhne na střídači fáze spouštění. Po opětovném spuštění dodávky energie do sítě se LED kontrolka stavu provozu rozsvítí zeleně. 			
DATCOM				Kontrola datové komunikace, zadání čísla střídače, nastavení protokolu
				Rozsah nastavení Stav / Číslo střídače / Typ protokolu
	Stav Zobrazuje dostupnou datovou komunikaci v síti Fronius Solar Net nebo chybu v datové komunikaci.			
	Číslo střídače Nastavení čísla (= adresy) střídače v systému s více střídači.			
	Rozsah nastavení 00 až 99 (00 = adresa střídače 100)			
	Tovární nastavení 01			

DŮLEŽITÉ! Při zapojení více střídačů do jednoho datového komunikačního systému je zapotřebí každému střídači přiřadit vlastní adresu.

Typ protokolu Pro určení komunika	čního protokolu pro přenos dat:	
Rozsah nastavení	Solar Net / Interface *	
Tovární nastavení	Solar Net	
* Typ protokolu Interface funguje pouze bez karty Fronius Datan		

тур рготокоти interrace runguje pouze bez karty Fronius Datamanager. Stávající karty Fronius Datamanager je zapotřebí ze střídače odstranit.

USB

Provedení aktualizace firmwaru nebo uložení podrobných hodnot střídače na USB flash disk

Rozsah nastavení Bezpečně odebrat HW / Aktualizace softwaru / Interval ukládání

Bezpečné odebrání HW

Za účelem odpojení USB flash disku ze zásuvky USB A zásuvného modulu datové komunikace bez ztráty dat.

USB flash disk lze vyjmout:

- v případě, že je zobrazeno hlášení OK,
- pokud již nebliká nebo nesvítí kontrolka LED "Přenos dat".

Aktualizace softwaru

Za účelem aktualizace firmwaru střídače pomocí USB flash disku.

Postup:

Načtěte soubor s aktualizací firmwaru "froxxxxx.upd" (ze stránky http://www.fronius.com; xxxxx znamená příslušné číslo verze).

UPOZORNĚNĹ!

Pro bezproblémovou aktualizaci softwaru střídače nesmí být na příslušném USB flash disku žádné skryté soubory ani kódování (viz kapitolu "Vhodné karty USB").

- Soubor s aktualizací firmwaru uložte na nejvyšší datovou úroveň USB flash disku.
- 3 Otevřete kryt části pro datovou komunikaci na střídači.
- Zasuňte USB flash disk se souborem s aktualizací firmwaru do zásuvky USB v části pro datovou komunikaci na střídači.
- 5 V nabídce Setup vyberte položku nabídky "USB" a poté zvolte možnost "Aktualizace softwaru".
- 6 Stiskněte tlačítko "Enter"
- 7 Vyčkejte, až se na displeji zobrazí porovnání aktuální a nové verze firmwaru ve střídači:
 - 1. stránka: software Recerbo (LCD), software tlačítkového ovladače (KEY), verze nastavení země (Set)
 - 2. stránka: software výkonového dílu (PS1, PS2)

8 Po každé stránce stiskněte funkční tlačítko "Enter".

Střídač zahájí kopírování dat.

Text "BOOT" a průběh ukládání jednotlivých testů v procentech se budou zobrazovat, dokud nebudou zkopírována data pro všechny elektronické moduly.

Po zkopírování aktualizuje střídač postupně všechny požadované elektronické moduly.

Zobrazí se text "BOOT", příslušný modul a průběh aktualizace v procentech.

Jako poslední krok provede střídač aktualizaci displeje. Displej zůstane cca 1 minutu zhasnutý, kontrolní a stavové kontrolky LED blikají.

Po skončení aktualizace firmwaru střídač přejde do fáze spouštění a poté do režimu dodávek energie do sítě. Odpojte USB flash disk prostřednictvím funkce "Bezpečně odebrat HW".

Při aktualizaci firmwaru střídače zůstanou individuální nastavení v nabídce Setup zachována.

Interval ukládání

Slouží k aktivaci/deaktivaci funkce ukládání na USB flash disk a k zadání intervalu ukládání.

Jednotka	minuty
Rozsah nastavení	30 min / 20 min / 15 min / 10 min / 5 min / No Log (Bez ukládání)
Tovární nastavení	30 min
30 min	Interval ukládání je 30 minut; každých 30 minut jsou na USB flash disk ukládány nové údaje.
20 min	Π
15 min	<₽
10 min	•
5 min	Interval ukládání je 5 minut, tzn. že každých 5 minut jsou na USB flash disk ukládány nové údaje.
No Log (Bez ukládání)	Bez ukládání údajů

DŮLEŽITÉ! Pro bezvadnou funkci ukládání na USB flash disk musí být správně nastaven čas. Nastavení času se provádí v položce nabídky Setup – "Čas/datum".

Relé (bez-
napěťový spínací
kontakt)Prostřednictvím beznapěťového spínacího kontaktu (relé) na střídači lze zobrazit
stavové zprávy (stavové kódy), stav střídače (např. dodávka energie do sítě) nebo
funkce Energy manager.Rozsah nastaveníRežim relé / Test relé / Bod zapnutí* / Bod vypnutí*

* zobrazí se pouze tehdy, je-li v režimu relé aktivována funkce "E-Manager".

Režim relé

Prostřednictvím režimu relé lze zobrazit následující funkce:

- Funkce alarmu (Permanent / ALL / GAF)
- Aktivní výstup (ON / OFF)
- Energy Manager (E-Manager)

Rozsah nastavení	ALL / Permanent / GAF / OFF / ON / E-Manager
Tovární nastavení	ALL (VŠE)

Funkce alarmu:

ALL / Per-	Spínání beznapěťového spínacího kontaktu v případě trvalého
manent:	nebo dočasného servisního kódu (např. krátké přerušení
	dodávky energie do sítě, servisní kód je zobrazován několikrát
	za den – počet zobrazení se nastavuje v nabídce "BASIC").

GAF Jakmile je zvolen režim GAF, relé se zapne. Jakmile výkonový díl hlásí chybu a přejde z běžné dodávky energie do sítě do chybového stavu, relé se otevře. Díky tomu lze relé využít pro bezpečnostní funkce.

Příklad použití

Při použití jednofázových střídačů v lokalitě s vícefázovým rozvodem může být třeba provést kompenzaci fází. Když se u jednoho nebo více střídačů objeví chyba a dojde k odpojení přípojky k síti, je nutné odpojit také ostatní střídače, aby byla zachována rovnováha fází. Funkci relé "GAF" lze využít ve spojení se systémem Datamanager nebo externím ochranným zařízením s cílem rozeznat nebo signalizovat, že některý střídač nedodává energii do sítě nebo je od sítě odpojen, a prostřednictvím příkazu dálkového ovládání odpojit od sítě také ostatní střídače.

Aktivní výstup:

- ON: Stálé sepnutí beznapěťového spínacího kontaktu NO, dokud je střídač v provozu (dokud displej svítí nebo zobrazuje).
- OFF: Beznapěťový spínací kontakt NO je vypnutý.

Energy Manager:

E-manager: Další informace týkající se funkce "Energy manager" naleznete v následujícím oddílu "Energy manager".

Test relé

Funkční kontrola spínání beznapěťového spínacího kontaktu.

Bod zapnutí (pouze při aktivované funkci "Energy Manager") Slouží k nastavení limitu efektivního výkonu, při jehož dosažení se beznapěťový spínací kontakt sepne.

Tovární nastavení	1000 W
Rozsah nastavení	Nastavený bod vypnutí až do jmenovitého výkonu střídače (W nebo kW)

Bod vypnutí (pouze při aktivované funkci "Energy Manager") Slouží k nastavení limitu efektivního výkonu, při jehož dosažení se beznapěťový spínací kontakt rozepne.

Tovární nastavení	500
Rozsah nastavení	0 až nastavený bod zapnutí střídače (W nebo kW)

Energy manager
(v položce
nabídky Relé)Pomocí funkce "Energy manager" (E-Manager) je možné nastavit beznapěťový
spínací kontakt tak, aby fungoval jako ovladač.
Díky tomu je možné ovládat spotřebič připojený k beznapěťovému spínacímu kon-
taktu zadáním bodu zapnutí nebo vypnutí závislého na dodávaném výkonu (efek-

Beznapěťový spínací kontakt se automaticky vypne,

- pokud střídač nedodává proud do veřejné sítě,
- jakmile se střídač ručně přepne do pohotovostního režimu,
- pokud zadaný efektivní výkon < 10 % jmenovitého výkonu střídače.

Chcete-li aktivovat funkci "Energy manager", vyberte možnost "E-manager" a stiskněte tlačítko "Enter".

Je-li funkce "Energy manager" aktivní, na displeji vlevo nahoře se zobrazí symbol "Energy manager":

při vypnutém beznapěťovém spínacím kontaktu NO (otevřený kontakt)

N při zapnutém beznapěťovém spínacím kontaktu NC (zavřený kontakt)

Pokud chcete funkci "Energy manager" deaktivovat, vyberte jinou funkci (ALL (VŠE) / Permanent (Trvale) / OFF (VYP) / ON (ZAP)) a stiskněte tlačítko "Enter".

UPOZORNĚNĹ!

tivním výkonu).

Upozornění ke stanovení bodu zapnutí a vypnutí Příliš malý rozdíl mezi bodem zapnutí a bodem vypnutí a kolísání efektivního výkonu mohou vést k častým spínacím cyklům.

Pokud chcete častému zapínání a vypínání předejít, měl by být rozdíl mezi bodem zapnutí a bodem vypnutí alespoň 100–200 W.

Při volbě bodu vypnutí přihlédněte k odebíranému výkonu připojeného spotřebiče.

Při volbě bodu zapnutí přihlížejte k povětrnostním podmínkám a očekávanému slunečnímu záření.

Příklad aplikace

bod zapnutí = 2000 W, bod vypnutí = 1800 W

Pokud střídač dodává 2000 W nebo více, zapne se beznapěťový spínací kontakt střídače.

Klesne-li výkon střídače pod 1800 W, beznapěťový spínací kontakt se vypne.

Tímto způsobem lze rychle realizovat zajímavé možnosti použití, například provoz tepelného čerpadla nebo klimatizace s co nejvyšší spotřebou vlastního proudu.

Čas/datum	Nastavení času, data, formátů zobrazení a automatického přepínání letního a zimního času		
	Rozsah nastavení	Nastavení času / Nastavení data / Formát zobrazení	

času / Formát zobrazení data / Letní/zimní čas

Nastavení času nastavení času (hh:mm:ss nebo hh:mm am/pm – podle nastavení v položce Formát zobrazení času)						
Nastavení data nastavení data (dd.mm.rrrr nebo mm/dd/rrrr – podle nastavení v položce Formát zobrazení data)						
Formát zobrazení času k zadání formátu času						
Rozsah nastavení	12hod / 24hod					
Tovární nastavení	v závislosti na nastavení země					
Formát zobrazení data k zadání formátu data						
Rozsah nastavení	mm/dd/rrrr nebo dd.mm.rr					

DŮLEŽITÉ! Funkci automatického přepínání letního a zimního času použijte pouze tehdy, když se v okruhu Fronius Solar Net nenacházejí žádné komponenty kompatibilní se sítí LAN nebo WLAN (např. Fronius Datalogger Web, Fronius Datamanager nebo Fronius Hybridmanager).

Rozsah nastavení	on / off
Tovární nastavení	on

DŮLEŽITÉ! Správné nastavení času a data je předpokladem správného zobrazení denních a ročních hodnot a denní charakteristiky.

Nastavení dis- pleje	Rozsah nastavení	Jazyk / Noční režim / Kontrast / Podsvícení				
	Jazyk nastavení jazyka displeje					
	Rozsah nastavení	angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština, nizozemština, čeština, slovenština, maďarština, polština, turečtina, portugalština, rumunština				
	Noční režim Noční režim řídí prov noci nebo při nedost	voz displeje komponent Fronius DATCOM a střídače během tatečném napětí DC.				
	Rozsah nastavení	AUTO / ON / OFF				
	Tovární nastavení	OFF				

- AUTO: Provoz komponenty Fronius DATCOM je stále aktivní, dokud je karta Fronius Datamanager zapojena do aktivní nepřerušené sítě Fronius Solar Net.
 Displej střídače je během noci tmavý a lze jej aktivovat stisknutím kteréhokoli funkčního tlačítka.
- ON: Provoz komponenty Fronius DATCOM je stále aktivní. Střídač nepřetržitě poskytuje napětí 12 V DC pro napájení sítě Fronius Solar Net. Displej je stále aktivní.

DŮLEŽITÉ! V případě, že je noční režim komponenty Fronius DAT-COM nastaven na ON nebo AUTO a jsou připojeny komponenty sítě Fronius Solar Net, zvýší se spotřeba střídače během noci přibližně na 7 W.

OFF: Provoz komponenty Fronius DATCOM je v noci neaktivní, střídač proto v noci nepotřebuje pro napájení sítě Fronius Solar Net žádný výkon sítě. Displej střídače je během noci deaktivován, karta Fronius Datama-

nager není k dispozici. Pokud přesto chcete kartu Fronius Datamanager aktivovat, vypněte a znovu zapněte střídač na straně AC a během 90 sekund stiskněte kterékoli funkční tlačítko na displeji střídače.

Kontrast

nastavení kontrastu displeje střídače

Rozsah nastavení 0–10 Tovární nastavení 5

Vzhledem k tomu, že kontrast je závislý na teplotě, mohou si změněné okolní podmínky vyžádat změnu nastavení kontrastu v položce nabídky "Kontrast".

Podsvícení

přednastavení podsvícení displeje střídače

Položka nabídky "Podsvícení" se týká pouze podsvícení displeje střídače.

Rozsah nastavení	AUTO / ON / OFF
Tovární nastavení	AUTO

- AUTO: Podsvícení displeje střídače se aktivuje stisknutím kteréhokoli tlačítka. Není-li po dobu 2 minut stisknuto žádné tlačítko, pod-svícení zhasne.
- ON: Podsvícení displeje střídače je u aktivního střídače stále zapnuté.
- OFF: Podsvícení displeje střídače je stále vypnuté.

Energetický	
výnos	

Zde lze změnit/zadat následující nastavení:

- Odchylka/kalibrace elektroměru
- Měna
- Výkupní cena
- Faktor CO2

Rozsah nastavení	Měna / Tarif dodávání
------------------	-----------------------

Měna Nastavení měny						
Rozsah nastavení	3místná hodnota, A-Z					
Výkupní cena Nastavení zúčtovací sazby pro úhradu dodané energie						
Rozsah nastavení	2místná hodnota, 3 desetinná místa					
Tovární nastavení	(v závislosti na nastavení země)					
Faktor CO2 Nastavení faktoru C	O2 dodané energie					

Ventilátor

Pro přezkoušení funkce ventilátoru

Rozsah nastavení

Test ventilátoru č. 1 / Test ventilátoru č. 2 (v závislosti na zařízení)

- Pomocí tlačítek "nahoru" a "dolů" vyberte požadovaný ventilátor.
- Test zvoleného ventilátoru se spustí stisknutím tlačítka "Enter".
- Ventilátor poběží tak dlouho, dokud neopustíte nabídku stisknutím tlačítka "Esc".

DŮLEŽITÉ! Pokud je ventilátor v pořádku, nezobrazí se na displeji střídače žádná indikace. Fungování ventilátoru lze zkontrolovat jen poslechem a hmatem.

Položka nabídky INFO

Naměřené hod- noty	FV Izo Izolační odpo ext. Lim externí limi U FV 1 / U FV 2* (U FV pozici) aktuální napět dodává energii (1. neb * MPP Tracker 2 musí (ZAP) GVDPR - snížení výko Vent. #1 -procentuáli	 FV Izo Izolační odpor fotovoltaického systému ext. Lim externí limitace U FV 1 / U FV 2* (U FV 2 není v případě střídače Fronius Symo 15.0-3 208 k dispozici) aktuální napětí DC na vstupních svorkách DC, i když střídač vůbec nedodává energii (1. nebo 2. MPP Tracker) * MPP Tracker 2 musí být aktivován prostřednictvím nabídky Basic: poloha ON (ZAP) GVDPR - snížení výkonu závislé na síťovém napětí Vent. #1 -procentuální hodnota požadovaného výkonu ventilátoru 					
Stav výkon. dílu	 DŮLEŽITÉ! V důsledku slabého slunečního záření vždy ráno a večer přirozeně dochází k zobrazení stavové zprávy STATE 306 (Power low) a STATE 307 (DC low). Tyto stavové zprávy neznamenají v tento okamžik žádnou závadu. Zobrazení stavu závady střídače, která se vyskytla naposledy. Stisknutím tlačítka "Enter" zobrazíte stav výkonového dílu a závadu, která vyskytla naposledy. Pomocí tlačítek "nahoru" a "dolů" listujte seznamem. Seznamu stavů a závad opustíte stisknutím tlačítka "Zpět". 						
Stav sítě	 Můžete zobrazit 5 závad sítě, které se vyskytly naposledy: Po stisknutí tlačítka "Enter" se zobrazí 5 závad sítě, které se vyskytly naposledy. Pomocí tlačítek "nahoru" a "dolů" listujte seznamem. Stisknutím tlačítka "Zpět" opustíte zobrazení závad sítě. 						
Informace o přístroji	Slouží k zobrazení rel Zobrazované hodnoty staveních střídače. Rozsah zobrazení	evantních informací pro provozovatele distribuční soustavy. / závisí na příslušném nastavení země a na specifických na- Všeobecné / Nastavení země / MPP tracker / Monito- rování sítě / Meze síťového napětí / Meze frekvence sítě / Režim Q / Mez výkonu AC / Derating napětí AC / Fault ride trough (Překlenutí poruchy)					
	Všeobecné:	Typ přístroje – přesné označené střídače Sk. – skupina střídačů, do níž střídač patří Sériové číslo – sériové číslo střídače					

Nastavení země:	Setup – nastavené nastavení země				
	Version – verze nastavení země				
	Origin activated – indikuje, že je aktivováno normální na- stavení země.				
	Alternat. activated - indikuje, že je aktivováno alterna- tivní nastavení země (pouze pro střídač Fronius Symo Hybrid)				
	Group – skupina pro aktualizaci softwaru střídače				
MPP tracker:	Tracker 1 – zobrazení nastaveného chování při sledování (MPP AUTO / MPP USER / FIX) Tracker 2 – zobrazení nastaveného chování při sledování (MPP AUTO / MPP USER / FIX)				
Monitorování sítě:	GMTi – Grid Monitoring Time – čas spuštění střídače v sekundách (s)				
	GMTr – Grid Monitoring Time reconnect – čas opětného připojení střídače v sekundách (s) po chybě sítě				
	ULL – U (napětí) Longtime Limit – mezní hodnota napětí ve voltech (V) pro průměrnou hodnotu napětí za 10 minut				
	LLTrip – Longtime Limit Trip – doba spouštění pro mo- nitorování ULL; jak rychle se musí střídač vypnout				
Meze síťového napětí – vnitřní mezní hodnota:	UMax – horní hodnota vnitřního síťového napětí ve vol- tech (V)				
inozin nounota.	TTMax – Trip Time Max – doba spouštění pro překročení horní mezní hodnoty vnitřního síťového napětí v cyl*				
	UMin – spodní hodnota vnitřního síťového napětí ve vol- tech (V)				
	TTMin – Trip Time Min – doba spouštění pro podkročení spodní mezní hodnoty vnitřního síťového napětí v cyl*				
	*cyl = periody sítě (cykly); 1 cyl odpovídá 20 ms při 50 Hz nebo 16,66 ms při 60 Hz				
Meze síťového napětí – vnější mezní hodnota	UMax – horní hodnota vnějšího síťového napětí ve vol- tech (V)				
mozimmounota	TTMax – Trip Time Max – doba spouštění pro překročení horní mezní hodnoty vnějšího síťového napětí v cyl*				
	UMin – *spodní hodnota vnějšího síťového napětí ve vol- tech (V)				
	TTMin – Trip Time Min – doba spouštění pro podkročení spodní mezní hodnoty vnějšího síťového napětí v cyl*				
	*cyl = periody sítě (cykly); 1 cyl odpovídá 20 ms při 50 Hz nebo 16,66 ms při 60 Hz				

Meze frekvence sítě:	FILmax – horní hodnota vnitřní frekvence sítě v hert- zech (Hz)				
	FILmin – spodní hodnota vnitřní frekvence sítě v hert- zech (Hz)				
	FOLmax – horní hodnota vnější frekvence sítě v hert- zech (Hz)				
	FOLmin – spodní hodnota vnější frekvence sítě v hert- zech (Hz)				
Režim Q:	Zobrazení aktuálního nastavení jalového výkonu na střídači (např. OFF, Q / P)				
Mez výkonu AC včetně indikace funkce Soft-Start	Max P AC – maximální výstupní výkon, který lze změnit pomocí funkce Manual Power Reduction				
a případně deratingu frekvence sítě AC:	GPIS – Gradual Power Incrementation at Startup – in- dikace (%/s), zda je na střídači aktivována funkce Soft- Start				
	GFDPRe – Grid Frequency Dependent Power Reduction enable limit – zobrazuje nastavenou hodnotu frekvence sítě v Hz (hertz), od níž dochází k omezení výkonu				
	GFDPRv – Grid Frequency Dependent Power Reduction derating gradient – zobrazuje nastavenou hodnotu frek- vence sítě v %/Hz představující míru omezení výkonu				
Derating napětí AC:	GVDPRe – Grid Voltage Depending Power Reduction enable limit – prahová hodnota ve voltech, na níž začíná omezení výkonu v závislosti na napětí				
	GVDPRv – Grid Voltage Depending Power Reduction derating gradient – redukční gradient v %/V pro omezení výkonu				
	Message – indikuje, zda je aktivováno odeslání infor- mační zprávy o síti Fronius Solar Net				

Verze

Zobrazení čísla verze a sériového čísla tištěných spojů zabudovaných ve střídači (např. pro servisní účely)

Rozsah zobrazení Displej / Software displeje / Kontrolní souhrn SW / Datová paměť / Datová paměť #1 / Výkonový díl / SW výkonového dílu / Filtr EMC / Výkonový stupeň #3 / Výkonový stupeň #4

Zapnutí a vypnutí zámku tlačítek (Key Lock)

Všeobecné informace Střídač je vybaven funkcí pro uzamčení tlačítek. Při aktivované funkci uzamčení tlačítek nelze vstoupit do nabídky Setup, např. pro ochranu před nežádoucím přenastavením údajů nabídky. Pro aktivaci/deaktivaci funkce uzamčení tlačítek je zapotřebí zadat kód 12321.



pnutí zámku tlačítek

Karta USB jako datalogger a pro aktualizaci softwaru střídače

USB flash disk jako datalogger USB flash disk může po připojení k zásuvce USB A fungovat jako datalogger střídače.

Údaje uložené na USB flash disku lze kdykoli

- importovat prostřednictvím nahraného souboru FLD do softwaru Fronius Solar.access,
- přímo zobrazit prostřednictvím nahraného souboru CSV v programech jiných výrobců (např. Microsoft[®] Excel).

Starší verze (do verze Excel 2007) mají počet řádků omezený na 65536.

Podrobné informace o "údajích na USB flash disku", "množství dat a kapacitě paměti" a vyrovnávací paměti" najdete zde:



 \rightarrow https://manuals.fronius.com/html/4204260426

Data na USB fla-	V případě použití USB flash disku jako dataloggeru jsou automaticky založeny tři
sh disku	soubory:

- Systémový soubor FRONIUS.sys: Do souboru jsou ukládány informace ze střídače, které nejsou pro zákazníka relevantní. Soubor nesmí být samostatně smazán. Smazat lze pouze všechny soubory (sys, fld, csv) najednou.
- Soubor protokolu DALO.fld:
 Soubor protokolu pro načítání dat v softwaru Fronius Solar.access.

Bližší informace týkající se softwaru Fronius Solar.access najdete v návodu k obsluze "DATCOM Detail" na adrese: http://www.fronius.com

 Soubor protokolu DATA.csv:
 Soubor protokolu pro načítání dat v tabulkovém kalkulačním programu (např.: Microsoft[®] Excel)



(2)

(3)

Datová struktura na USB flash disku

Struktura souboru CSV:

(1)

- (1) Kořenový adresář USB (root directory)
- (2) Střídač Fronius (Fronius Galvo, Fronius Symo, Fronius Primo nebo Fronius Eco)
- Číslo střídače je možné nastavit v nabídce Setup pod položkou DATCOM

Pokud má několik střídačů přiřazené stejné číslo střídače, budou všechny tři soubory uloženy do stejné složky. K názvu souboru bude připojeno číslo (např.: DALO_02.fld)

(6)

(7)

)		(2)	(~)	(4)	(5)		(0)	(')	
		A	В	С		D	E	F	:	G	н	
1	Seria	INr.:123	45678998	7456: 21'								
2	Date		Time	Inverter N	Devi	се Туре	Periode [s	Energy	[Ws] E	ne rgy L[Var]	Energy C[Va	ar]
3	30.	03.2013	17:15:19		1	247						
4	30.	03.2013	17:15:19		1	247						
5	30.	03.2013	17:15:19	1		247						
6	30.	03.2013	17:15:20		1	247						
(8)									(9)			
	_					_			_		_	_
	1	J	К	L	M	N	Ò	P	Q	R	S	
Uad	:L1 [V]	Uac L2 [\	/] Uac L3 [V] lac L1 [A]	lac L2 [A]	lac L3 [A]	Udc S1[V]	dc S1[A]	Descriptio	on		-

 (Λ)

(5)

Uac L1 [V]	Uac L2 [V]	Uac L3 [V]	lac L1 [A]	lac L2 [A]	lac L3 [A]	Udc S1[V]	Idc S1[A]	Description
								Display Information
								V0.1.5 Build 0
								28.03.2013 23:59:49 Info 017, Counter 0092
								Logging Start

- (1) ID
- (2) Číslo střídače
- (3) Typ střídače (kód DATCOM)
- (4) Interval ukládání dat v sekundách
- (5) Energie ve wattsekundách vztažená na interval ukládání dat
- (6) Induktivní jalový výkon
- (7) Kapacitní jalový výkon
- (8) Střední hodnoty během intervalu ukládání dat (napětí AC, proud AC, napětí DC, proud DC)
- (9) Další informace

Objem dat a kapacita paměti

Na USB flash disk s paměťovou kapacitou např. 1 GB lze při intervalu ukládání 5 minut ukládat údaje po dobu cca 7 let.

Soubor CSV

Soubory CSV mohou obsahovat pouze 65535 řádků (datových záznamů) (až do verze 2007 programu Microsoft [®] Excel, poté bez omezení).

Při intervalu ukládání 5 minut je 65535 řádků popsáno během cca 7 měsíců (velikost souboru CSV cca 8 MB). Abyste zabránili ztrátě dat, je nutné soubor CSV během těchto 7 měsíců uložit na PC a smazat z USB flash disku. V případě delšího intervalu ukládání se odpovídajícím způsobem prodlužuje i tato doba.

Soubor FLD

Soubor FLD by neměl být větší než 16 MB. To odpovídá intervalu ukládání 5 minut po dobu cca 6 let.

V případě, že soubor překročí tuto hranici 16 MB, je třeba zálohovat jej v počítači a smazat všechna data z USB flash disku.

Po zálohování a odstranění dat můžete opět připojit USB flash disk pro zaznamenávání dalších dat, aniž byste museli dělat cokoli dalšího.

DŮLEŽITÉ! Zaplnění USB flash disku může vést ke ztrátě nebo přepsání dat. Při vkládání USB flash disku ověřte, zda má dostatečnou kapacitu.

UPOZORNĚNĹ!

Riziko v případě plného USB flash disku.

Následkem může být ztráta dat nebo jejich přepsání.

Při vkládání USB flash disku ověřte, zda má dostatečnou kapacitu.

Vyrovnávací paměť	Je-li karta USB odpojena (např. kvůli zálohování dat), jsou data protokolování za- pisována do vyrovnávací paměti střídače. Po opětovném připojení karty USB jsou data z vyrovnávací paměti automaticky přenesena na kartu USB.
	Vyrovnávací paměť může uložit maximálně 6 bodů protokolování. Data jsou ukládána pouze během provozu střídače (při výkonu nad 0 W). Interval protoko- lování je pevně nastaven na 30 minut. Z toho vyplývá časový interval pro záznam dat do vyrovnávací paměti v trvání 3 hodin.
	Pokud je vyrovnávací paměť plná, jsou nejstarší data ve vyrovnávací paměti přepi- sována novými.
	DŮLEŽITÉ! Vyrovnávací paměť vyžaduje neustálé napájení proudem. V případě výpadku proudu AC během provozu dojde ke ztrátě veškerých dat z vy- rovnávací paměti. Chcete-li předejít ztrátě údajů v noci, je třeba deaktivovat auto- matické vypnutí během noci (přepnout parametr Setup "Noční režim" ("Night Mode") na hodnotu ON – viz návod k obsluze zařízení Datamanager 2.0, část Na- stavení a zobrazení položek nabídky, Náhled a nastavení parametrů v položce nabídky DATCOM). U střídače Fronius Eco nebo Fronius Symo 15.0-3 208 funguje vyrovnávací paměť také s pouhým napájením DC.
Vhodné USB fla- sh disky	Vzhledem k rozmanitosti USB flash disků na trhu nelze zaručit, že střídač roz- pozná všechny USB flash disky.
	Společnost Fronius doporučuje používat pouze certifikované průmyslově použitelné USB flash disky (ujistěte se o přítomnosti loga USB-IF!)
	Střídač podporuje USB flash disky s následujícími souborovými systémy: - FAT12 - FAT16 - FAT32

Společnost Fronius doporučuje používání USB flash disků pouze pro záznam údajů nebo pro aktualizaci softwaru střídače. USB flash disky by neměly obsahovat žádná jiná data.

Symbol USB na displeji střídače, např. v režimu zobrazení "NYNÍ":



V případě, že střídač rozpozná USB flash disk, zobrazí se na displeji vpravo nahoře symbol USB.

Při vkládání USB flash disku se přesvědčte, že došlo k zobrazení symbolu USB (může také blikat).

DŮLEŽITÉ! Při použití ve venkovním prostředí nezapomeňte, že funkce běžných USB flash disků je často zajištěna jen v omezeném teplotním rozsahu. Při použití ve venkovním prostředí se ujistěte, že USB flash disk funguje např. také při nízkých teplotách.

USB flash disk pro aktualizaci softwaru střídače



Pomocí USB flash disku mohou také koncoví zákazníci prostřednictvím nabídky Setup aktualizovat software střídače: aktualizační soubor se nejprve uloží na USB flash disk a odtud se přenese do střídače.

Odpojení USB flash disku

Bezpečnostní pokyn pro odpojení USB flash disku:

DŮLEŽITÉ! Pro zamezení ztráty údajů smí být připojený USB flash disk odpojen pouze za následujících podmínek:

- pouze prostřednictvím nabídky SETUP a položky "Bezpečně odebrat USB/HW",
- pouze když nebliká nebo nesvítí kontrolka LED "Přenos dat".

Nabídka Basic

Vstup do nabídky Basic		 Stiskněte tlačítko "Menu" Zobrazí se úroveň nabídky. 5x stiskněte neobsazené tlačítko "Menu/Esc" 			
	Pristupovy kod	 V nabídce "KÓD" se zobrazí "Přístupový kód", první pozice bliká. 3 Zadejte kód 22742: Pomocí tlačítek "plus" nebo "minus" + - zvolte hodnotu pro první pozici kódu 4 Stiskněte tlačítko "Enter" ↓ . 			
	Pristupovy kod -22742-	Druhá pozice bliká. 5 Opakujte kroky 3 a 4 pro druhou, třetí, čtvrtou a pátou pozici kódu do té doby, než nastavený kód začne blikat.			
	Zobrazí se nabídka Basic. 7 Pomocí tlačítek "plus" nebo " 8 Zvolenou položku upravte stis 9 Nabídku Basic opustíte stiskn	6 Stiskněte tlačítko "Enter" ↓ . minus" + - vyberte požadovanou položku sknutím tlačítka "Enter" ↓ . utím tlačítka nabídky "Esc" ↑ .			
Položky nabídky Basic	V nabídce Basic se nastavují nás voz střídače:	ledující parametry důležité pro instalaci a pro-			
	 MPP Tracker 1 / MPP Tracker 2 MPP Tracker 2: ON / OFF Provozní režim DC: MPP AUTO / FIX / MPP USER (MPP UŽIVATEL) MPP AUTO: normální provozní stav; střídač automaticky hledá optimální pracovní bod FIX: pro zadání fixního napětí DC, se kterým střídač pracuje MPP USER: pro zadání spodního napětí MP, od kterého střídač hledá svůj optimální pracovní bod Dynamic Peak Manager: ON / OFF Stálé napětí: pro zadání stálého napětí Startovní napětí MPPT: pro zadání startovního napětí 				

Záznam událostí USB

Aktivace a deaktivace funkce zálohování všech chybových hlášení na USB flash disk – AUTO / OFF / ON

 ON: Všechna chybová hlášení se automaticky ukládají na připojený USB flash disk.

Vstup signálu

- Princip funkce: Ext Sig. / SO-Meter / OFF Princip funkce Ext Sig.:
 - Způsob uvolnění: Warning (varování se zobrazí na displeji) / Ext. Stop (střídač se vypne)
 - Typ přípojky: N/C (normal closed, rozpínací kontakt) / N/O (normal open, spínací kontakt)

Princip funkce SO-Meter – viz kapitola **Dynamické omezení výkonu prostřednictvím střídače** na straně **22**.

- Omezení dodávky energie do sítě
 Pole pro zadání maximálního výkonu dodávaného do sítě ve W. Pokud
 dojde k překročení této hodnoty, střídač ji v čase požadovaném
 státními normami a předpisy sníží na nastavenou hodnotu.
- Impulsy na kWh
 - Pole pro zadání impulsů na kWh elektroměru S0.

SMS / relé

- Zpoždění událostí slouží k zadání časové prodlevy, po které bude odeslána SMS nebo se sepne relé
 - 900 86 400 sekund
- Počitadlo událostí: slouží k zadání počtu událostí, jehož dosažení má za následek signalizaci: 10 - 255

Nastavení izolace

- Varování izolace: ON / OFF
- Prahová hodnota varování: pro zadání prahové hodnoty, která má za následek varování
- Prahová hodnota chyby: pro zadání prahové hodnoty, která má za následek chybu (není dostupné ve všech zemích)

KOMPLET. resetování

Vynuluje v položce nabídky ZÁZNAM maximální a minimální hodnoty napětí a maximální výkon dodávaný do sítě. Vynulování hodnot je nevratné.

Pokud chcete hodnoty vynulovat, stiskněte klávesu "Enter". Zobrazí se "CONFIRM" (POTVRDIT). Stiskněte znovu klávesu "Enter". Hodnoty se vynulují a zobrazí se nabídka.

Nastavení v
případěPokud byla do střídače instalována rozšířená výbava DC SPD (ochrana proti
přepětí), jsou standardně nastavené následující položky nabídky:
rozšířené výbavy
"DC SPD"Vstup signálu: Ext Sig.
Způsob uvolnění: Warning
Typ přípojky: N/C

Příloha

Diagnostika stavu a odstranění závad

102 Příliš vys	oké napětí AC				
Kód Popis	Chování	Odstranění			
	Príklad: Frekvence síte je prílis vysoka a dodávat energii do sítě. Nejedná se o zá Střídač nejprve reaguje odpojením od s vané období kontrolována. V případě, ž da, střídač opět zahájí dodávku energie V závislosti na nastavení země je aktivo podle místních směrnic se po odpojení střídače nepřetržitě zvyšuje.	i stridac nesmi z důvodu dodrzení normy vadu přístroje. ítě. Následně je síť po předepsané sledo- e po této době již není zjištěna žádná záva- do sítě. vána funkce Soft-start GPIS: z důvodu závady AC výstupní výkon			
Stavové zprávy - třída 1	Stavové zprávy třídy 1 se vyskytují průb kou sítí.	ěžně a jsou vyvolávány veřejnou elektric-			
Úplný výpadek displeje	V případě, že displej zůstává delší dobu - Zkontrolujte napětí AC na přípojká napětí AC musí být 220/230 V (+ 10 %).	po východu slunce tmavý: ch střídače: 2 % / - 5 %), popř. 380/400 V (+ 10 % / - 5			
	DŮLEŽITÉ! Krátkodobě zobrazované s řídicího procesu střídače. V případě, že důvodem závada.	tavové zprávy mohou být důsledkem poté střídač zase pracuje bezvadně, není			
	V případě, že vlastní diagnostika systén displeji příslušná stavová zpráva.	nu nalezne konkrétní závadu, zobrazí se na			
Zobrazení sta- vových zpráv	Střídač je vybaven vlastní diagnostikou systému, která sama rozezná velké množství možných závad a zobrazí je na displeji. Díky tomu lze rychle odstranit závady na střídači, fotovoltaickém systému, instalační chyby a chyby obsluhy.				
Zobrazení sta-	Střídač je vybaven vlastní diagnostikou	systému, která sama			

103	Příliš nízké napětí AC	

106Příliš nízká frekvence ACpodrobné zkoušce opětv případě, že je stavová107Síť AC není k dispozicidosáhnou přípustného rozsa- hu, obnoví střídač dodávánízpráva zobrazena dlouho- době, obraťte se na ser- visního technika108Rozpoznání ostrovního provozuenergie do sítě.visního technika112Chyba RCMUchyba RCMUchyba RCMU	105	Příliš vysoká frekvence AC	Jakmile síťové podmínky po	Prověřte síťová připojení; v případě, že je stavová zpráva zobrazena dlouho- době, obraťte se na ser- visního technika
107Síť AC není k dispozici hu, obnoví střídač dodávání energie do sítě.době, obraťte se na ser- visního technika108Rozpoznání ostrovního provozuhu, obnoví střídač dodávání energie do sítě.době, obraťte se na ser- visního technika112Chyba RCMU	106	Příliš nízká frekvence AC	odrobne zkousce opet dosáhnou přípustného rozsa-	
108 Rozpoznání ostrovního provozu 112 Chyba RCMU	107	Síť AC není k dispozici	hu, obnoví střídač dodávání	
112 Chyba RCMU	108	Rozpoznání ostrovního provozu	- energie do sité.	
	112	Chyba RCMU	-	

Stavové zprávy třída 2

Kód	Popis		Chování	Odstranění			
				POZOR! Nebezpečí v důsledku poškozených kompo- nentů fotovoltaického svstému			
240	ArcCon Ve fotov byl zjišt dosažer matický 24 hodin	tinousFault voltaickém systému ěn oblouk a bylo no max. počtu auto- rch připojení během n.	Stavová zpráva 240 se zobrazí asi na 4 sekundy.	 Následkem mohou být těžká zranění a materiální škody. Před potvrzením sta- vu "240 - ArcConti- nuousFault" je nutné zkontrolovat kom- pletní fotovoltaický systém, zda nedošlo k jeho poškození. Poškozené kompo- nenty nechte opravit kvalifikovanými od- bornými pracovníky. 			
241	ArcCon Ve fotov byl zjišt	tinousFault /oltaickém systému ěn oblouk.	Stavová zpráva 241 se zob- razí přímo po zprávě 240, střídač se z bezpečnos- tních důvodů odpojí od sítě.	Před návratem střídače do původního stavu po roz- poznání oblouku zkontro- lujte celý dotčený fotovol- taický systém, zda není poškozený! Stavovou zprávu vynulujte stisknutím tlačítka Enter.			
242	ArcCon Ve fotov byl zjišt	tinousFault /oltaickém systému ěn oblouk.	Stavová zpráva 242 se zob- razí po vynulování stavové zprávy 241.	Stavovou zprávu vynulujte stisknutím tlačítka Enter. Střídač obnoví dodávku energie do sítě. **)			
244	ArcDete Ve fotov byl zjišt	ected /oltaickém systému ěn oblouk.	Zobrazí se stavová zpráva 244.	Není nutná žádná činnost. Po 10 minutách se auto- maticky znovu spustí režim dodávání energie do sítě.			
245	Selhání testu Ar	automatického rc Detectoru	Střídač se odpojí od sítě.	Proveďte resetování střídavého proudu; Test se zopakuje. *)			
		*) V případě, že je stavová zpráva zobrazena dlouhodobě: Obraťte se na servisního technika vyškoleného společností Fronius					
		**) Závada bude auto na dlouhodobě, obra	maticky odstraněna; v případě ťte se na servisního technika	, že je stavová zpráva zobraze-			
Stavové zprávy - třída 3		Servisní třída 3 zahrnuje stavové zprávy, které se mohou vyskytnout během dodávky energie do sítě, přesto však většinou nevedou k dlouhodobému přerušení této dodávky.					
		Po automatickém od kusí obnovit dodávku	pojení od sítě a předepsané ko energie do sítě.	ntrole sítě se střídač opět po-			

Kód	Popis	Chování	Odstranění	
301	Příliš vysoký proud (AC)	Krátkodobé přerušení		
302	Příliš vysoký proud (DC)	 dodávky energie do sítě. Střídač opět spustí fází spouštění. 	*)	
303	Přehřátí modulu DC	Krátkodobé přerušení	Vyfoukeite kanály	
304	Přehřátí modulu AC	 dodávky energie do sítě. Střídač opět zahájí fázi spouštění. 	chladicí modul; **)	
305	Navzdory zavřenému relé není dodávána energie	Krátkodobé přerušení dodávky energie do sítě. Střídač opět zahájí fázi spouštění.	**)	
306	Pro dodávku energie do sítě je k dispozici příliš nízký FV výkon	Krátkodobé přerušení	počkejte na dosta-	
307	DC low vstupní napětí DC je příliš nízké pro dodávku energie do sítě	Střídač opět zahájí fázi spouštění.	záření; **)	
DŮLEŽ stavové	Z ITÉ! V důsledku slabého slunečního z é zprávy 306 (Power low) a 307 (DC lo	záření vždy ráno a večer dochá: w). Tyto stavové zprávy neznar	zí přirozeně k zobrazení nenají žádnou závadu.	
308	Příliš vysoké napětí meziobvodu			

000			
309	Vstupní napětí DC MPPT1 je příliš vysoké	Krátkodobé přerušení dodávky energie do sítě.	**\
311	Přepólované větve DC	Střídač opět zahájí fázi)
313	Vstupní napětí DC MPPT2 je příliš vysoké	spousteni.	
314	Překročení časového limitu pro kalibraci snímače proudu		
315	Chyba snímače proudu AC	l/rétkodobé přeružení	
316	InterruptCheck fail (chyba kont- roly přerušení)	dodávky energie do sítě. Střídač opět zahájí fázi	*)
325	Přehřátí v připojovací části	spouštění.	
326	Chyba ventilátoru 1		
327	Chyba ventilátoru 2		

*) V případě, že je stavová zpráva zobrazena dlouhodobě: Obraťte se na servisního technika vyškoleného společností Fronius

**) Závada bude automaticky odstraněna; v případě, že je stavová zpráva zobrazena dlouhodobě, obraťte se na servisního technika

Stavové zprávy -Stavové zprávy třídy 4 zčásti vyžadují zásah školeného servisního technika spo-třída 4lečnosti Fronius.

cs

Kód	Popis	Chování	Odstranění	
401	Není možná komunikace s výko- novým dílem			
406	Vadný snímač teploty modulu AC (L1)	Až to bude možné, střídač po opětovném sutametickém pokusu p	*)	
407	Vadný snímač teploty modulu AC (L2)	připojení zahájí dodávku energie do sítě)	
408	V elektrické síti byla naměřena příliš vysoká stejnosměrná složka			
412	Je zvolen provoz se stálým napětím namísto provozu s napětím MPP a stálé napětí je nastaveno na příliš nízkou nebo příliš vysokou hodnotu.	-	**)	
415	Došlo k bezpečnostnímu vypnutí prostřednictvím volitelné karty ne- bo zařízení RECERBO	Střídač nedodává žádný proud do sítě.	*)	
416	Není možná komunikace mezi výko- novým dílem a řízením.	Až to bude možné, střídač po opětovném automatickém pokusu o připojení zahájí dodávku energie do sítě	*)	
417	Problém ID hardwaru			
419	Konflikt jedinečného ID		Aktualizujte firm- ware střídače; *)	
420	Není možná komunikace se zařízením Fronius Datamanager	Až to bude možné, střídač po opětovném		
421	Chyba rozsahu HID	automatickém pokusu o připojopí zobájí dodávlau		
425	Není možná komunikace s výko- novým dílem	energie do sítě		
426 - 428	Možná chyba hardwaru			
431	Problém softwaru	Střídač nedodává žádný proud do sítě.	Resetujte AC (vy- pněte a zapněte jis- tič); aktualizujte fir- mware střídače; *)	
436	Nekompatibilita funkcí (jeden nebo více PC-Boardů ve střídači je na- vzájem nekompatibilních, např. po výměně PC-Boardu)	Až to bude možné, střídač po opětovném automatickém pokusu o připojení zahájí dodávku	Aktualizujte firm- ware střídače; *)	
437	Problém výkonového dílu	energie do sítě		
438	Nekompatibilita funkcí (jeden nebo více PC-Boardů ve střídači je na- vzájem nekompatibilních, např. po výměně PC-Boardu)	Až to bude možné, střídač po opětovném automatickém pokusu o připojení zahájí dodávku energie do sítě	Aktualizujte firm- ware střídače; *)	
443	Příliš nízké nebo nesymetrické napětí meziobvodu	Střídač nedodává žádný proud do sítě.	*)	
445	 Chyba kompatibility (např. z důvodu výměny PC-Boardu) Neplatná konfigurace výko- nového dílu 	Střídač nedodává žádný proud do sítě.	Aktualizujte firm- ware střídače; *)	

Kód	Popis	Chování	Odstranění	
447	Chyba izolace			
448	Není zapojený neutrální vodič	Střídač nedodává žádný	*)	
450	Nepodařilo se nalézt procesor Gu- ard	proud do sítě.	,	
451	Byla zjištěna chyba paměti			
452	Chyba komunikace mezi procesory	∧×to bude ese×		
453	Síťové napětí neodpovídá výko- novému dílu	Az to bude mozne, střídač po opětovném automatickém pokusu o	*)	
454	Frekvence sítě neodpovídá výko- novému dílu	připojení zahájí dodávku energie do sítě		
456	Ochrana proti ostrovnímu provozu (islandingu) již nefunguje správně			
457	Chyba relé síťového napětí	Střídač nedodává žádný proud do sítě.	Zkontrolujte kabel AC *)	
458	Chyba při záznamu měřicího signálu			
459	Chyba při monitorování měřicího signálu pro test izolace		*)	
460	Zdroj referenčního napětí pro di- gitální signální procesor (DSP) pra- cuje mimo hranice tolerance	Střídač nedodává žádný proud do sítě.		
461	Závada datové paměti DSP			
462	Chyba monitorovacího programu pro dodávky energie DC			
463	Záměna polarity AC, nesprávně za- sunutý konektor AC			
474	Vadný senzor kontrolní jednotky chybového proudu			
475	Závada izolace (spojení mezi solárním panelem a uzemněním)	Střídač nedodává žádný proud do sítě.	**)	
476	Příliš nízké napájecí napětí pro napájení ovladače			
479	Napěťové relé meziobvodu bylo vy- pnuto	Až to bude možné, střídač po opětovném automatickém pokusu o připojení zahájí dodávku energie do sítě	*)	
480, 481	Nekompatibilita funkcí (jeden nebo více PC-Boardů ve střídači je na- vzájem nekompatibilních, např. po výměně PC-Boardu)	Střídač nedodává žádný proud do sítě.	Aktualizujte firm- ware střídače, *)	
482	Po prvním uvedení do provozu bylo zrušeno nastavení Setup	Střídač nedodává žádný proud do sítě.	Po resetování AC (vypnutí a zapnutí proudového chrániče) znovu spusťte nastavení Setup	

Kód	Popis	Popis				Odstranění	
483	Napětí platný	U _{DCfix} větve MPP2 je rozsah	mimo	Střídač nedod proud do sítě.	ává žádný	Zkontrolujte nasta- vení MPP; *)	
485	Odesíla plná	ací vyrovnávací paměť	CAN je	AN je Střídač nedodává žádný proud do sítě.		Resetujte AC (vy- pněte a zapněte jis- tič); *)	
489	Permanentní přepětí na mezic dovém kondenzátoru (5x za s stavová zpráva 479)		obvo- sebou	Střídač nedod proud do sítě.	ává žádný	*)	
		*) V případě, že je st technika vyškolenéh	avová zpr o společr	áva zobrazena c ností Fronius	llouhodobě: (Obraťte se na servisního	
		**) V případě, že je s montážního technik	tavová zp a	ráva zobrazena	dlouhodobě,	obraťte se na	
Stavové třída 5	zprávy -	Stavové zprávy třídy způsobit její omezer zeny stisknutím tlač	7 5 obecno ní. Stavove ítka (avša	ě nepřeruší doda é zprávy budou z k mezitím střída	ávku energie zobrazeny do ič na pozadí r	do sítě, mohou však doby, než budou potvr- normálně pracuje).	
Kód	Popis		Chovár	าí	Odstraněr	ní	
502	Závada panelů	Závada na izolaci solárních panelů		Na displeji se zobrazí varovné hlášení			
509	Žádná sítě běł hodin	Žádná dodávka energie do sítě během posledních 24 hodin		Na displeji se zobrazí varovné hlášení		Potvrďte stavovou zprávu; Zkontrolujte, zda jsou splněny všechny podmínky pro plynulé dodávání energie do sítě (např. zda nejsou solární panely pokry- ty sněhem); **)	
515	Komun možná	ikace s filtrem není	Varovné hlášení na displeji		*)		
516	Komun jednotł	ikace s paměťovou kou není možná	Varovné hlášení paměťové jednotky		*)		
517	Snížení důvodu ty	Snížení výkonu (derating) z důvodu příliš vysoké teplo- ty		dojde ke výkonu (dera- na displeji se í varovné	Popřípadě chladicího modul; Chyba buc straněna; '	vyfoukejte kanály vzduchu a chladicí de automaticky od- **)	
518	Chybná proceso	á funkce interního oru DSP	Varovn displeji	Varovné hlášení na *) displeji			
519	Komun jednotł	Komunikace s paměťovou jednotkou není možná		Varovné hlášení paměťové jednotky			
520	Žádná dodávka energie do sítě z MPPT1 během po- sledních 24 hodin		Na disp varovno	Na displeji se zobrazí varovné hlášení		tavovou zprávu; ite, zda jsou splněny odmínky pro plynulé energie do sítě (např. I solární panely pokry-); *)	
522	DC low	větev 1	Varovn	é hlášení na	*)		
523	DC low větev 2		– displeji	displeji			
Kód	Popis	Chování	Odstranění				
-------------	--	---	---				
558, 559	Nekompatibilita funkcí (je- den nebo více PC-Boardů ve střídači je navzájem ne- kompatibilních, např. po výměně PC-Boardu)	Varovné hlášení na displeji	Aktualizujte firmware střídače; *)				
560	Snížení výkonu z důvodu nadfrekvence	Zobrazuje se při nadměrné frekvenci sítě. Dojde ke snížení výkonu.	Jakmile je frekvence sítě opět v přípustném rozmezí a střídač se znovu nachází v normálním pro- vozu, dojde k automatickému odstranění chyby; **)				
564	Nekompatibilita funkcí (je- den nebo více PC-Boardů ve střídači je navzájem ne- kompatibilních, např. po výměně PC-Boardu)	Varovné hlášení na displeji	Aktualizujte firmware střídače; *)				
566	Arc Detector je vypnutý (např. při externím monito- rování oblouku)	Stavová zpráva se zobrazuje denně, do- kud není Arc Detec- tor znovu aktivován.	Nejedná se o chybu! Stavové hlášení potvrďte stisk- nutím tlačítka Enter				
568	Chybný vstupní signál na multifunkčním proudovém rozhraní	Tato stavová zpráva se zobrazí v případě chybného vstupního signálu na multi- funkčním proudovém rozhraní a při násle- dujícím nastavení: Nabídka Basic / Vstup signálu / Funk- ce = Ext. signál, způsob uvolnění = varování	Potvrďte stavovou zprávu; přezkoušejte přístroje připojené k multifunkčnímu proudovému rozhraní; **)				
572	Omezení výkonu výko- novým dílem	Výkon je omezen výkonovým dílem	*)				
573	Varování týkající se nízké teploty	Varovné hlášení na displeji	*)				
581	Nastavení "Special Purpo- se Utility-Interactive" (SPUI) je aktivováno	Střídač již není kom- patibilní s normou IEEE1547 a IEE- E1574.1, protože os- trovní funkce je de- aktivována, frek- venční snížení výkonu je aktivováno a limity frekvence a napětí se mění	Nejedná se o chybu! Stavové hlášení potvrďte stisk- nutím tlačítka Enter				

*) V případě, že je stavová zpráva zobrazena dlouhodobě: Obraťte se na servisního technika vyškoleného společností Fronius

**) V případě, že je stavová zpráva zobrazena dlouhodobě, obraťte se na servisního technika

Stavové zprávy -	Stavové zprávy třídy 6 zčásti vyžadují zásah školeného servisního technika spo-
třída 6	lečnosti Fronius.

Kód	Popis	Chování	Odstranění
601	CAN sběrnice je plná	Střídač nedodává žádný proud do sítě.	Aktualizujte firm- ware střídače; *)
603	Vadný snímač teploty modulu AC (L3)	Až to bude možné, střídač po opětovném	
604	Vadný snímač teploty modulu DC	automatickém pokusu o připojení zahájí dodávku energie do sítě	*)
607	Chyba RCMU	Střídač nedodává žádný proud do sítě.	Stavové hlášení vy- nulujte stisknutím tlačítka "Enter". Střídač opět začne dodávat energii do sítě; pokud se sta- vová zpráva zobrazu- je opakovaně, zkont- rolujte celý příslušný fotovoltaický systém, zda není případně poškozený; **)
608	Nekompatibilita funkcí (jeden nebo více tištěných spojů ve střídači jsou navzájem nekompatibilní, např. po výměně tištěného spoje)	Střídač nedodává žádný proud do sítě.	Aktualizujte firm- ware střídače; *)

*) V případě, že je stavová zpráva zobrazena dlouhodobě: Obraťte se na servisního technika vyškoleného společností Fronius

**) Závada bude automaticky odstraněna; v případě, že je stavová zpráva zobrazena dlouhodobě, obraťte se na servisního technika

Stavové zprávy -	Stavové zprávy třídy 7 se týkají řízení, konfigurace a záznamu údajů střídače a
třída 7	mohou přímo či nepřímo ovlivňovat dodávku energie do sítě.

Kód	Popis	Chování	Odstranění
701 - 704	Poskytuje informace o sta- vu interního procesoru	Varovné hlášení na dis- pleji	*)
705	Konflikt při nastavení čísla střídače (např. číslo bylo přiděleno dvakrát)	-	Opravte číslo střídače v nabídce Setup
706 - 716	Poskytuje informace o sta- vu interního procesoru	Varovné hlášení na dis- pleji	*)
721	EEPROM bylo znovu inici- ováno	Varovné hlášení na dis- pleji	Potvrďte stavovou zprávu; *)
722 - 730	Poskytuje informace o sta- vu interního procesoru	Varovné hlášení na dis- pleji	*)
731	Chyba inicializace - karta USB není podporována	Varovné hlášení na dis- pleji	Přezkoušejte nebo vyměňte kartu USB
732	Chyba inicializace - příliš vysoký proud na kartě USB		přezkoušejte systém souborů na kartě USB; *)

Kód	Popis	Chování	Odstranění
733	Není vložena žádná karta USB	Varovné hlášení na dis- pleji	Vložte nebo přezkoušejte kartu USB; *)
734	Aktualizační soubor nebyl rozpoznán nebo není k dis- pozici.	Varovné hlášení na dis- pleji	Přezkoušejte aktualizační soubor (např. správné pojme- nování souboru) *).
735	Nevhodný aktualizační soubor pro přístroj, zasta- ralý aktualizační soubor	Varovné hlášení na dis- pleji, proces aktualizace se přeruší.	Přezkoušejte aktualizační soubor, popřípadě načtěte vhodný aktualizační soubor (např. na adrese http://www.fronius.com); *)
736	Došlo k chybě zápisu nebo načítání	Varovné hlášení na dis- pleji	Přezkoušejte kartu USB a na ní uložené údaje nebo pro- veďte výměnu karty USB. Kartu USB odpojujte, pouze když už nebliká nebo nesvítí kontrolka LED "Přenos dat"; *)
737	Nepodařilo se otevřít sou- bor	Varovné hlášení na dis- pleji	Vysuňte a opět zasuňte kartu USB; přezkoušejte nebo vyměňte kartu USB.
738	Soubor protokolu není možné uložit (např.: karta USB je chráněna proti zápisu nebo je plná)	Varovné hlášení na dis- pleji	Vytvořte prostor pro ukládání, odstraňte ochranu proti zápisu, popř. přezkoušejte nebo vyměňte kartu USB; *)
740	Chyba inicializace - chyba v systému souborů karty USB	Varovné hlášení na dis- pleji	Přezkoušejte kartu USB; znovu ji naformátujte na PC na FAT12, FAT16 nebo FAT32.
741	Chyba během záznamu údajů střídače	Varovné hlášení na dis- pleji	Vysuňte a opět zasuňte kartu USB; přezkoušejte nebo vyměňte kartu USB.
743	Během aktualizace došlo k chybě	Varovné hlášení na dis- pleji	Zopakujte aktualizaci, zkont- rolujte kartu USB; *)
745	Chybný aktualizační sou- bor	Varovné hlášení na dis- pleji, proces aktualizace se přeruší.	Znovu načtěte aktualizační soubor; zkontrolujte nebo vyměňte kartu USB; *)
746	Během aktualizace došlo k chybě	Varovné hlášení na dis- pleji, proces aktualizace se přeruší.	Po uplynutí 2 minut spusťte aktualizaci znovu; *)
751	Nesprávný čas	- Varovné hlášení na dis- pleji	Znovu provoďto postovoní
752	Chyba komunikace modulu Real Time Clock		času a data na střídači; *)
753	Interní chyba: Modul Real Time Clock se nachází v nouzovém režimu	Nepřesný čas, případná ztráta nastavení hodin (normální dodávka ener- gie do sítě)	Znovu proveďte nastavení času a data.
754 - 755	Poskytuje informace o sta- vu interního procesoru	Varovné hlášení na dis- pleji	*)

Kód	Popis	Chování	Odstranění
757	Chyba hardwaru v modulu Real Time Clock	Chybové hlášení na dis- pleji, střídač nedodává do sítě žádný proud.	*)
758	Interní chyba: Modul Real Time Clock se nachází v nouzovém režimu	Nepřesný čas, případná ztráta nastavení hodin (normální dodávka ener- gie do sítě)	Znovu proveďte nastavení času a data.
760	Interní chyba hardwaru	Chybové hlášení na dis- pleji	*)
761 - 765	Poskytuje informace o sta- vu interního procesoru	Varovné hlášení na dis- pleji	
766	Došlo k aktivaci nouzového omezení výkonu (max. 750 W)	Chybové hlášení na dis- pleji	*)
767	Poskytuje informace o sta- vu interního procesoru		
768	Rozdílné omezení výkonu v hardwarových modulech	Verovné bléčení na dia	
772	Paměťová jednotka není k dispozici	pleji	*)
773	Aktualizace softwaru, sku- pina 0 (neplatné nastavení země)		
775	Výkonový díl PMC není k dispozici	Varovné hlášení na dis-	Potvrďte chybu stisknutím
776	Neplatný typ zařízení		
781 - 794	Poskytuje informace o sta- vu interního procesoru	Varovné hlášení na dis- pleji	*)

*) V případě, že je stavová zpráva zobrazena dlouhodobě: Obraťte se na servisního technika vyškoleného společností Fronius

Stavové zprávy -	1000 - 1299 – Poskytuje informace o interním stavu programu procesoru			
trida 10 - 12	Popis	Při bezvadné funkci střídače je bezvýznamná a zobrazu- je se pouze v parametru Setup "Stav PS". Toto stavové hlášení v případě skutečné závady podporuje pracovníky technické podpory Fronius při analýze chyby.		
Služba zákazníkům	DŮLEŽITÉ! Ob vyškoleného sp - dochází k č - došlo k výs	praťte se na vašeho prodejce Fronius nebo servisního technika polečností Fronius v případě, že častému nebo dlouhodobému výskytu závady kytu závady, která není uvedena v tabulkách		
Provoz ve velmiPři provozu střídače ve velmi prašných prostorách:prašných pro-v případě potřeby vyfoukejte chladič a ventilátor na zadní strastoráchpro přívod vzduchu na montážní konzole pomocí čistého stlač		ídače ve velmi prašných prostorách: oby vyfoukejte chladič a ventilátor na zadní straně střídače a otvory uchu na montážní konzole pomocí čistého stlačeného vzduchu.		

Technické údaje

Fronius Symo Advanced 10.0-3-M

Fronius Symo Advanced	10.0-3-M
Vstupní údaje	
Rozsah napětí MPP	270 - 800 V DC
Max. vstupní napětí (při 1000 W/m² / -10 °C při chodu naprázdno)	1000 V DC
Min. vstupní napětí	200 V DC
Max. vstupní proud (MPP1 / MPP2) (MPP1 + MPP2)	27,0 / 16,5 A (14 A pro napětí < 420 V) 43,5 A
Max. vstupní proud na větev s aktivovaným AFCI (AFPE)	12 A
Max. zkratový proud solárních panelů (I _{SC PV}) (MPP1 / MPP2)	55,7 / 34 A
Max. zpětný proud střídače do FV pole ³⁾	40,5 / 24,8 A (RMS) ⁴⁾
Max. kapacita FV generátoru proti zemi	10000 nF
Mezní hodnota zkoušky izolačního odporu mezi FV generátorem a zemí (při expedici) ⁷⁾	100 kΩ
Nastavitelný rozsah zkoušky izolačního odporu mezi FV generátorem a zemí ⁶⁾	100 - 10 000 kΩ
Mezní hodnota a vypínací čas náhlého monito- rování chybového proudu (při expedici)	30 / 300 mA / ms 60 / 150 mA / ms 90 / 40 mA / ms
Mezní hodnota a vypínací čas nepřetržitého moni- torování chybového proudu (při expedici)	300 / 300 mA / ms
Nastavitelný rozsah nepřetržitého monitorování chybového proudu ⁶⁾	- mA
Cyklické opakování zkoušky izolačního odporu (při expedici)	24 h
Nastavitelný rozsah pro cyklické opakování zkoušky izolačního odporu	-
Výstupní údaje	
Jmenovitý výstupní výkon (P _{nom})	10 000 W
Max. výstupní výkon	10 000 W
Jmenovitý zdánlivý výkon	10 000 VA
Jmenovité síťové napětí	3~ NPE 400 / 230 V nebo 3~ NPE 380 / 220
Min. síťové napětí	150 V / 260 V
Max. síťové napětí	280 V / 485 V
Jmenovitý výstupní proud při 220/230 V	15,2 / 14,4 A
Max. výstupní proud	20 A

Fronius Symo Advanced	10.0-3-M
Jmenovitá frekvence	50 / 60 Hz ¹⁾
Počáteční zkratový střídavý proud / fáze I _K	20 A
Činitel zkreslení	< 1,75 %
Spínací proud ⁵⁾	27,2 A peak / 5,18 A rms over 5,4 ms ⁴⁾
Účiník cos phi	0 - 1 ind./kap. ²⁾
Max. výstupní chybový proud za časový interval	64 A / 2,34 ms
Všeobecné údaje	
Maximální účinnost	97,8 %
Evropa – účinnost U _{DCmin} / U _{DCnom} / U _{DCmax}	95,4 / 97,3 / 96,6 %
Vlastní spotřeba v noci	0,7 W a 117 VA
Chlazení	řízené nucené větrání
Krytí	IP 66
Rozměry v x š x h	725 x 510 x 225 mm
Hmotnost	34,8 kg
Přípustná okolní teplota	- 25 °C až +60 °C
Přípustná vlhkost vzduchu	0 - 100 %
Emisní třída EMC	В
Kategorie přepětí DC/AC	2/3
Stupeň znečištění	2
Zvuková emise	65 dB(A) (ref. 1 pW)
Topologie střídače	neizolovaná beztrans- formátorová
Bezpečnostní zařízení	
Měření izolace DC vedení	integrov.
Chování při přetížení DC	posunutí pracovního bodu, omezení výkonu
Odpojovač DC	integrov.
RCMU	integrov.
Aktivní zjišťování ostrovů	Metoda frekvenčního po- suvu
AFCI – detekce oblouku (Arc Guard)	integrov.
AFPE (AFCI) – klasifikace (podle normy IEC63027)	F-I-AFPE-1-6-1 Kompletní kryt Integrovaný AFPE 1 monitorovaná větev na vstupní port 6 vstupních portů na kanál (AFPE pro MPP1 a MPP2: 6) 1 monitorovaný kanál

Fronius Symo Advanced 12.5-3-M

Fronius Symo Advanced	12.5-3-M		
Vstupní údaje			
Rozsah napětí MPP	320 - 800 V DC		
Max. vstupní napětí (při 1000 W/m² / -10 °C při chodu naprázdno)	1000 V DC		
Min. vstupní napětí	200 V DC		
Max. vstupní proud (MPP1 / MPP2) (MPP1 + MPP2)	27,0 / 16,5 A (14 A pro napětí < 420 V) 43,5 A		
Max. vstupní proud na větev s aktivovaným AFCI (AFPE)	12 A		
Max. zkratový proud solárních panelů (I _{SC PV}) (MPP1 / MPP2)	55,7 / 34 A		
Max. zpětný proud střídače do FV pole ³⁾	40,5 / 24,8 A (RMS) ⁴⁾		
Mezní hodnota zkoušky izolačního odporu mezi FV generátorem a zemí (při expedici) ⁷⁾	100 kΩ		
Nastavitelný rozsah zkoušky izolačního odporu mezi FV generátorem a zemí ⁶⁾	100 - 10 000 kΩ		
Mezní hodnota a vypínací čas náhlého monito- rování chybového proudu (při expedici)	30 / 300 mA / ms 60 / 150 mA / ms 90 / 40 mA / ms		
Mezní hodnota a vypínací čas nepřetržitého moni- torování chybového proudu (při expedici)	300 / 300 mA / ms		
Nastavitelný rozsah nepřetržitého monitorování chybového proudu ⁶⁾	- mA		
Cyklické opakování zkoušky izolačního odporu (při expedici)	24 h		
Nastavitelný rozsah pro cyklické opakování zkoušky izolačního odporu	-		
Výstupní údaje			
Jmenovitý výstupní výkon (P _{nom})	12 500 W		
Max. výstupní výkon	12 500 W		
Jmenovitý zdánlivý výkon	12 500 VA		
Jmenovité síťové napětí	3~ NPE 400 / 230 V nebo 3~ NPE 380 / 220		
Min. síťové napětí	150 V / 260 V		
Max. síťové napětí	280 V / 485 V		
Jmenovitý výstupní proud při 220/230 V	18,9 / 18,1 A		
Max. výstupní proud	20 A		
Jmenovitá frekvence	50 / 60 Hz ¹⁾		
Počáteční zkratový střídavý proud / fáze I _K	20 A		
Činitel zkreslení	< 2 %		

Fronius Symo Advanced	12.5-3-M
Spínací proud ⁵⁾	27,2 A peak /
	5,18 A rms over 5,4 ms ⁴⁾
Účiník cos phi	0 - 1 ind./kap. ²⁾
Max. výstupní chybový proud za časový interval	64 A / 2,34 ms
Všeobecné údaje	
Maximální účinnost	97,8 %
Evropa – účinnost U _{DCmin} / U _{DCnom} / U _{DCmax}	95,7 / 97,5 / 96,9 %
Vlastní spotřeba v noci	0,7 W a 117 VA
Chlazení	řízené nucené větrání
Krytí	IP 66
Rozměry v x š x h	725 x 510 x 225 mm
Hmotnost	34,8 kg
Přípustná okolní teplota	- 25 °C až +60 °C
Přípustná vlhkost vzduchu	0 - 100 %
Emisní třída EMC	В
Kategorie přepětí DC/AC	2/3
Stupeň znečištění	2
Zvuková emise	65 dB(A) (ref. 1 pW)
Topologie střídače	neizolovaná beztrans- formátorová
Bezpečnostní zařízení	
Měření izolace DC vedení	integrov.
Chování při přetížení DC	posunutí pracovního bodu, omezení výkonu
Odpojovač DC	integrov.
RCMU	integrov.
Aktivní zjišťování ostrovů	Metoda frekvenčního po- suvu
AFCI – detekce oblouku (Arc Guard)	integrov.
AFPE (AFCI) — klasifikace (podle normy IEC63027)	F-I-AFPE-1-6-1 Kompletní kryt Integrovaný AFPE 1 monitorovaná větev na vstupní port 6 vstupních portů na kanál (AFPE pro MPP1 a MPP2: 6)
	MPP2: 6) 1 monitorovaný kanál

Fronius Symo	
Advanced	
15.0-3-M	

Fronius Symo Advanced	15.0-3-M		
Vstupní údaje			
Rozsah napětí MPP	320 - 800 V DC		
Max. vstupní napětí (při 1000 W/m² / -10 °C při chodu naprázdno)	1000 V DC		
Min. vstupní napětí	200 V DC		
Max. vstupní proud (MPP1 / MPP2) (MPP1 + MPP2)	33,0 / 27,0 A 51,0 A		
Max. vstupní proud na větev s aktivovaným AFCI (AFPE)	12 A		
Max. zkratový proud solárních panelů (I _{SC PV}) (MPP1 / MPP2)	68 / 55,7 A		
Max. zpětný proud střídače do FV pole ³⁾	49,5 / 40,5 A		
Mezní hodnota zkoušky izolačního odporu mezi FV generátorem a zemí (při expedici) ⁷⁾	100 kΩ		
Nastavitelný rozsah zkoušky izolačního odporu mezi FV generátorem a zemí ⁶⁾	100 - 10 000 kΩ		
Mezní hodnota a vypínací čas náhlého monito- rování chybového proudu (při expedici)	30 / 300 mA / ms 60 / 150 mA / ms 90 / 40 mA / ms		
Mezní hodnota a vypínací čas nepřetržitého moni- torování chybového proudu (při expedici)	300 / 300 mA / ms		
Nastavitelný rozsah nepřetržitého monitorování chybového proudu ⁶⁾	- mA		
Cyklické opakování zkoušky izolačního odporu (při expedici)	24 h		
Nastavitelný rozsah pro cyklické opakování zkoušky izolačního odporu	-		
Výstupní údaje			
Jmenovitý výstupní výkon (P _{nom})	15 000 W		
Max. výstupní výkon	15 000 W		
Jmenovitý zdánlivý výkon / S _{RATED}	15 000 VA		
Jmenovité síťové napětí	3~ NPE 400 / 230 V nebo 3~ NPE 380 / 220		
Min. síťové napětí	150 V / 260 V		
Max. síťové napětí	280 V / 485 V		
Jmenovitý výstupní proud při 220/230 V	22,7 / 21,7 A		
Max. výstupní proud	32 A		
Jmenovitá frekvence	50 / 60 Hz ¹⁾		
Počáteční zkratový střídavý proud / fáze I _K	32 A		
Činitel zkreslení	< 1,5 %		

Fronius Symo Advanced	15.0-3-M		
Spínací proud ⁵⁾	27,2 A peak / 5,18 A rms over 5,4 ms ⁴⁾		
Účiník cos phi	0 - 1 ind./kap. ²⁾		
Max. výstupní chybový proud za časový interval	64 A / 2,34 ms		
Všeobecné údaje			
Maximální účinnost	98 %		
Evropa – účinnost U _{DCmin} / U _{DCnom} / U _{DCmax}	96,2 / 97,6 / 97,1 %		
Vlastní spotřeba v noci	0,7 W a 117 VA		
Chlazení	řízené nucené větrání		
Krytí	IP 66		
Rozměry v x š x h	725 x 510 x 225 mm		
Hmotnost	43,4 kg / 43,2 kg		
Přípustná okolní teplota	- 25 °C až +60 °C		
Přípustná vlhkost vzduchu	0 - 100 %		
Emisní třída EMC	В		
Kategorie přepětí DC/AC	2/3		
Stupeň znečištění	2		
Zvuková emise	65 dB(A) (ref. 1 pW)		
Topologie střídače	neizolovaná beztrans- formátorová		
Bezpečnostní zařízení			
Měření izolace DC vedení	integrov.		
Chování při přetížení DC	posunutí pracovního bodu, omezení výkonu		
Odpojovač DC	integrov.		
RCMU	integrov.		
Aktivní zjišťování ostrovů	Metoda frekvenčního po- suvu		
AFCI – detekce oblouku (Arc Guard)	integrov.		
AFPE (AFCI) — klasifikace (podle normy IEC63027)	F-I-AFPE-1-6-1 Kompletní kryt Integrovaný AFPE 1 monitorovaná větev na vstupní port 6 vstupních portů na kanál (AFPE pro MPP1 a MPP2: 6)		
	1 monitorovany kanal		

Fronius Symo	
Advanced	
17.5-3-M	

Fronius Symo Advanced	17.5-3-M		
Vstupní údaje			
Rozsah napětí MPP	370 - 800 V DC		
Max. vstupní napětí (při 1000 W/m² / -10 °C při chodu naprázdno)	1000 V DC		
Min. vstupní napětí	200 V DC		
Max. vstupní proud (MPP1 / MPP2) (MPP1 + MPP2)	33,0 / 27,0 A 51,0 A		
Max. vstupní proud na větev s aktivovaným AFCI (AFPE)	12 A		
Max. zkratový proud solárních panelů (I _{SC PV}) (MPP1 / MPP2)	68 / 55,7 A		
Max. zpětný proud střídače do FV pole ³⁾	49,5 / 40,5 A		
Mezní hodnota zkoušky izolačního odporu mezi FV generátorem a zemí (při expedici) ⁷⁾	100 kΩ		
Nastavitelný rozsah zkoušky izolačního odporu mezi FV generátorem a zemí ⁶⁾	100 - 10 000 kΩ		
Mezní hodnota a vypínací čas náhlého monito- rování chybového proudu (při expedici)	30 / 300 mA / ms 60 / 150 mA / ms 90 / 40 mA / ms		
Mezní hodnota a vypínací čas nepřetržitého moni- torování chybového proudu (při expedici)	300 / 300 mA / ms		
Nastavitelný rozsah nepřetržitého monitorování chybového proudu ⁶⁾	- mA		
Cyklické opakování zkoušky izolačního odporu (při expedici)	24 h		
Nastavitelný rozsah pro cyklické opakování zkoušky izolačního odporu	-		
Výstupní údaje	-		
Jmenovitý výstupní výkon (P _{nom})	17 500 W		
Max. výstupní výkon	17 500 W		
Jmenovitý zdánlivý výkon / S _{RATED}	17 500 VA		
Jmenovité síťové napětí	3~ NPE 400 / 230 V nebo 3~ NPE 380 / 220		
Min. síťové napětí	150 V / 260 V		
Max. síťové napětí	280 V / 485 V		
Jmenovitý výstupní proud při 220/230 V	26,5 / 25,4 A		
Max. výstupní proud	32 A		
Jmenovitá frekvence	50 / 60 Hz ¹⁾		
Počáteční zkratový střídavý proud / fáze I _K	32 A		
Činitel zkreslení	< 1,5 %		

Fronius Symo Advanced	17.5-3-M		
Spínací proud ⁵⁾	27,2 A peak / 5,18 A rms over 5,4 ms ⁴⁾		
Účiník cos phi	0 - 1 ind./kap. ²⁾		
Max. výstupní chybový proud za časový interval	64 A / 2,34 ms		
Všeobecné údaje			
Maximální účinnost	98 %		
Evropa – účinnost U _{DCmin} / U _{DCnom} / U _{DCmax}	96,4 / 97,7 / 97,2 %		
Vlastní spotřeba v noci	0,7 W a 117 VA		
Chlazení	řízené nucené větrání		
Krytí	IP 66		
Rozměry v x š x h	725 x 510 x 225 mm		
Hmotnost	43,4 kg / 43,2 kg		
Přípustná okolní teplota	- 25 °C až +60 °C		
Přípustná vlhkost vzduchu	0 - 100 %		
Emisní třída EMC	В		
Kategorie přepětí DC/AC	2/3		
Stupeň znečištění	2		
Zvuková emise	65 dB(A) (ref. 1 pW)		
Topologie střídače	neizolovaná beztrans- formátorová		
Bezpečnostní zařízení			
Měření izolace DC vedení	integrov.		
Chování při přetížení DC	posunutí pracovního bodu, omezení výkonu		
Odpojovač DC	integrov.		
RCMU	integrov.		
Aktivní zjišťování ostrovů	Metoda frekvenčního po- suvu		
AFCI – detekce oblouku (Arc Guard)	integrov.		
AFPE (AFCI) – klasifikace (podle normy IEC63027)	F-I-AFPE-1-6-1 Kompletní kryt Integrovaný AFPE 1 monitorovaná větev na vstupní port 6 vstupních portů na kanál (AFPE pro MPP1 a MPP2: 6)		

Fronius Symo	
Advanced	
20.0-3-M	

Fronius Symo Advanced	20.0-3-M		
Vstupní údaje			
Rozsah napětí MPP	420 - 800 V DC		
Max. vstupní napětí (při 1000 W/m² / -10 °C při chodu naprázdno)	1000 V DC		
Min. vstupní napětí	200 V DC		
Max. vstupní proud (MPP1 / MPP2) (MPP1 + MPP2)	33,0 / 27,0 A 51,0 A		
Max. vstupní proud na větev s aktivovaným AFCI (AFPE)	12 A		
Max. zkratový proud solárních panelů (I _{SC PV}) (MPP1 / MPP2)	68 / 55,7 A		
Max. zpětný proud střídače do FV pole ³⁾	49,5 / 40,5 A		
Mezní hodnota zkoušky izolačního odporu mezi FV generátorem a zemí (při expedici) ⁷⁾	100 kΩ		
Nastavitelný rozsah zkoušky izolačního odporu mezi FV generátorem a zemí ⁶⁾	100 - 10 000 kΩ		
Mezní hodnota a vypínací čas náhlého monito- rování chybového proudu (při expedici)	30 / 300 mA / ms 60 / 150 mA / ms 90 / 40 mA / ms		
Mezní hodnota a vypínací čas nepřetržitého moni- torování chybového proudu (při expedici)	300 / 300 mA / ms		
Nastavitelný rozsah nepřetržitého monitorování chybového proudu ⁶⁾	- mA		
Cyklické opakování zkoušky izolačního odporu (při expedici)	24 h		
Nastavitelný rozsah pro cyklické opakování zkoušky izolačního odporu	-		
Výstupní údaje			
Jmenovitý výstupní výkon (P _{nom})	20 000 W		
Max. výstupní výkon	20 000 W		
Jmenovitý zdánlivý výkon / S _{RATED}	20 000 VA		
Jmenovité síťové napětí	3~ NPE 400 / 230 V nebo 3~ NPE 380 / 220		
Min. síťové napětí	150 V / 260 V		
Max. síťové napětí	280 V / 485 V		
Jmenovitý výstupní proud při 220/230 V	30,3 / 29 A		
Max. výstupní proud	32 A		
Jmenovitá frekvence	50 / 60 Hz ¹⁾		
Počáteční zkratový střídavý proud / fáze I _K	32 A		
Činitel zkreslení	< 1,25 %		

Fronius Symo Advanced	20.0-3-M		
Spínací proud ⁵⁾	27,2 A peak / 5,18 A rms over 5,4 ms ⁴⁾		
Účiník cos phi	0 - 1 ind./kap. ²⁾		
Max. výstupní chybový proud za časový interval	64 A / 2,34 ms		
Všeobecné údaje			
Maximální účinnost	98 %		
Evropa – účinnost U _{DCmin} / U _{DCnom} / U _{DCmax}	96,5 / 97,8 / 97,3 %		
Vlastní spotřeba v noci	0,7 W a 117 VA		
Chlazení	řízené nucené větrání		
Krytí	IP 66		
Rozměry v x š x h	725 x 510 x 225 mm		
Hmotnost	43,4 kg / 43,2 kg		
Přípustná okolní teplota	- 25 °C až +60 °C		
Přípustná vlhkost vzduchu	0 - 100 %		
Emisní třída EMC	В		
Kategorie přepětí DC/AC	2/3		
Stupeň znečištění	2		
Zvuková emise	65 dB(A) (ref. 1 pW)		
Topologie střídače	neizolovaná beztrans- formátorová		
Bezpečnostní zařízení			
Měření izolace DC vedení	integrov.		
Chování při přetížení DC	posunutí pracovního bodu, omezení výkonu		
Odpojovač DC	integrov.		
RCMU	integrov.		
Aktivní zjišťování ostrovů	Metoda frekvenčního po- suvu		
AFCI – detekce oblouku (Arc Guard)	integrov.		
AFPE (AFCI) — klasifikace (podle normy IEC63027)	F-I-AFPE-1-6-1 Kompletní kryt Integrovaný AFPE 1 monitorovaná větev na vstupní port 6 vstupních portů na kanál (AFPE pro MPP1 a MPP2: 6)		

Vysvětlivky

- Uvedené hodnoty jsou standardní hodnoty; v závislosti na požadavcích je střídač přizpůsoben konkrétní zemi.
- Podle nastavení země nebo nastavení konkrétního přístroje (ind. = induktivní; cap. = kapacitní)
- 3) Maximální proud z vadného solárního panelu do všech ostatních solárních panelů. Ze samotného střídače na fotovoltaickou stranu střídače je to 0 A.
- 4) Zajištěno elektrickou konstrukcí střídače
- 5) Proudová špička při zapnutí střídače
- 6) Uvedené hodnoty jsou standardní; podle požadavků a FV výkonu je třeba tyto hodnoty vhodně upravit.
- 7) Uvedená hodnota je maximální; překročení této maximální hodnoty může mít negativní vliv na funkci.
- 8) $I_{SC PV} = I_{SC max} \ge I_{SC} (STC) \times 1,25 \text{ např. podle normy: IEC 60364-7-712,}$ NEC 2020, AS/NZS 5033:2021

WLAN

WLAN	
Frekvenční rozsah	2412 - 2462 MHz
Použité kanály / výkon	Kanál: 1-11 b,g,n HT20 Kanál: 3-9 HT40 <18 dBm
Modulace	802.11b: DSSS (1 Mb/s DBPSK, 2 Mb/s DQPSK, 5,5/11 Mb/s CCK) 802.11g: OFDM (6/9 Mb/s BPSK, 12/18 Mb/s QPSK, 24/36 Mb/s 16- QAM, 48/54 Mb/s 64-QAM) 802,11n: OFDM (6.5 BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM)

Integrovaný od- pojovač DC Fro- nius Symo Advanced 10.0-12.5	Nastavení	
	Název produktu	Benedict LS32 E 7857
	Jmenovité izolační napětí	1000 V _{DC}
	Jmenovitá rázová pevnost	8 kV
	Vhodnost pro izolaci	Ano, jen DC
	Kategorie použití a/ nebo kategorie použití PV	podle IEC/EN 60947-3 kategorie použití DC-PV2
	Jmenovitá krátko- dobá zkratuvzdor- nost (Icw)	Jmenovitá krátkodobá zkratuvzdornost (Icw): 1000 A pro 2 póly, 1700 A pro 2+2 póly
	Jmenovitá zkratová zapínací schopnost (Icm)	Jmenovitá zkratová zapínací schopnost (Icm): 1000 A pro 2 póly, 1700 A pro 2+2 póly

Jmeno- vité pro- vozní napětí (Ue) [V d.c.]	Jmeno- vitý pro- vozní proud (Ie) [A]	I(make) / I(break) [A]	Jmeno- vitý pro- vozní proud (Ie) [A]	I(make) / I(break) [A]
	• D	2P		2 + 2P
	2P		2 + 2P	
≤ 500	32	128	50	200
600	27	108	35	140
700	22	88	22	88
800	17	68	17	68
900	12	48	12	48
1000	6	24	6	24
	Jmeno- vité pro- vozní napětí (Ue) [V d.c.] ≤ 500 600 700 800 900 1000	Jmeno- vité pro- vozní napětí (Ue) [V d.c.]Jmeno- vitý pro- vozní proud (Ie) [A] $2P$ ≤ 500 32 600 27 700 22 800 17 900 12 1000	$\begin{array}{c c} Jmeno-\\vité pro-\\vozní\\napětí\\(Ue)\\[V d.c.]\\ \leq 500 \\ 600 \\ 2P \\ \end{array} \begin{array}{c} I(make) /\\I(break)\\[A]\\Proud\\[A]\\Pro$	$ \begin{array}{c c c c c c } Jmeno-\\ vité pro-\\vozní \\napětí \\(Ue) \\[V d.c.] \\ 2P \\ 2$

Integrovaný od- pojovač DC Fro- nius Symo Advanced 15.0 - 20.0	Nastavení					
	Název produktu	Benedict LS32 E 7858				
	Jmenovité izolační napětí	1000 V _{DC}				
	Jmenovitá rázová pevnost	8 kV				
	Vhodnost pro izolaci	Ano, jen DC				
	Kategorie použití a/ nebo kategorie použití PV	podle IEC/EN 60947-3 kategorie použití DC-PV2				
	Jmenovitá krátko- dobá zkratuvzdor- nost (Icw)	Jmenovitá krátkodobá zkratuvzdornost (Icw): 1400 A pro 2 póly, 2400 A pro 2+2 póly				
	Jmenovitá zkratová zapínací schopnost (Icm)	Jmenovitá zkratová zapínací schopnost (Icm): 1400 A pro 2 póly, 2400 A pro 2+2 póly				
		Jmeno- vité pro- vozní napětí (Ue) [V d.c.]	Jmeno- vitý pro- vozní proud (Ie) [A]	I(make) / I(break) [A]	Jmeno- vitý pro- vozní proud (Ie) [A]	I(make) / I(break) [A]
			٥P	2P	$0 \pm 0 \mathbf{P}$	2 + 2P
	Jmenovitá vypínací schopnost	< 500	<u>د</u> ۲	220	2 ' 2' 85	740
	bonophobe	<u> </u>	55	220	75	340 700
		700	55	220	75 60	300
		800	00	220	60	240 106
		000	49	140	49	140
		900	35	140	35	140
		1000	20	80	25	100

Příslušné normy Označení CE

a směrnice Všechny potřebné a příslušné normy a směrnice v rámci příslušných směrnic EU jsou splněny, takže zařízení nesou označení CE.

Spínání pro zabránění ostrovního provozu

Střídač je vybaven povoleným spínáním pro zabránění ostrovního provozu.

Výpadek sítě

Měřicí a bezpečnostní prvky montované ve střídači sériově zajišťují, že v případě výpadku sítě dojde k okamžitému přerušení dodávky (např. při vypojení ze strany energetických závodů nebo poškození vedení).

Záruční podmínky a likvidace

Záruka spo- lečnosti Fronius	Podrobné místní záruční podmínky jsou k dispozici na internetu: www.fronius.com/solar/warranty				
	Pokud chcete pro váš nově instalovaný střídač nebo akumulátor Fronius využít celou dobu trvání záruky, zaregistrujte se prosím na adrese: www.solarweb.com.				
Likvidace	Výrobce Fronius International GmbH převezme starý spotřebič a zajistí jeho od- bornou recyklaci. Dodržujte národní předpisy pro likvidaci vysloužilých elektro- nických zařízení.				



Fronius International GmbH

Froniusstraße 1 4643 Pettenbach Austria contact@fronius.com www.fronius.com

At <u>www.fronius.com/contact</u> you will find the contact details of all Fronius subsidiaries and Sales & Service Partners.