



### Stručný návod k instalaci dataloggeru WL Stick

Verze: 1.0



Obsah dodávky

- 1 WL tyčinka
- 1 Stručný návod k instalaci

### Instalace 1.1 Instalace síťového kabelu

Krok 1: Postupně odstraňte "plastovou matici", "závitovou svorku" a "těsnicí kroužek".

Krok2: Prostrčte zástrčku síťového kabelu plastovou maticí, závitovou svorkou a těsnicím kroužkem (s otvorem) ve směru podle obrázku níže.



Krok 3: Plně zasuňte "těsnicí kroužek" do "závitové svorky".

Krok4: Připojte "zástrčku RJ45" k dataloggeru a utáhněte "plastovou matici".



### 1.2 Instalace dataloggeru

Připojte datalogger k příslušnému portu USB měniče. Jako příklad je zde použit měnič Solis 50K. Postupujte podle níže uvedených pokynů:



Nainstalujte datalogger:

Krok 1: Stiskněte obě strany ochranného krytu a otevřete ochranný kryt portu USB měniče. Krok 2: Srovnejte kloub a poté zarovnejte datalogger s drážkou portu USB měniče a přímo jej nainstalujte.







### 1.3 Instalace s více měniči

Pokud potřebujete sbírat data z více měničů, postupujte podle návodu k obsluze měniče a navažte komunikační spojení s měničem pomocí komunikačního kabelu RS485 způsobem "ruka v ruce".



Po instalaci dataloggeru na měnič, pokud je měnič zapnutý, je třeba nastavit adresu podřízeného měniče, výchozí adresa podřízeného měniče je 01 a každému měniči v komunikačním obvodu je třeba přiřadit jinou adresu podřízeného měniče (např. 01, 02, 03, 04...).

#### **POZNÁMKA**

Zařízení musí být instalováno mimo dosah silného magnetického pole, které vytvářejí velké elektrické spotřebiče, jako je mikrovlnná trouba, lednička, telefon, kovové stěny apod. V opačném případě může dojít k narušení kvality komunikace. Může být také ovlivněno bouřkovým osvětlením.

### LED a tlačítko Stav světel LED:

LED ukazatele	Popis	LED Stav	Významy								
	Zobrazuje stav připojení mezi dataloggerem a serverem.	Blikání	Pokus o připojení k serveru								
Internetov é ukazatele●		NA	Úspěšně připojeno								
(NET)		OFF	Abnormální připojení								
T	Zobrazuje stav spojení mezi dataloggerem a měničem.	Blikání	Pokus o připojení k měniči								
Indikátory COM měniče (COM)		Zobrazuje stav spojení mezi dataloggerem a	spojení mezi dataloggerem a	spojení mezi dataloggerem a	spojení mezi dataloggerem a	spojení mezi dataloggerem a	NA	Úspěšně připojeno			
		OFF	Abnormální připojení								
Indikátor	Zobrazuje stav napájení dataloggeru.	NA	Datalogger je normálně zapnutý								
• (PWR)		OFF	Datalogger je abnormálně zapnutý								

Pokyny k tlačítkům:

Tlačítko [RESET] na přední straně slouží k připojení.

-Krátkým stisknutím se data odešlou okamžitě.

-Dlouhým stisknutím na více než 10 sekund, dokud nesvítí pouze červená kontrolka, se připojení resetuje.

Tři trvale rozsvícené kontrolky LED signalizují, že datalogger pracuje normálně.

### 33 Konfigurace sítě LAN

Po připojení dataloggeru ke směrovači pomocí síťového kabelu je konfigurace LAN dokončena.



#### **POZNÁMKA**

Zařízení WL Stick ve výchozím nastavení automaticky získá IP a připojí se k síti. Pokud se datalogger k síti nepřipojí, proveďte následující kroky pro nastavení IP adresy. V opačném případě následující kroky přeskočte.

Krok 1: Bezdrátové zařízení (mobilní telefon nebo notebook) se připojí k hotspotu dataloggeru (sériové číslo Solis). Výchozí heslo je 123456789.



Krok 2: Do webového prohlížeče zadejte 10.10.100.254 a otevřete následující konfigurační rozhraní.

Zadejte uživatelské jméno admin a heslo 123456789.

Sign in	
http://10.10. Your connec	.100.254 tion to this site is not private
Username	admin
Password	
	Sign in Cancel

Krok 3: Vyberte "WAN port setting" a "Static IP". Zadejte IP adresu, masku podsítě, adresu brány a adresu serveru DNS pro síťový kabel. Poté klikněte na tlačítko "Uložit".

Status	Internet access mode O Dynamic IP Static IP Applicable to fitred IP address Internet users	нер
Quick Set	IP address	
WAN port setting	DNS server	
Advanced	Ukažit	
Restart		
Reset		

Krok 4: Zobrazí se následující rozhraní, které oznamuje, že nastavení proběhlo úspěšně. V opačném případě zkuste konfiguraci sítě LAN provést znovu.

		中文   English
Status Quick Set		▶ Help
WAN port setting	Set successfully	
Restart		
Reset		

### 44 Konfigurace WiFi

Krok 1: Pomocí telefonu naskenujte kód QR a stáhněte a zaregistrujte aplikaci Solis Cloud APP. Nebo si ji stáhněte přímo z obchodu APP Store nebo Google Play Store vyhledáním hesla "Solis Cloud".



Krok 2: Pokud se jedná o nový datalogger, nejprve jej nakonfigurujte a poté klikněte na "WiFi Configuration".

		Register
Hello, Welcome	to Solis	
Username/Ema	ail	
Password		Ø
Remember		Forget Password
	Log in	
Language	Další nástroje	Data Migration

Odhlášený účet, klikněte na "Další nástroje" a vyberte "Konfigurace WiFi".

O Warranty Inquiry	>
合 Nástr oj	>
① About	>
Settings     Settings	>

Pokud jste se přihlásili, klikněte na "Tool" a vstupte do "WiFi Configuration".

Krok 3: Ručně zadejte SN dataloggeru nebo naskenujte SN na dataloggeru.



Krok 4: Vyberte způsob konfigurace a klikněte na tlačítko "Browser Configuration".

Input datalogger SN
7012102363701495
Next(1/3)
Choose configuration method
Browser Configuration (Recommended)
Configuration by Bluetooth
Cancel

Krok 5: Ujistěte se, že zelená kontrolka v určitých intervalech bliká,poté klikněte na tlačítko "Jsem si jistý, že bliká".



```
Krok 6: Připojte se k hotspotu dataloggeru (Solis_serial number).
```



Krok 7: Výchozí heslo je 123456789.

Enter the	password for	86.017107
Cancel	Enter Password	Join
Passwor	d	
You can als your iPhone connected contacts.	o access this WLAN network by e near any iPhone, iPad, or Mac v to this network and has you in th	bringing which has neir
Settings	WLAN	
WLAN	٧	
🗸 Sulla	54121514C8E01710	🔒 🗢 i

Poté se vraťte do aplikace APP.

Krok 8: Klikněte na tlačítko "⊘ ", ujistěte se, že je telefon připojen k routeru WiFi, a přejděte zpět na stránku pro vyplnění hesla WiFi, poté přejděte k dalšímu kroku.



### Krok 9: Konfigurace dokončena.



## 55 Změna hesla

Z bezpečnostních důvodů doporučujeme změnit heslo hotspotu dataloggeru,které je zároveň přihlašovacím heslem webové stránky 10.10.100.254.

Krok 1: Bezdrátové zařízení (mobilní telefon nebo notebook) se připojí k hotspotu dataloggeru (sériové číslo Solis). Výchozí heslo je 123456789.

Settings	WLAN	
WLAN		
✓ Solis_SAI	21514C8E01710	∎ হ (j)

Krok 2: Pokud není směrovač připojen, zadejte do webového prohlížeče adresu 10.10.100.254 a otevřete následující konfigurační rozhraní. Zadejte uživatelské jméno admin a heslo 123456789.

Log in to 10.10.100.254	
Your password will be sent uner	ncrypted.
admin	
Cancel	Log In

Krok 3: Vyberte možnost "Advanced", zadejte nové heslo a klikněte na tlačítko "Save".

		Help
Status	Security setting	
Quick Set	Access point setting Network name(SSID)	
WAN port setting	Password/Max.15 characters)	
	Save	
Access point		
Restart		
Reset		

# 66 Vytvoření účtu Solis Cloud

Krok 1: Klikněte na tlačítko "Registrovat".



Krok2: Vyberte vlastníka nebo organizaci pro registraci e-mailové adresy.



Krok3: Zadejte e-mail pro získání ověřovacího kódu, poté zadejte svůj účet a heslo a nakonec klikněte na "Registrovat".

<	Owner		
	* Registration Method		
	Input email		
	Input verification code Send		
٦	* User Name		S
	Input 2 to 60 English letters, not pure n		
	* Password		
	Input 6 to 32 letters, symbols and	Ø	
	* Time Zone		
	(UTC+08:00) PRC	>	
	* I have agreed Privacy Policy		
	Registrace		

Registr vlastníků



Registr organizací

# 77 Vytvořit závod

Krok 1: Vstupte na hlavní stránku aplikace Solis Cloud APP, klikněte na tlačítko "+" v pravém horním rohu a vyberte možnost "Přidat závod".

			Q 🕀
1 <u>All</u>	<b>1</b> Normal	+	- Přidat rostlinu
Daily Yield <sup>€</sup>	Current Power	Ξ	; Scan
🕑 Dsouza	Clinton	Ó	Plant Location
Daily Yield <b>0</b> .000 kWh	Current Power <b>0</b> .020 kW	Installed Capacity <b>5</b> .000 kWp	
			8
Plant	Alarm 0		Discover Me

Krok 2: Zadejte požadované informace o zařízení. Poté klikněte na tlačítko "Hotovo".

< Creat	e Plant	Hotov	
* Plant Name	Input pla	int name	
<ul> <li>Installed</li> <li>Capacity(kWp)</li> </ul>	Installed Capacity		
* Area	Lo	ocation ()	
* Plant Address	Input detailed	address	
* Earning per kWh	Input Earning	per kWh	
Organization Code	Input Organization	n Code >	
Add Guest 🕖		$\oplus$	
Installer Phone	Input install	er phone	
Installer Email	Input installe	r's email	
Module	Input number of	modules	
Plant Type	Resi	dential >	
Grid Connection 🕜	Entire Energy	to Grid >	
* Time Zone		>	
* Currency		>	

#### Krok 3: Potvrďte informace o rostlině. Klikněte na tlačítko "Create plant".

< Crea	ate plant Done
Flaint Naitte	test
F Plant Nam	test
Rated Power(kWh)	5
F Location	China Zhejiang Ningbo
( Adresa závodu	Ningbo Ginlong Technologies Co., Ltd.
Currency	CNY
Earning per kWh(CNY/kWh)	0.3949
Inclination (UT	30 C-12:00) Sun Line West
Timezone	(UTC-12:00) 日界线西
A Installatior	2020-04-03
Cancel	Vytvořit rostlinu
Timezone	(UTC-12:00) 日界线西 >

Krok 4: Kliknutím na tlačítko "View plant" (Zobrazit zařízení) vstupte na domovskou stránku zařízení , poté přidejte datalogger.



Krok 5: Naskenujte číslo SN dataloggeru nebo jej zadejte ručně.



Poznámka: Skenujte SN dataloggeru, NE SN měniče.



Krok 6: Vytvoření rostliny proběhlo úspěšně.Kliknutím na "Continu...atalogger" zkontrolujte monitorovací data. Pokud má závod více dataloggerů, klikněte na "View Plant" (Zobrazit závod).



## 88 Certifikace FCC

Toto zařízení splňuje požadavky části 15 pravidel FCC. Provoz je podmíněn následujícími dvěma podmínkami: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat veškeré přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

### Varování FCC:

Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení.

### Poznámka:

Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytné instalaci.

Toto zařízení vytváří a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace.

Neexistuje však žádná záruka, že se rušení v konkrétní instalaci nevyskytne.

Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

-Přesměrování nebo přemístění přijímací antény.
-Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
-Zapojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.

-Poraďte se s prodejcem nebo zkušeným radiotelevizním technikem.

Toto zařízení splňuje limity FCC pro vystavení záření stanovené pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno v minimální vzdálenosti 20 cm mezi zářičem a vaším tělem.



## memodo The Energy:Experts

### Kontakt

V případě jakýchkoli technických problémů s produktem nás prosím kontaktujte. Uveďte prosím také následující informace:

♦ Měnič SN♦

Datalogger SN

Popis problému

### Ginlong Technologies Co., Ltd.

No. 57 Jintong Road, Binhai Industrial Park, Xiangshan, Ningbo, Zhejiang, 315712, P.R.China.

Tel: +86 (0)574 6578 1806 Fax: +86 (0)574 6578 1606 E-mail: info@ginlong.com Web: www.ginlong.com